

Philips Screeneo U4  
家用投影仪

超短焦投影，80 英寸屏幕  
真正的全高清体验  
可与 2 副蓝牙耳机配对  
紧凑设计

SCN350



## 小型空间，巨幅图像

超短焦投影仪 Screeneo U4 只需放置在距墙壁仅几英寸的位置，即可投射高达 120 英寸 HDR10 的真正全高清图像，同时，借助双蓝牙功能，可连接多达 2 对扬声器 / 耳机。

### 震撼音效

- DSP
- 双蓝牙连接
- 沉浸式震撼音效

### 外形小巧，设计出众

- 外形小巧，设计出众

### 可连接您的所有设备

- 连接、观看、播放
- TI DLP 技术

### 获得大幅画面

- 自定义图像
- 优化您的空间
- 真正的全高清，HDR 10

**PHILIPS**

## 家用投影仪

超短焦投影，80 英寸屏幕 真正的全高清体验，可与 2 副蓝牙耳机配对，紧凑设计

# 产品亮点

### 外形小巧，设计出众



外形小巧、简约和现代的设计灵感以奢华的方式与您的家居环境无缝融合。采用全哑哑光表面，铝和 ABS 的混合材质。

### 连接、观看、播放



使用 2x HDMI 2.0 和 USB A 连接您的所有设备，让您的游戏机、Apple TV 或卫星接收器可以像电视一样连接到 HDMI 端口。借助 USB A 电源端口，您甚至不需要为您的 Amazon Fire Stick 配置额外的适配器：只需将其插入 HDMI 和 USB 端口即可方便地使用。

### 自定义图像



我们的调谐达到 108% Rec.709 高清电视的标准色彩覆盖，确保非凡图像性能，提供鲜明、清晰的视觉效果。配备 AMLogic T972 CPU 图片处理，HDR10 色彩仍然栩栩如生，而文本具有出色的全高清清晰度。自动梯形校正、自动对焦和 4 角校正功能可帮助消除图像中的扭曲和变形，从而获得比例理想的图片，即使设备不是直立在墙壁前也是如此。TOF 系统还能从几乎任

何角度为用户提供理想图像，为您省去调整到理想设置的许多麻烦。

### 双蓝牙连接



双蓝牙音频功能让您可以同时使用两款不同的蓝牙设备收听媒体音频（音响或耳机）。这样一来，您不仅可以同时使用两副耳机，还可以独立控制每副耳机的音量！此外，您可以在不打扰任何人的情况下观看电影，并在与他人一起观看时控制自己的收听音量。在您的卧室里收听，或是还想听到更美妙的声音？只需将 Screeneo U4 连接到 2 对扬声器即可获得增强的声音体验。

### 沉浸式震撼音效



震撼的 2x15 瓦设计和 2.1 音响系统提供环绕声和低音增强功能，带来令人难忘的电影和音乐体验。

### 优化您的空间



在家就能享受真实影院体验。借助超短焦投影技术，这款真正的全高清投影仪可在距离墙壁或投影表面仅 12 英寸的地方提供 80 英寸的大尺寸屏幕投影。将 Screeneo U4

## SCN350/CN

放在桌面、电视架或卧室衣柜上，能以前所未有的方式观赏您喜爱的电视节目、体育赛事和游戏画面！将其放置在几英寸外即可观看，也可以将其移回，以获享更大的图像。

### TI DLP 技术



全球 10 家影院中有 9 家使用了 Texas Instruments DLP 技术，使得在任何条件下都能提供生动的图像、高对比度和明亮的图像。

### 真正的全高清，HDR 10



以真正的全高清 1080p 高清清晰度观看电影和更多内容，画面中满是在较低分辨率下可能会看不到的精细细节。在高达 80 英寸或更大的屏幕中显示时，画面仍然栩栩如生，文字清晰。Texas Instrument DLP 影院技术在任何条件下都能呈现生动的画面、强烈的对比度和明亮的图像。还在担心灯泡？大可不必！强大的 LED 光源可显示丰富、鲜艳的色彩，并能持续使用长达 30,000 小时。此外，其功耗远低于普通灯泡光源的投影仪。

# 规格

## 技术

- 显示技术：DLP
- 光源：LED RGGB 4 通道
- 对比度：370:1
- 分辨率：1920 x 1080 像素
- 投影比：0.25:1
- 宽高比：4:3 和 16:9
- 投影模式：正投、背投、吊装投影
- 对焦调节：自动和手动
- 集成媒体播放器
- 梯形失真校正：自动，手动
- 操作系统：Android
- LED 寿命：高达 30.000 小时
- 投影图像大小：高达 120 英寸（300 厘米）
- 投影距离：4 厘米 - 30.5 厘米 / 2 英寸 - 12 英寸
- 4 角校正：是 (TOF)
- 建议使用：暗室内 80 英寸

## 连接

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz
- 蓝牙：蓝牙 5.0, 蓝牙音箱，双蓝牙连接
- 连接：1 x USB2.0, 模拟音频输出，HDMI x2

## 声音

- 立体声扬声器：2x15 瓦
- 蓝牙扬声器连接

## 物流信息

- 标准套件包括：投影仪，遥控器，2 节 AAA 电池，电源线，快速入门指南，保修卡
- 重量：1.74 千克 / 3.8 磅
- 尺寸（宽 x 厚 x 高）：123 x 81 x 223 毫米 / 4.8 x 3.2 x 8.8 英寸

## 电源

- 功耗：工作功率：90 瓦
- 电源：直流 20 伏 - 4.5 安



发行日期 2023-05-04

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 颜色亮度（彩光输出）和白色亮度（白光输出）会因投影仪设置而异。彩光输出根据 IDMS 15.4 测量得出；白光输出根据 ISO 21118 测量得出。

\* 术语 HDMI、HDMI 高清多媒体接口、HDMI 商业外观和 HDMI 标识为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。