

Philips Screeneo U4
Otthoni kivetítő

Ultrarövid vetítési táv, 80"
képernyő

Valódi Full HD élmény
2 Bluetooth fülhallgató is
párosítható
Ultrakompakt



SCN350

Kis hely. Hatalmas kép!

A faltól néhány centiméternyire elhelyezett, ultrarövid vetítési távolságot biztosító Screeneo U4 projektor valódi Full HD képet biztosít HDR10 rendszerrel, akár 120"-es méretig. A kettős Bluetooth funkciónak köszönhetően pedig akár 2 pár hangszóró/fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Erőteljes hang

- DSP
- Kettős Bluetooth kapcsolat
- Magával ragadó, erőteljes hangzás

Kompakt és lenyűgöző kivitel

- Kompakt és lenyűgöző kivitel

Csatlakoztassa az összes készülékét

- Csatlakoztassa, nézze, játsszon
- TI DLP-technológia

Nézze nagyban!

- Testre szabott kép
- Optimalizálja a teret
- Valódi Full HD, HDR 10

PHILIPS

Otthoni kivetítő

Ultrarövid vetítési táv, 80" képernyő Valódi Full HD élmény, 2 Bluetooth fülhallgató is párosítható, Ultrakompakt

Fénypontok

Optimalizálja a teret



Élvezzen valódi moziélményt otthonában. Az ultrarövid vetítési távolságot biztosító technológiának köszönhetően ez a valódi Full HD projektor 80"-es képernyőméretet biztosít akkor is, ha a faltól vagy a kivetítési felülettől mindössze 12 cm-re helyezkedik el. Állítsa a Screeneo U4 készüléket az asztallapra, a TV-polcra vagy a hálószobába, hogy minden eddiginél jobban élvezhesse kedvenc TV-műsorait, sportműsorait és játékait! Már néhány centiméteres vetítést is élvezhet, de ha hátrébb helyezi a kivetítőt, még nagyobb képet kap.

Valódi Full HD, HDR 10



Nézzon filmeket és még sok más valódi Full HD 1080p képminőségben, nagy felbontásban, amely tele van olyan finom részletekkel, amelyek kisebb felbontásban elveszhetnek. A kép élethű marad, a szöveg pedig kristálytiszt, akár 80"-es vagy nagyobb méret mellett is. A Texas Instrument DLP mozi technológia minden körülmények között élénk képeket, mély kontrasztot és ragyogó képet biztosít. Aggódik a lámpa miatt? Semmi gond! A nagy teljesítményű LED fényforrás gazdag, élénk

színeket jelenít meg, és akár 30 000 óráig is képes működni. Ráadásul az energiafogyasztása jóval alacsonyabb, mint a hagyományos lámpával rendelkező kivetítőknek.

Testre szabott kép



Hangolásunk eléri a 108%-os Rec.709 HDTV szabvány szerinti színlefedettséget, amely hihetetlen kép teljesítményt nyújtva éles és ragyogó képet eredményez. Az AMLogic T972 CPU képekkel a HDR10 színek élethűek maradnak, és a szöveg teljes nagyfelbontású élessége is kiemelkedő. Az automatikus trapézkorrekció, az autofókusz és a négyes sarkos korrekció segít kiküszöbölni a ferde és a torzított képeket, így tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem is közvetlenül a fal előtt helyezkedik el. A TOF rendszer gyakorlatilag bármilyen szögben optimális képet biztosít a felhasználók számára, és kiküszöböli az optimális beállítással járó kellemetlenségeket.

Kompakt és lenyűgöző kivitel



Az egyszerű, modern és kompakt kialakítás fényűzően és zökkenőmentesen belesimul

SCN350/INT

otthonába. Teljesen sötét, matt, alumínium és ABS ötvözetű.

Csatlakoztassa, nézze, játsszon



A 2 db HDMI 2.0 és az USB-A csatlakozó használatával minden eszközt csatlakoztathat. A játékkonzolok, az Apple TV vagy a műholdvevők ugyanúgy csatlakoznak a HDMI-portokhoz, mint a TV-készülékek. Az USB-A tápportnak köszönhetően még egy külön adapterre sincs szüksége Amazon Fire pendrive-jához: egyszerűen csak csatlakoztassa azt a HDMI- és USB-porthoz.

DSP



A digitális jelfeldolgozás minden hangfrekvenciát felerősít, így teljesen elmerülhet kedvenc TV-tartalmaiban.

Otthoni kivetítő

Ultraszűk vetítési táv, 80" képernyő Valódi Full HD élmény, 2 Bluetooth fülhallgató is párosítható, Ultrakompakt

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- Fényforrás: LED RGGB 4 csatorna
- Fényerő: legfeljebb 850 lumen (400 ANSI)*
- Kontrasztarány: 370:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 0,25:1
- Képfórmátum: 4:3 és 16:9
- Kivetítési módok: elöl, hátul, mennyezetre
- Fókuszbeállítás: Automatikus és manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrekció: Automatikus, Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 120" (300cm)
- Kivetítés távolsága: 4 cm–30,5 cm / 2"–12"
- négyrészes korrekció: Igen (TOF)
- Ajánlott használat: Sötét szobában 80"

Csatlakozás

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth-os Boombox,

Kettős Bluetooth kapcsolat

- Csatlakoztathatóság: 1 db USB 2.0, Analóg hangkimenet, 2 db HDMI

Hangjelzés

- Sztereoó hangszóró: 2x15 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Logisztikai adatok

- Standard csomag tartalma: Kivetítő, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciajegy, HDMI kábel
- Tömeg: 1,74 kg/3,8 lb
- Méretek (sz x mé x ma): 123 x 81 x 223 mm/4,8 x 3,2 x 8,8 hüvelyk

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 90 W
- Tápellátás: 20 V DC – 4,5 A



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.