

Philips PicoPix
Draagbare projector

Ultradraagbaar

Draadloze connectiviteit
100 lumen
Ingebouwde luidspreker en
batterij

PPX5110



Projecteer uw leven

PicoPix PPX5110 is dé draagbare projector

Deze slim ontworpen zakprojector is ideaal om video's en foto's te delen met mensen, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Dankzij de Wi-Fi-functionaliteit kunt u uw scherm draadloos delen en onvergetelijke momenten opnieuw beleven met vrienden.

Uitstekende beeldkwaliteit

- LED-technologie waarmee u tot wel 20.000 uur kunt projecteren

Uiterst draagbaar

- Ingebouwde luidspreker en batterij voor betere draagbaarheid
- Slechts 140 gram technologie die u overal mee naartoe kunt nemen

Diverse aansluitingen

- HDMI-aansluiting om je bestanden te delen
- Draadloze scherm duplicatie

PHILIPS

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: RGB LED
- Helderheid: 100 lumen
- Contrastverhouding: 1000:1
- Resolutie: 854 x 480 pixels
- Beeldformaat: 16:9
- LED-levensduur: Tot wel 20.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: 51 tot 305 cm (20 tot 120 inch)
- Projectieafstand: 53 tot 319 cm (21 tot 125 inch)

Aansluiting

- Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- HDMI: Mini-HDMI
- micro-USB
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Logistieke gegevens

- Standaardverpakking bevat: AC-adapter, Opbergetui, PPX5110, Snelstartgids
- Gewicht: Zonder verpakking: 215 g
- Productafmetingen zonder verpakking: 3,86 x 3,86 x 1,08 inch, 98 x 98 x 27,5 mm

Voedingsbron

- Interne accu: 1900 mAh/3,7 V
- DC-in: 5 V, 2,5 A vereist
- Levensduur batterij: tot 70 min projecteren

Kenmerken

- Luidspreker: Ingebouwd, 1 W, mono
- Projectiebron: HDMI, Draadloos

Ondersteunde apparaten

- iOS: 7/8/9/10/11
- Miracast-ondersteuning vereist: 4,4

Kenmerken

Alles-in-één draagbare projector

De PicoPix PPX5110 is voorzien van een ingebouwde luidspreker (1 W) en een oplaadbare batterij. Betreed het nieuwe tijdperk van entertainment en geniet tot wel 70 minuten van foto's en video's via YouTube met één keer opladen.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met de mensen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix PPX5110 hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Lichtgewicht en klein

Dankzij het compacte formaat is het dragen van de PicoPix PPX5110 geen enkel probleem. De projector past makkelijk in uw broekzak of een tas. De PicoPix PPX5110 is al gauw een onmisbare aanvulling op uw smartphone of tablet.

HDMI-connectiviteit

Dankzij de HDMI-aansluiting kunt u notebooks en andere apparaten met een HDMI-uitgang aansluiten.

Wi-Fi-functie

De PicoPix PPX5110 is voorzien van een Wi-Fi-aansluiting. Via deze aansluiting kunt u andere mobiele apparaten, zoals tablets of smartphones, verbinden en met behulp van scherm duplicatie alle foto's en video's delen op een groot scherm. De PicoPix PPX5110 biedt ondersteuning voor iOS- en Android-apparaten.

