



Philips PicoPix  
mini kivetítő

**30 lumen fényerejű**  
USBQuickLink-kel



PPX2330

## Vetítse ki életét

Az USB QuickLink-kel rendelkező PicoPix mini kivetítő az USB dugó és az USB aljzat segítségével készülékek széles választékához csatlakoztatható közvetlenül, hogy akár 60"-es képernyőn tekinthesse meg a digitális tartalmat.

### Extra hordozhatóság

- Lejátszhatja videóit közvetlenül az USB kulcsáról vagy a belső memóriából

### Világos és ragyogó színű képek

- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

### Közvetlen videokapcsolat

- Megoszthatja videóit közvetlenül mobil eszközeiről
- Ossa meg notebookja képernyőjét egyszerűen, USB kapcsolat segítségével

### USBQuickLink

- USB dugó és USB aljzat a könnyű csatlakoztatásért

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Technológia/ optikai

- Kijelzőtechnológia: DLP
- Fényforrás: RGB LED
- A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át működnek
- Fényerő: akár 30 lumen
- Natív felbontás: 640 x 360 pixel
- Kontrasztarány: 1500:1
- Képernyőméret (átló): 25,4 cm - 152,4 cm
- Vetítési távolság: 0,354 m - 2,125 m
- Focus: manuális
- Színhőmérséklet: 6500 kelvin
- Vetítési arány: 1,6:1
- Belső memória: 2 GB
- Beépített MP4-lejátszó
- Közvetlen kapcsolat okostelefonnal: USB-n keresztül

## Csatlakozás

- USB-vel: szolga -háttértár eszköz (számítógépes adatátvitel); szolga - video streaming; mester - csatlakoztatás háttértár eszközhöz; töltés
- AV be: fejhallgató kimenet és audiokimenet
- Audiokimenet: 3,5 mm-es audiocsatlakozó a fejhallgatóhoz
- Külső memória: micro SD/SDHC

## Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 1 W

## Méret

- Becsomagolva (szé x mé x ho): 130 x 90 x 70 mm
- Kicsomagolva: 96,7 x 54 x 22 mm

## Tömeg

- Becsomagolva: 246 g
- Kicsomagolva: 0,130 kg

## Standard csomag tartalma

- Használati útmutató: belső memóriában,

- interneten
- Garanciajegy
- Hordtáska
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- PPX2330

## Tápellátás

- Belső akkumulátor: 3,7V 2600 mAh-nál
- Akkumulátor lemerülési ideje: Normál üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra; LED jelzőfény: akkumulátortöltés

## Tartozékok

- PPA6200 hálózati adapter 5V/2A: opcionális

## Hőmérséklet-tartomány

- Üzemeltetés: 5 ~ 40° C
- Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C
- Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

## Relatív páratartalom

- Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom
- Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív páratartalom
- Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív páratartalom

## Támogatott videoszabványok

- PAL
- SECAM
- NTSC

## Beépített médialejátszó

- Támogatott videoformátumok: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4
- Támogatott audioformátumok: MP3, WAV
- Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP

# Fénypontok

## LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mobil kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

## Közvetlen videokapcsolat

Csatlakoztassa mobil eszközeit a PicoPix-hez, és vetítse ki minden tartalmát közvetlenül egy nagy képernyőre.

## Beépített MP4 médialejátszó

A beépített MP4 lejátszó az összes ismert video- és audioformátumot támogatja. Ennek köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló eszközként is használható; 2 GB-os belső memóriája, USB kulcs vagy micro SD memóriakártya tartalmának megjelenítésére képes.

## USBQuickLink

Ha közvetlenül a fényképezőgépéről, okostelefonjáról vagy USB kulcsáról szeretne tartalmat megosztani, az USBQuickLink segítségével csatlakozhat legkönnyebben készülékeihez. A hordozhatósághoz egyszerűen csak csatlakoztassa az USB dugót az USB aljzathoz, és használja az USBQuickLink-et fogantyúként.

## Video Streaming

Ossza meg notebookja képernyőjét és mutassa meg ismerőseinek média- és webes tartalmait, mint pl. kedvenc YouTube videóit vagy a legutóbbi buliról készült képeit. Egyszerűen csatlakoztassa számítógépéhez vagy notebookjához a PicoPix-et USB kapcsolat segítségével.



Kiadás dátuma  
2023-05-06

Verzió: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)