

Philips 3100 series
Mimoriadne tenký LED
televízor

51 cm (20")

HDTV
DVB-T/C

20PFL3108H



Nefalšovaná zábava

Mimoriadne tenký LED televízor

Vychutnajte si obraz televízora LED série 3108 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear pre mimoriadne živý obraz v kombinácii s minimalistickým dizajnom. Prineste si domov jedinečný divácky zážitok v ktorejkoľvek miestnosti.

Ovládanie zdieľania obsahu a nahrávania na veľkej obrazovke

- PC vstup umožňuje použiť váš televízor ako PC monitor

Vdychuje zábave život

- Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje vysokú ostrosť pohybu
- Digital Crystal Clear na zvýšenie kvality obrazu
- USB na prehrávanie multimédií
- Jeden vstup HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

PHILIPS

Mimoriadne tenký LED televízor
51 cm (20") HDTV, DVB-T/C

20PFL3108H/12

Hlavné prvky

PC vstup

Používajte televízor ako monitor. Jednoducho ho pripojte pomocou kábla HDMI-DVI (alebo konvertora) a je to!

LED TV



Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby. Technológia diód LED navyše nepoužíva žiadne nebezpečné materiály, vďaka čomu je šetrnejšia k životnému prostrediu.

100 Hz PMR



Na dosiahnutie presného, plynulého a prirodzeného pohybu obrazu vyvinula

spoločnosť Philips technológiu PMR – štandard na meranie ostroti pohyblivého obrazu. Perfect Motion Rate je výsledkom kombinácie našej jedinečnej technológie spracovania obrazu, počtu snímok zobrazených za jednu sekundu, a obnovovacej frekvencie každej snímky, dokonalosti funkcie stlmenia a technológie podsvietenia. Vyššie číslo PMR prispieva k vyššiemu kontrastu a lepšej čistote pohybu, čo pre vás zaručí dokonalý obraz.

Digital Crystal Clear

Vychutnajte si mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja. Tento balík inovácií obrazu digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostroti.

Jeden vstup HDMI s Easylink



Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou

ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači kábovej televízie alebo systéme domáceho kina.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na bočnej strane televízora a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača priamo na obrazovke.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 20 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metricky): 51 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajner: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Interakcia s používateľom

- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s priblížením, 16:9, Automatická, Kino, Titulky
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Elektronický sprievodca programom*: 8-dňový elektronický sprievodca programom

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Incredible Surround, Ekvalizér, Dynamické zlepšenie basov

Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 1
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítko Európskej únie: 19 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,3
- Ročná spotreba energie: 28 kWh

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list, Manuál používateľa

Rozmery

- Šírka prístroja: 461 mm
- Výška prístroja: 295 mm
- Hĺbka prístroja: 45 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,4 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 461 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 343 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 144 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 2,6 kg
- Šírka krabice: 560 mm
- Výška krabice: 375 mm
- Hĺbka krabice: 106 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 3,82 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: 75 x 75 mm



Dátum vydania
2023-10-09

Verzia: 4.1.2

EAN: 87 12581 70218 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.