

Philips 6000 series  
Smart LED-TV

102 cm (40")

Full HD 1080p  
DVB-T/C

40PFL6636H



## Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 400 Hz PMR LED-billede

Slap af og nyd en fantastisk TV-aften med klare og levende billeder i Full HD og med autentisk lyd. Philips' 102 cm (40") 40PFL6636 LED-TV i 6000-serien har Net TV, så du nemt kan surfe på internettet og downloade film direkte til TV'et.

### **Autentisk og klar lydoplevelse**

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk bassen fra 28 W RMS og Ambi-wOOx

### **Komplet digital tilslutning på den nemme måde**

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimedieafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

### **Din underholdning i fremragende detaljer**

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

### **Nyd online-verdenen med Smart-TV**

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)

# PHILIPS

Smart LED-TV  
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Vigtigste nyheder

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.

### Clear Sound



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

### 28 W RMS Ambi-wOOx



Mærk kraften i den nye Philips Ambi-wOOx teknologi. Den frembringer en fremragende baslyd ved at indfange og forbedre de lave frekvenser til en dramatisk forbedret bas- og lydoplevelse. Ambi-wOOx kaster også lyden ud i rummet, så den placeres bedre i omgivelserne. Med de kraftfulde 28 W RMS-højttalere skaber Ambi-wOOx et livagtigt lydbillede. Det giver et klart og rummeligt lydunivers, der matcher den fyldige billedoplevelse.

### Net TV online-applikationer



Med Net TV kan du leje film direkte fra dit TV fra online videobutikker, se arkiv-TV fra dine yndlingskanaler og drage fordel af en mængde online-programmer. Du kan også søge på internettet.

40PFL6636H/12

### SimplyShare TV



Del fotos, musik og film via SimplyShare fra din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm.

### Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

### 3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 102 cm
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Super Resolution, Smart Picture, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Dynamisk skærmmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

## Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG-4\*, DVB-T MPEG-2\*, DVB-T MPEG-4\*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pause TV, USB-optagelse

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

## Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrollknapper
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide\*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering

via USB, Online-firmwareopgradering

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Lydforbedring: Ambi○○○○, Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Trådløs forbindelse: Klar til trådløs LAN
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 48 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01
- Årligt energiforbrug: 70 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Trådløs USB-adapter (PTA01), Philips vægmontering SQM 6375, Philips vægmontering SQM 6485

## Mål

- Dybde (emballage): 158 mm
- Produktvægt: 12,3 kg
- Bredde: 946 mm
- Bredde (med stand): 946 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
- Højde (emballage): 682 mm
- Bredde (emballage): 1150 mm
- Højde: 578 mm
- Dybde: 39,9 mm
- Højde (med stand): 631 mm
- Dybde (med stand): 240,9 mm
- Produktvægt (+ stand): 15 kg



Udgivelsesdato  
2023-05-06

Version: 9.6.6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Besøg [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

\* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på [www.philips.com/wifimediainconnect](http://www.philips.com/wifimediainconnect). Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

\* USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering