

Philips 3100 series  
Ultra tenký LED televízor s  
rozlíšením Full HD

**56 cm (22")**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**22PFL3108H**



## Nefalšovaná zábava

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Vychutnajte si obraz televízora LED série 3108 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear a rozlíšením Full HD pre mimoriadne živý obraz v kombinácii s minimalistickým dizajnom. Prineste si domov jedinečný divácky zážitok v ktorejkoľvek miestnosti.

### Ovládanie zdieľania obsahu a nahrávania na veľkej obrazovke

- PC vstup umožňuje použiť váš televízor ako PC monitor

### Vdychuje zábave život

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje vysokú ostrosť pohybu
- Digital Crystal Clear na zvýšenie kvality obrazu
- LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom
- USB na prehrávanie multimédií
- Jeden vstup HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

# PHILIPS

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD  
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

22PFL3108H/12

## Hlavné prvky

### PC vstup

Používajte televízor ako monitor. Jednoducho ho pripojte pomocou kábla HDMI-DVI (alebo konvertora) a je to!

### Full HD LED TV



Kvalite obrazu je dôležitá. Bežné HD televízory síce poskytnú kvalitné rozlíšenie, ale vy predsa chcete len to najlepšie. Predstavte si teda dych vyrážajúce ostré detaily spolu s vysokým jasom, neuveriteľným kontrastom, ostrým pohybom, realistickými farbami a verným obrazom – a pridajte k tomu nízku spotrebu energie. Už viac nemusíte hľadať. Technológia LED s rozlíšením Full HD zabezpečí podrobnejšie detaily než štandardné HD televízory. A viac detailov na obrazovke zaručí intenzívnejší divácky zážitok.

### 100 Hz PMR



Na dosiahnutie presného, plynulého a prirodzeného pohybu obrazu vyvinula spoločnosť Philips technológiu PMR – štandard na meranie ostroty pohyblivého obrazu. Perfect Motion Rate je výsledkom kombinácie našej jedinečnej technológie spracovania obrazu, počtu snímok zobrazených za jednu sekundu, a obnovovacej frekvencie každej snímky, dokonalosti funkcie stlmenia a technológie podsvietenia. Vyššie číslo PMR prispieva k vyššiemu kontrastu a lepšej čistote pohybu, čo pre vás zaručí dokonalý obraz.

### Digital Crystal Clear

Vychutnajte si mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja. Tento balík inovácií obrazu digitálne prispôsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostroty.

### Jeden vstup HDMI s Easylink



Vyhňte sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači kábovej televízie alebo systéme domáceho kina.

### USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na bočnej strane televízora a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača priamo na obrazovke.



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 56 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajner: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Interakcia s používateľom

- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s priblížením, 16:9, Automatická, Kino, Titulky
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Elektronický sprievodca programom\*: 8-dňový elektronický sprievodca programom

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Incredible Surround, Ekvalizér, Dynamické zlepšenie basov

## Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 1
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 22 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,3
- Ročná spotreba energie: 32 kWh

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list, Manuál používateľa

## Rozmery

- Šírka prístroja: 510 mm
- Výška prístroja: 319 mm
- Hĺbka prístroja: 48 mm
- Hmotnosť výrobku: 3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 510 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 367 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 144 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.24 kg
- Šírka krabice: 600 mm
- Výška krabice: 390 mm
- Hĺbka krabice: 106 mm
- Kompatibilný držiak na stenu: 75 x 75 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,6 kg



Dátum vydania  
2023-10-09

Verzia: 4.1.2

EAN: 87 12581 69171 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.