

Philips 4000 series
Pametni LED-televizor

119 cm (47")

Full HD 1080p
DVB-T/C

47PFL4007H

Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju

z LED-sliko Full HD in storitvijo Smart TV

Sprostite se in si privoščite čudovit večer z vrhunskim LED-televizorjem Philips 47PFL4007 Full HD. Mehanizem Pixel Plus vam nudi dostop do številnih vsebin s storitvijo Smart TV Plus v čistih in živahnih podrobnostih.

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- 3 vhodi USB za enkratno predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor
- Brezhibna povezava s 4 vhodi HDMI in funkcijo Easylink

Slika je vedno čista in živahna

- Televizor Full HD s tehnologijo Pixel Plus HD za podrobnejšo in jasnejšo sliko
- Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
- Tehnologija 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

S storitvijo Smart TV Plus dostopajte do številnih vsebin

- Enostavna brezžična povezava z dodatnim brezžičnim vmesnikom USB
- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposojno in televizijskih storitev
- Upravljajte televizor s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali tipkovnico
- S funkcijo SimplyShare lahko na televizorju predvajate fotografije, glasbo in filme
- Iščite, načrtujte, snemajte* in začasno ustavljajte TV-program

PHILIPS

Značilnosti

Vmesnik Wi-Fi USB



Brezžično uživajte v storitvi Smart TV s Philipsovim vmesnikom Wi-Fi USB (PTA01) za Smart TV. Vmesnik enostavno priključite na priključek USB na bočnem delu televizorja in televizor povežite neposredno v domače omrežje. Z daljinskim upravljalnikom televizorja izbirajte priljubljene spletne vsebine.

Spletne aplikacije Net TV



S storitvijo Net TV si izposodite filme iz spletnih videotek neposredno na vaš televizor, ogledate si priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Lahko tudi brskate po odprtem internetu.

Ohranite popoln nadzor



Upravljajte televizor preprosto in priročno. Za upravljanje Smart TV preprosto povežite

brezžično tipkovnico ali uporabite pametni telefon ali tablični računalnik.

Televizor SimplyShare



S funkcijo SimplyShare na velikem zaslonu predvajate fotografije, glasbo in filme iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika.

Program



Digitalni TV-program v živo snemajte na napravo USB, ki je priključena na televizor Philips, ali začasno ustavljajte program, si privoščite odmor in z gledanjem nadaljujete, ko to želite. Z elektronskim programskim vodnikom poiščite najboljše oddaje in enostavno načrtujte snemanje. Zdaj lahko TV-program prilagodite svojemu življenjskemu slogu.

Pixel Plus HD

Tehnologija Pixel Plus HD nudi edinstveno kombinacijo vrhunske ostrine, naravnih podrobnosti, živih barv in tekočega naravnega gibanja. Šum in motnje v vseh virih, od večpredstavnosti in televizije standardne ločljivosti do visoko stisnjene vsebine visoke ločljivosti, se zaznajo in odpravijo, zato je slika čista in izjemno ostra.

LED-televizor Full HD



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem LED-televizorju polne visoke ločljivosti združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

3 vhodi USB (večpredstavnost)



Trije vhodi USB omogočajo predvajanje fotografij jpeg, skladb mp3 in videodatotek iz večine pomnilnikov USB (pomnilniških naprav razreda USB). Pomnilnik USB vključite v vrata televizorja in z enostavnim zaslonskim brskalnikom dostopajte do večpredstavnostnih vsebin. Videoposnetke, fotografije in glasbo lahko predvajate in delite.

Vhod za računalnik (HDMI + VGA)

Televizor prek vhoda za računalnik lahko prek kabla HDMI-DVI (za digitalne signale) ali kabla VGA (za analogne signale) uporabljate kot računalniški monitor.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 47 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 119 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Svetlost: 350 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Povezava z računalniškim omrežjem: SimplyShare
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Izboljšava zvoka: AmbiOoX, Samodejna

izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 3
- Brežžična povezava: Podpora za brezžični LAN
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (optični), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 62 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Letna poraba energije: 86 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalnik, Adapter za komponentni kabel, Hitri vodnik Smart TV, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: Brežžični vmesnik USB (PTA01)

Dimenzije

- Globina škatle: 160.0 mm
- Teža izdelka: 14,97 kg
- Širina izdelka: 1088,0 mm
- Širina izdelka (s stojalom): 1088,0 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm
- Višina škatle: 790.0 mm
- Širina škatle: 1370.0 mm
- Višina izdelka: 650,6 mm
- Teža vključno z embalažo: 23,2 kg
- Globina izdelka: 42,9 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 690.3 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 260.0 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 19.04 kg



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 8.0.7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v svoji državi.

* Snemanje na USB samo za digitalne kanale, ki jih vključuje elektronski programski vodnik televizorja (možne so omejitve glede na državo in kanal), snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Vzpostavljena mora biti internetna povezava.

* DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® ločljivosti do HD 1080p, vključno z vrhunskimi vsebinami.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah