

Philips Matchline
širokouhlý plochý TV

32" (81 cm)

displej LCD
HD Ready (s podporou HD)

32PF9976



Skvelá kvalita obrazu

s technológiou Pixel Plus a fantastickým dizajnom

Vyskúšajte jedinečný televízor s plochou obrazovkou s prvotriednou kvalitou obrazu vďaka technológii Pixel Plus a s najnovšou technológiou plazmového zobrazovania v ohromujúcom dizajne pre váš domov.

Rozšírené pripojenie k vašim audio/video produktom

- DVI-I poskytuje najlepší obraz a flexibilnú pripojiteľnosť

Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Virtual Dolby Surround pre zvukový zážitok ako v kine

Štíhly, štýlový dizajn vhodne dopĺňa interiér

- Stojan s elegantným dizajnom pribaleny

Úchvatné obrázky prírody

- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
- HD LCD WXGA displej s rozlíšením 1366 x 768p
- Pixel Plus pre detaily, hĺbku a čistotu
- Digital Natural Motion pre plynulý pohyb v obraze
- Active Control so svetelným senz. optimalizuje kvalitu obrazu

Užitočná viacúčelovosť

- 1 200-stránkový Hypertext pre okamžitý a rýchly prístup na teletext

PHILIPS

širokouhlý plochý TV
32" (81 cm) displej LCD, HD Ready (s podporou HD)

32PF9976/12

Hlavné prvky

LCD WXGA displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením

DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus je funkcia digitálneho spracovania obrazu, ktorá zvyšuje počet riadkov a počet pixelov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, vždy a z každého zdroja.

Digital Natural Motion

Spoločnosť Philips vyvinula Digital Natural Motion, aby zabránila vzniku chvejúcich efektov, ktoré sú vidieť pri pohyblivých obrazoch. Digital Natural Motion odhaduje pohyb v obraze a opravuje efekty chvenia u vysielaných a nahrávaných filmových materiálov (napríklad DVD). Výsledkom je hladká reprodukcia pohybu a vynikajúca ostrosť.

Active Control + Svetelný senzor

Active Control je jedinečný spôsob optimalizácie kvality obrazu prostredníctvom merania a analýzy prichádzajúceho signálu za účelom automatického nastavenia kvality obrazu. Active Control so svetelným senzorom používa senzor na nastavenie jasu obrazu podľa úrovne okolitého svetla v miestnosti.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do televízneho zážitku.

Pribalený stolový stojan

S prístrojom sa dodáva stolový stojan so zodpovedajúcim dizajnom.

1 200-stránkový Hypertext

Teletext je systém vysielaný väčšinou vysielateľov. Funkcia 1 200-stránkového rýchleho textu poskytuje pri zmene stránok extrémne rýchly prístup k informáciám.

DVI-I vstup

DVI-I vstup prepája nekomprimovaný digitálny RGB signál s vysokou šírkou pásma od zdroja signálu k obrazovke. Vďaka eliminácii konverzie digitálneho signálu na analógový dodáva bezchybný obraz bez šumu, ktorý je jasný a bez blikania. DVI vstup podporuje HDCP ochranu kopírovania, ktorá umožňuje pozeranie programov chránených proti kopírovaniu z digitálnych prijímačov, DVD prehrávačov a HD rekordérov. DVI-I vstup je nadčasový, pretože sa dá pripojiť k všetkým HDMI zariadeniam (vyžaduje sa konverzný kábel). DVI-I vstup tiež podporuje analógové PC-VGA signály.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 80 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progresívne riadkovanie, 3D hrebeňový filter, Active Control + Svetelný snímač, Digital Natural Motion, Potlačanie rušivých signálov, Movie Plus, obrazovka Widescreen Plus
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 12 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 170 stupňov
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 170 stupňov
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská kontrola
- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play
- Jednoduché používanie: 9-kanálový rýchly zoznam, Podsvietené bočné ovládacie klávesy, Hlasitosť Delta na každú predvoľbu, Zoznam programov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Smart Clock
- Zlepšenie pripojenia: Cinema Link, Easy Link
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 6 širokouhlých režimov, Automatický formát, Posunutie titulkov a

záhlavia

- elektronický sprievodca programom: NexTVView 3
- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
- Typ diaľkového ovládača: RC4301
- Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
- Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov, Programový informačný riadok, Hľadanie slova

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Digitálne spracovanie signálu, Dynamické zlepšenie basov, Grafický ekvalizér, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 4
- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. klenbou, Integrované woofery s wOOx

Pripojiteľnosť

- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB, Y/C
- Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Vstup stredového reproduktora, Výstup pre subwoofer
- Ext 3 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
- Ext 4: DVI-I s HDCP, PC-vstup VGA, YPbPr

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 145 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 2"

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: DVI-I do VGA adaptéra, Podstavec na stôl, kábel VGA - YPbPr-Cinch, Konzola pre upevnenie na stenu
- Voliteľné príslušenstvo: Pripájací kábel typu 5 v jednom, Podlahový stojan, Otočný podstavec na stôl

Rozmery

- Hmotnosť výrobku: 20 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 32 kg



Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 5.0.7

EAN: 87 10895 85834 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com