

Philips
Televízor s plochou
obrazovkou

32" (81 cm)

displej LCD
Progressívne riadkovanie

32PF4320



Pozdvihnite svoj zážitok z pozerania

s funkciou Crystal Clear III

Nádherný nový TV, ktorý nielen poskytuje kvalitný obraz a zvuk, ale aj moderný štýl a kvalitné prevedenie. Má funkcie Crystal Clear III pre prirodzený živý obraz a Virtual Dolby Surround pre úžasný zvuk.

Jasné, prirodzené a ostré obrázky

- HD LCD WXGA displej s rozlíšením 1366 x 768p
- Crystal Clear III prináša obraz s vylepšenou kvalitou
- 2D hrebeňový filter zaostrí obraz pre jemný detail
- Active Control so svetelným senz. optimalizuje kvalitu obrazu

Rozšírené pripojenie k vašim audio/video produktom

- VGA vstup na použitie TV ako monitoru PC

Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Virtual Dolby Surround pre zvukový zážitok ako v kine

Štíhly, štýlový dizajn vhodne dopĺňa interiér

- Kompaktný a tenký dizajn sa hodí do každej izby

Užitočná viacúčelovosť

- PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 80 cm
- Jas: 500 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, Zvýšenie kontrastu, Progressívne riadkovanie, Active Control + Svetelný snímač, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, 2D hrebeňový filter
- Pomer kontrastu (typický): 600:1
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Čas odozvy (typický): 18 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Počet predvolených kanálov: 100
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Plug & Play, Triedenie, Názov programu, Automatické pomenovanie programov
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Zoznam programov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka
- Diaľkové ovládanie: Ampér, DVD, TV, Viacfunkčný

- Typ diaľkového ovládača: RC4333
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
- Obrázok v obrázku: Dvojstránkový text
- Zdokonalenia teletextu: Programový informačný riadok

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zlepšenie basov
- Zvukový systém: Virtual Dolby Surround, Stereofónny

Reprodukory

- Vstavané reprodukory: 2

Prípojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, Zvukový vstup Ľ/P
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS vstup/výstup, Vstup S-video, Zvuk Ľ/P
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup

Príkon

- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 120 Normal Operation W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: > 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Registračná karta, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl

Rozmery

- Hĺbka krabice: 240 mm
- Hmotnosť výrobku: 18 2 kg
- Šírka prístroja: 924 mm
- Výška krabice: 690 mm
- Šírka krabice: 1000 mm
- Výška prístroja: 511 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 22 kg
- Hĺbka prístroja: 118 mm
- Šírka (bez základne): 924 mm
- Výška (so základňou): 550 mm
- Hĺbka (so základňou): 222 mm

Hlavné prvky

LCD WXGA displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené progressívne riadkované obrazy s optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinuje celú škálu vylepšení, ktoré poskytujú: 2D hrebeňový filter, dynamický kontrast, funkciu Blue Stretch, vylepšenie zelenej farby, takže dostanete prirodzene vyzerajúce farby.

2D hrebeňový filter

2D hrebeňový filter oddeľuje vo videosignále informácie o chrominancii (farbách) od luminancie (jasu) a umožňuje nezávislé spracovanie na vylepšenie rozlíšenia obrazu a minimalizovanie skreslenia.

Active Control + Svetelný senzor

Active Control je jedinečný spôsob optimalizácie kvality obrazu prostredníctvom merania a analýzy prichádzajúceho signálu za účelom automatického nastavenia kvality obrazu. Active Control so svetelným senzorom používa senzor na nastavenie jasú obrazu podľa úrovne okolitého svetla v miestnosti.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do televízneho zážitku.

Kompaktný a tenký dizajn

Tento štýl dizajnu s dôrazom na kompaktný a tenký vzhľad, ktorý šetrí priestor a zmestí sa kdekolvek.

PC vstup

S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k počítaču a použiť ho ako PC monitor.

VGA vstup

TV prijímač má VGA vstup, ktorý je kompatibilný s výstupným signálom obrazovky z vášho PC. To znamená, že prístroj možno pohodlne používať ako TV aj monitor PC.



Dátum vydania
2023-05-07

Verzia: 4.0.6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com