

Philips 3000 series
Tunn LED-TV med Full HD

40 tum
Full HD 1080p
DVB-T/T2/C

40PFL3018T



Ren underhållning

Tunn LED-TV med Full HD

Med Full HD LED-TV:n med Digital Crystal Clear från Philips 3008-serie kan du njuta av skarpa, klara, levande bilder, enastående ljud och en minimalistisk TV-design. Ta med en hem för en minnesvärd tittarupplevelse.

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV

- Pause TV och USB-inspelning – pausa och spela in program.
- PC-ingången förvandlar TV:n till en datorskärm

Väcker underhållningen till liv

- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- Två HDMI-ingångar för integrerad anslutningsbarhet
- USB för multimedieuppspelning
- Missa inte ett ord med Clear Sound

PHILIPS

Funktioner

Pause TV och USB-inspelning



Vill du ta en paus och fortsätta att titta på TV senare? Med Pause-funktionen behöver du aldrig mer vänta på (eller ens titta på!) ett reklamslag. Vill du spela in digital live-TV och titta när det passar dig? Med den elektroniska programguiden kan du leta upp dina favoritprogram och enkelt schemalägga inspelningar. Anslut en USB-hårddisk där inspelningarna sparas och titta när du har tid och lust.

PC-ingång

Använd TV:n som en datorskärm. Det enda du behöver göra är att ansluta en HDMI-DVI-kabel/omvandlare.

100 Hz PMR



För exakta, jämna och naturliga bildrörelser har Philips skapat PMR – vår standard för att mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect Motion Rate) är resultatet av vår unika videobehandling, antalet bildrutor per sekund och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, perfektionen hos dimningsfunktioner och

bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-siffror bidrar till högre kontrast och bättre klarhet i rörelser – och därmed bättre bildkvalitet.

Digital Crystal Clear

Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den här samlingen bildinnovationer justerar och förbättrar bildkvaliteten digitalt så att kontrasten, färgåtergivning och skärpan blir perfekt.

Två HDMI-ingångar



Undvik kabeltrassel med en enda kabel som transporterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI använder okomprimerade signaler för att ge bästa möjliga kvalitet från källa till skärm.

USB (foton, musik, video)



Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på sidan av TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Clear Sound-TV



Den här innovativa ljudtekniken förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och för sång. Det gör att du kan höra vartenda ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

LED-TV med Full HD



Bildkvaliteten har betydelse. Med vanliga HDTV-apparater får du kvalitet, men du vill ha det bästa. Tänk dig knivskarpa detaljer, hög ljusstyrka, suverän kontrast, skarpa rörelser, realistiska färger och en verklighetstrogen bild – och samtidigt en låg strömförbrukning. Nu behöver du inte leta längre. Full HD LED ger högre detaljgrad än vanliga HDTV-apparater. Och en högre detaljgrad ger en mer intensiv tittarupplevelse.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Användarinteraktion

- Trådlös interaktion: Dator i skärm
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB
- Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Bio, Subtitle (Undertext)
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Elektronisk programguide*: 8-dagars elektronisk programguide

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Dynamisk basförbättring, Diskant- och baskontroll, Equalizer

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: CI+1.3-certifierad, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Digital ljudutgång (koaxial)

Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 63 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $0,3\text{ W}$
- Årlig strömförbrukning: 91 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis, Sido-AV-anslutningskabel

Mått

- Laddjup: 178 mm
- Produktvikt: 9,7 kg
- Bredd: 930 mm
- Bredd (med stativ): 930 mm
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm
- Lådhöjd: 723 mm
- Lådbredd: 1120 mm
- Höjd: 554 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14 kg
- Djup: 77 mm
- Höjd (med stativ): 597 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 10.5 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 6.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.