

Philips 3000 series  
Štíhly LED televizor

81 cm (32")

HDTV  
DVB-T/C/S/S2

32PFL3078K



## Nefalšovaná zábava

### Štíhly LED televizor

Vychutnajte si ostrý a zreteľný obraz vďaka televízoru LED série 3008 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Televízor tejto série kombinuje živý obraz, skvelý zvuk a minimalistický TV dizajn. Prineste si ho domov a vychutnajte si jedinečný divácky zážitok.

#### Ovládanie zdieľania obsahu a nahrávania na veľkej obrazovke

- Pozastavenie a nahrávanie na USB – pozastavte a nahrávajte programy
- PC vstup umožňuje použiť váš televízor ako PC monitor

#### Vdychuje zábave život

- Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje vysokú ostrosť pohybu
- Digital Crystal Clear na zvýšenie kvality obrazu
- Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie
- USB na prehrávanie multimédií
- Trojitý tuner s DVB-S na príjem v HD bez zbytočných komplikácií

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Pozastavenie vysielania a nahrávanie na USB



Potrebujete si urobiť prestávku a chcete sledovať televíziu neskôr? Vďaka funkcii pozastavenia už nikdy nemusíte čakať, kým sa skončí reklama (a už vôbec ju nemusíte sledovať!). Chcete si nahrat' živé digitálne vysielanie a pozrieť si ho, keď vám to bude lepšie vyhovovať? Nájdite si obľúbené programy pomocou elektronického sprievodcu programom a jednoducho naplánujte nahrávanie. Stačí k televízoru pripojiť pevný disk USB a uložené vysielanie si môžete pozrieť neskôr.

### PC vstup

Používajte televízor ako monitor. Jednoducho ho pripojte pomocou kábla HDMI-DVI (alebo konvertora) a je to!

### 100 Hz PMR



Na dosiahnutie presného, plynulého a prirodzeného pohybu obrazu vyvinula spoločnosť Philips technológiu PMR – štandard na meranie ostrosti pohyblivého obrazu. Perfect Motion Rate je výsledkom kombinácie

našej jedinečnej technológie spracovania obrazu, počtu snímok zobrazených za jednu sekundu, a obnovovacej frekvencie každej snímky, dokonalosti funkcie stlmenia a technológie podsvietenia. Vyššie číslo PMR prispieva k vyššiemu kontrastu a lepšej čistote pohybu, čo pre vás zaručí dokonalý obraz.

### Digital Crystal Clear

Vychutnajte si mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja. Tento balík inovácií obrazu digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti.

### LED TV



Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby. Technológia diód LED navyše nepoužíva žiadne nebezpečné materiály, vďaka čomu je šetrnejšia k životnému prostrediu.

### Dva vstupy HDMI s pripojením EasyLink



Vyhňte sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden

kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

### USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na bočnej strane televízora a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača priamo na obrazovke.

### Integrovaný trojitý tuner

Integrovaný digitálny tuner vám umožní prijímať signál satelitnej televízie, digitálnej káblovej televízie aj vysielania prijímaného anténou bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C/S/S2
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Interakcia s používateľom

- Bezdrôtová interakcia: Počítačový monitor
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB\*
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s priblížením, 16:9, Automatická, Kino, Titulky
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Elektronický sprievodca programom\*: 8-dňový elektronický sprievodca programom

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 8W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické

zlepšenie basov, Ovládanie výšok a basov, Ekvalizér

## Prípojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 2
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Slúchadlový výstup, Zvukový vstup Ľ/P, Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), Konektor satelitu

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,15\text{ W}</math>
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítko Európskej únie: 36 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: <math>0,3</math>
- Ročná spotreba energie: 53 kWh

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list, Manuál používateľa

## Rozmery

- Šírka prístroja: 738 mm
- Výška prístroja: 454 mm
- Hĺbka prístroja: 65 mm
- Hmotnosť výrobku: 6,3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 738 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 495 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 196 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 7 kg
- Šírka krabice: 800 mm
- Výška krabice: 560 mm
- Hĺbka krabice: 150 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,56 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm



Dátum vydania  
2023-10-05

Verzia: 4.2.1

EAN: 87 12581 70228 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.