

Philips 2900 series  
Tunn LED-TV

**71 cm (28")**  
HDTV  
DVB-T/C

**28PFL2908H**



## Ren underhållning

### Ultratunn LED-TV

Med Philips 2908-seriens LED-TV med Digital Crystal Clear kan du njuta av extremt verklighetstroga bilder och en minimalistisk TV-design. Ta med en hem för en minnesvärd tittarupplevelse i vilket rum som helst.

#### **Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV**

- Pause TV och USB-inspelning – pausa och spela in program.
- PC-ingången förvandlar TV:n till en datorskärm

#### **Väcker underhållningen till liv**

- LED-TV för bilder med suverän kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
- En HDMI-ingång för integrerad anslutningsbarhet
- USB för multimedieuppspelning
- Missa inte ett ord med Clear Sound

# PHILIPS

## Funktioner

### Pause TV och USB-inspelning



Vill du ta en paus och fortsätta att titta på TV senare? Med Pause-funktionen behöver du aldrig mer vänta på (eller ens titta på!) ett reklamslag. Vill du spela in digital live-TV och titta när det passar dig? Med den elektroniska programguiden kan du leta upp dina favoritprogram och enkelt schemalägga inspelningar. Anslut en USB-hårddisk där inspelningarna sparas och titta när du har tid och lust.

### PC-ingång

Använd TV:n som en datorskärm. Det enda du behöver göra är att ansluta en HDMI-DVI-kabel/omvandlare.

### LED-TV



Tack vare LED-bakgrundsbelysningen kan du njuta av låg strömförbrukning och vackra linjer samt hög ljusstyrka, enastående kontrast och livfulla färger. Dessutom innehåller LED-belysningstekniken inga miljöfarliga material och är därför ett grönare alternativ.

### 100 Hz PMR



För exakta, jämna och naturliga bildrörelser har Philips skapat PMR – vår standard för att mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect Motion Rate) är resultatet av vår unika videobehandling, antalet bildrutor per sekund och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, perfektionerna hos dimningsfunktioner och bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-siffra bidrar till högre kontrast och bättre klarhet i rörelser – och därmed bättre bildkvalitet.

### Digital Crystal Clear

Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den här samlingen bildinnovationer justerar och förbättrar bildkvaliteten digitalt så att kontrasten, färgåtergivning och skärpan blir perfekt.

### En HDMI-ingång



Undvik kabeltrassel med en enda kabel som transporterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI använder

okomprimerade signaler för att ge bästa möjliga kvalitet från källa till skärm.

### USB (foton, musik, video)



Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimediaenhet till USB-porten på sidan av TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

### Clear Sound-TV



Den här innovativa ljudtekniken förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och för sång. Det gör att du kan höra vartenda ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 28 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 71 cm
- Display: LED HD-TV
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Dynamisk skärmmkontrast: 100 000:1

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagnings/sändning

- Digital-TV: DVB-T/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bekvämlighet

- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Bio, Subtitle (Undertext)
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear

Sound, Dynamisk basförbättring, Equalizer

## Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

## Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 33 W
- Årlig strömförbrukning: 48 kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis, Bruksanvisning

## Mått

- Laddjup: 128 mm
- Produktvikt: 4,8 kg
- Bredd: 640 mm
- Bredd (med stativ): 640 mm
- Kompatibelt väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 465 mm
- Lådbredd: 850 mm
- Höjd: 388 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,6 kg
- Djup: 66 mm
- Höjd (med stativ): 427 mm
- Djup (med stativ): 185 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,3 kg



Publiceringsdatum  
2023-05-07

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.