

Philips 2900 series
Ultratunn portabel LED-
TV med full HD

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Underhållning i rörelse

Ultratunn portabel LED-TV med full HD

Oavsett om du är ute och campar eller om du befinner dig i båten eller i bilen kan du känna dig hemma med den portabla LED-TV:n med full HD i Philips 2978-serie. Med sin tunna design passar den in överallt och är perfekt när du är på resande fot tack vare DC-adaptern på 12 volt.

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV

- Pause TV och USB-inspelning – pausa och spela in program.
- PC-ingången förvandlar TV:n till en datorskärm

Väcker underhållningen till liv

- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- En HDMI-ingång för integrerad anslutningsbarhet
- USB för multimedieuppspelning
- Missa inte ett ord med Clear Sound
- DC-adapter på 12 volt för anslutning av TV:n till en mobil strömkälla

PHILIPS

Funktioner

Pause TV och USB-inspelning



Vill du ta en paus och fortsätta att titta på TV senare? Med Pause-funktionen behöver du aldrig mer vänta på (eller ens titta på!) ett reklaminslag. Vill du spela in digital live-TV och titta när det passar dig? Med den elektroniska programguiden kan du leta upp dina favoritprogram och enkelt schemalägga inspelningar. Anslut en USB-hårddisk där inspelningarna sparas och titta när du har tid och lust.

PC-ingång

Använd TV:n som en datorskärm. Det enda du behöver göra är att ansluta en HDMI-DVI-kabel/omvandlare.

LED-TV med Full HD



Bildkvaliteten har betydelse. Med vanliga HDTV-apparater får du kvalitet, men du vill ha det bästa. Tänk dig knivskarpa detaljer, hög ljusstyrka, suverän kontrast, skarpa rörelser, realistiska färger och en verklighetstrogen bild – och samtidigt en låg strömförbrukning. Nu behöver du inte leta längre. Full HD LED ger högre detaljgrad än vanliga HDTV-apparater. Och en högre detaljgrad ger en mer intensiv tittarupplevelse.

100 Hz PMR



För exakta, jämna och naturliga bildrörelser har Philips skapat PMR – vår standard för att mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect Motion Rate) är resultatet av vår unika videobehandling, antalet bildrutor per sekund och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, perfektion hos dimningsfunktioner och bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-siffra bidrar till högre kontrast och bättre klarhet i rörelser – och därmed bättre bildkvalitet.

Digital Crystal Clear

Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den här samlingen bildinnovationer justerar och förbättrar bildkvaliteten digitalt så att kontrasten, färgåtergivning och skärpan blir perfekt.

En HDMI-ingång



Undvik kabeltrassel med en enda kabel som transporterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI använder okomprimerade signaler för att ge bästa möjliga kvalitet från källa till skärm.

USB (foton, musik, video)



Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på sidan av TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

DC-adapter på 12 volt

Du kan utan problem använda TV:n på resan genom att ansluta DC-adaptern på 12 volt till en 12-voltsströmkälla i exempelvis bilen, lastbilen eller båten.

Clear Sound-TV



Den här innovativa ljudtekniken förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och för sång. Det gör att du kan höra vartenda ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuupspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Bio, Subtitle (Undertext)
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Dynamisk basförbättring, Equalizer

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, 12 volt DC-ingång

Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 22 W
- Årlig strömförbrukning: 32 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis, Bruksanvisning, Sido-AV-anslutningskabel, 12-voltskabel, DC-biladapter på 12 volt

Mått

- Låddjup: 120 mm
- Produktvikt: 2,8 kg
- Bredd: 516 mm
- Bredd (med stativ): 516 mm
- Kompatibelt väggfäste: 75 x 75 mm
- Lådhöjd: 410 mm
- Lådbredd: 653 mm
- Höjd: 317 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,2 kg
- Djup: 35 mm
- Höjd (med stativ): 353 mm
- Djup (med stativ): 134 mm
- Produktvikt (+stativ): 3 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 2.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.