

Philips 3000 series  
Smart tunn LED-TV

**32 tum**

HDTV  
DVB-T/T2/C

**32PFL3208T**



# Upplev en helt ny tittarupplevelse

Med smart, tunn LED-TV

Anslut dig till en värld av lättåtkomligt onlineinnehåll med den Wi-Fi-förberedda Smart LED-TV:n från Philips 3208-serie. Få klara, livliga bilder från alla slags källor med Digital Crystal Clear. Bli ett med underhållningen.

## En värld av onlineinnehåll inom räckhåll

- Skype™ för bekväma röst- och videosamtal genom TV:n
- WiFi USB-adapter som tillbehör för enkel trådlös anslutning
- Smart TV – en värld av onlineunderhållning
- Dela foton, musik och filmer genom DLNA på ett enkelt sätt

## Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV

- Med MyRemote-appen kontrollerar du TV:n med telefonen eller surfplattan

## Upplev en ny dimension av underhållning

- LED-TV för bilder med suverän kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
- Två USB-uttag för omfattande multimediaåtkomst
- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround
- Med DivX HD Certified® kan du spela upp DivX-videor hemma

# PHILIPS

## Funktioner

### Skype™ och videosamtal genom TV:n\*



Få ut mer av dina samtal, och dela upplevelser med dina nära och kära, var de än befinner sig. Med Skype™ i din TV kan du ringa röst- och videosamtal i ditt vardagsrum. Det är bara att koppla in Philips TV-kamera (PTA317) i din TV och njuta av utmärkt video- och ljudkvalitet utan att behöva lämna soffan.

### Trådlös LAN-adaptter



USB-adapttern (tillbehör) gör anslutning till hemnätverket snabbt och enkelt, och gör att du får åtkomst till en värld av innehåll eller att du kan dela trådlöst hemma.

### Onlineappar för Smart TV



Gå bortom gränserna för traditionell TV. Hyr och strömma film, videor, spel och annat från onlinevideobutiker direkt till TV:n. Titta på TV-repriser från dina favoritkanaler och ta del av

ett stort utbud av onlineappar med Smart TV. Håll kontakten med dina nära och kära via Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa på nätet helt enkelt!

### SimplyShare TV



Dela foton, musik, videor och filmer via DLNA med din smarttelefon, surfplatta eller dator och se dem på en stor skärm. Ett enkelt sätt att dela.

### LED-TV



Tack vare LED-bakgrundsbelysningen kan du njuta av låg strömförbrukning och vackra linjer samt hög ljusstyrka, enastående kontrast och livfulla färger. Dessutom innehåller LED-belysningstekniken inga miljöfarliga material och är därför ett grönare alternativ.

### 100 Hz PMR



För exakta, jämna och naturliga bildrörelser har Philips skapat PMR – vår standard för att mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect Motion Rate) är resultatet av vår unika

videobehandling, antalet bildrutor per sekund och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, perfektion hos dimningsfunktioner och bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-siffra bidrar till högre kontrast och bättre klarhet i rörelser – och därmed bättre bildkvalitet.

### Digital Crystal Clear

Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den här samlingen bildinnovationer justerar och förbättrar bildkvaliteten digitalt så att kontrasten, färgåtergivning och skärpan blir perfekt.

### Två USB-uttag (foton, musik, video)



Med två USB-uttag kan du ha en hårddisk ansluten för USB-inspelning och Pause TV så du har alltid kontroll på dina personliga program. Den praktiska extra USB-porten betyder att du alltid kan ansluta en Skype™-kamera eller komma åt jpeg-foton, MP3-musik eller videofiler som du har på dina USB-lagringsenheter utan att det stör inspelningen.

### Två HDMI-ingångar med Easylink



Undvik kabeltrassel genom att bara behöva använda en enda kabel som hanterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärmen. Tillsammans med Philips EasyLink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekode eller ditt hemmabiosystem.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Display: LED HD-TV
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV\*
- TV-programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide
- SmartTV-appar\*: TV-repriser, Netflix\*, Onlineappar, Videobutiker online, Öppna webbläsare, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Användarinteraktion

- Trådlös interaktion: SimplyShare, MultiRoom-klient\*, WiFi Miracast-certifierad\*
- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgäradering av programvara, Programvara kan uppgäraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- My Remote App\*: Kontroll, MyRemote Recording,

Simply Share, TV-guide

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi-förberedd
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (koaxial), Audio L+R-ingång, Hörlur ut

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 36 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,3
- Årlig strömförbrukning: 53 kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: Philips TV-kamera PTA317, Trådlös adapter PTA128

## Mått

- Laddjup: 150 mm
- Produktvikt: 6,26 kg
- Bredd: 738 mm
- Bredd (med stativ): 738 mm
- Kompatibelt väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 560 mm
- Lådbredd: 800 mm
- Höjd: 450,8 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9,51 kg
- Djup: 64,9 mm
- Höjd (med stativ): 496 mm
- Djup (med stativ): 196 mm
- Produktvikt (+stativ): 6,99 kg

\* MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Kompatibiliteten är beroende av wi-fi miracast-certifiering Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.

\* Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv) där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

\* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

\* Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Programvaruuppgäradering krävs för HbbTV, Multiroom-klient och server, Netflix och myRemote-appen.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.



Publiceringsdatum  
2023-05-07

Version: 6.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)