

Philips 4000 series
Izjemno tanek LED-
televizor 3D

117 cm (46")

3D Max
DVB-T/C

46PFL4358H



Pripravite pokovko

Izjemno tanek LED-televizor 3D za več adrenalina

Privoščite si razvedrilo v izjemni kakovosti z LED-televizorjem 3D Philips serije 4308.

Tehnologija Pixel Plus HD zagotavlja pristno predvajanje 3D-vsebin v živahnih podrobnostih.

Televizijo glejte, kadar želite

- Preko vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot monitor
- Pause TV in snemanje na USB – začasno prekinjajte in snemajte oddaje

Privoščite si novo dimenzijo razvedrila

- 3D Max – vrhunska 3D-slika polne visoke ločljivosti
- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za jasno ostrino gibanja
- Pixel Plus HD za boljše podrobnosti in jasnost
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Trije vhodi HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

PHILIPS

Izjemno tanek LED-televizor 3D
117 cm (46") 3D Max, DVB-T/C

Značilnosti

Pause TV in snemanje na USB



Si želite privoščiti odmor in z gledanjem TV-oddaje nadaljevati pozneje? Funkcija začasne prekinitve vam omogoča, da vam ne bo več treba čakati na konec oglasov ali jih gledati. Želite posneti digitalno TV-oddajo v živo in si jo ogledati pozneje? Z elektronskim programskim vodnikom poiščite najljubše oddaje in enostavno načrtujte snemanje. Na televizor priključite trdi disk USB in oddaje enostavno posnemate in si jih oglejte pozneje.

Vhod PC

Televizor uporabljajte kot monitor. Priključite ga prek kabla/pretvornika HDMI-DVI in ga začnite uporabljati.

3D Max



Z aktivno 3D-tehnologijo in odzivnimi zasloni ustvarjamo neverjetno globoke in pristne 3D-slike visokega kontrasta. S prilagoditvijo 3D-globine lahko enostavno izbirate stopnjo 3D-učinka, ki vam najbolj ustreza. 2D-vsebine

lahko pretvorite v živahne in brezhibne 3D-vsebine. Vrhunsko doživetje v 3D.

LED-televizor Full HD



Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete najboljše. Predstavljajte si osupljivo jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast, ostro gibanje, pristne barve in izjemno sliko – ob nizki porabi energije. Če si želite tega, se odločite za LED-televizor Full HD, ki predvaja podrobnejše slike kot standardni televizorji HD. Podrobnejša slika pa vam zagotavlja pristnejše doživetje.

200Hz PMR



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličic na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča

46PFL4358H/12

boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

Pixel Plus HD

Naša napredna tehnologija za digitalno obdelavo slike poveča število vrstic in slikovnih pik. To vedno zagotavlja izjemno ostro sliko z neverjetnimi podrobnostmi in globino iz kateregakoli vira.

Micro Dimming



Uživajte v osupljivi sliki izjemnega kontrasta, ostrine in živahnih barv. Osvetlitev ozadja zaslona Edge LED, ki sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



V vrata USB na bočni strani televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 46 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 117 cm
- Zaslon: LED Full HD
- 3D: Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema*, Prilagoditev globine 3D, Pretvorba iz 2D v 3D, Aktivna 3D
- Svetlost: 350 cd/m²
- Izboljšava slike: Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: Monitor z vhodom za računalnik
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti,

Clear Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Digitalni avdio izhod (koaksialni)

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Razred na energetske oznaki: A++
- Moč na energetske oznaki EU: 44 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3
- Letna poraba energije: 64 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala PTA508, 3D-očala PTA518

Dimenzije

- Globina škatle: 133 mm
- Teža izdelka: 15,4 kg
- Širina izdelka: 1062 mm
- Širina izdelka (s stojalom): 1062 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm
- Višina škatle: 725 mm
- Širina škatle: 1150 mm
- Višina izdelka: 633 mm
- Teža vključno z embalažo: 20,1 kg
- Globina izdelka: 39,9 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 675 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 240 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 17,7 kg



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Aplikacija MyRemote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja in državo, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV.

* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

* Na spletni strani www.philips.com/TV preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi.

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Za HbbTV, odjemalec in strežnik za več prostorov, Netflix in aplikacijo myRemote je potrebna nadgradnja programske opreme.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.