

PHILIPS

LED-televizor

LED

60 cm (24 palcev)

LED-televizor

Pixel Plus HD



24PHS5507



Televizor, ki lahko potuje z vami

LED-televizor

Iščete kompakten televizor, ki je tudi zmogljiv? Ta privlačen televizor se poda kamorkoli, v pisarno, kuhinjo ali spalnico. Je lahek in enostaven za premikanje, ostra in živahna slika pa poskrbi, da uživate v vsem, kar gledate.

Čudovit videz. Namestitev kjer koli.

- Popolno za manjše prostore. S funkcijami za prihodnost.
- Minimalistična okvir in stojalo. Tanke nogice.
- Na voljo v velikostih 24, 32 in 43 palcev

Živahne barve. Neverjetna globina.

- Živahne slike. LED-televizor Philips.
- Pixel Plus HD. Jasne slike iz vsakega vira.

Priključite in predvajajte. Ne glede na vir.

- VGA. Povežite z retro igralnimi konzolami ali starejšimi osebni računalniki.
- Priključki za vse vaše priljubljene vsebine.
- 2 x vhod HDMI, 1 x vhod USB.

Značilnosti

Zasnova

Minimalistična okvir in stojalo. Tanke nogice.

Popolno za manjše prostore

Bodisi da gledate serijo v postelji, novice med kuhanjem bodisi da ga uporabljate kot dodaten monitor v delovnem prostoru, ta kompakten televizor vam nudi vse, kar potrebujete. Na voljo je z različnimi velikostmi zaslona, naša embalaža in polnila v njej pa so tudi iz recikliranega kartona in papirja.

Velikosti

Na voljo v velikostih 24, 32 in 43 palcev

LED-televizor

S tem LED-televizorjem boste uživali v vsem, kar boste gledali. Philipsova tehnologija Pixel Plus HD optimizira kakovost slike za ostre slike, bogate barve in gladko gibanje. Vsakič najboljša možna izkušnja gledanja.

Pixel Plus HD

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate kabelsko televizijo, lahko uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Vsestranska povezljivost

Priključite vmesnik v enega od vhodov HDMI na televizorju in uporabljajte funkcije pametnega televizorja v vsebinah svojih priljubljenih ponudnikov pretočnih vsebin. Prek vhoda USB lahko predvajate glasbo s pogona USB, vhod VGA pa vam celo omogoča priključitev retro konzol in starejših osebnih računalnikov.

Priključki

2 x vhod HDMI, 1 x vhod USB.

VGA

VGA. Povežite z retro igralnimi konzolami ali starejšimi osebnimi računalniki.

Specifikacije

Slika/zaslon

Razmerje stranic: 16 : 9
Velikost diagonale zaslona (cm): 60 cm
Zaslon: LED-televizor HD
Izboljšava slike: Pixel Plus HD, Micro Dimming
Ločljivost zaslona: 1280 x 720 (720p)
Izvirna hitrost osveževanja: 60 Hz
Velikost diagonale zaslona (cm): 24 palcev

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški vhodi: Do 1366 x 768 pri 60 Hz
Video vhodi: Do 1366 x 768p

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
Podpora za HEVC

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2)
Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Uporabniška izkušnja

Program: Funkcija Pause TV
Elektronski programski vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

Zvok

Izhodna moč (RMS): 6 W
Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Nadzor nizkih tonov, Samodejna izravnava glasnosti, Okrepitev Dolby Bass
Konfiguracija zvočnikov: 2 x 3 W zvočnik polnega razpona

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 2
EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB: 1
Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Antena vrste F, Zvočni vhod (VGA/DVI)
HDMI ARC: Da, na HDMI1

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 1133970
Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: E
Poraba energije v načinu SDR: 17 kWh/1000 h
Poraba energije v izklopljenem stanju: W ni na voljo
Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: ni na voljo W
Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti:

< 0,3 W

Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

Zasnova

Barve televizorja: Mat črn okvir
Zasnova stojala: Mat črne okrogle nogice

Dimenzije

Globina škatle: 132.0 mm
Teža izdelka: 3,0 kg
Širina izdelka: 551,5 mm
Višina stojala: 23.5 mm
Širina izdelka (s stojalom): 551.5 mm
Združljiv s stenskim nosilcem: 75 x 75 mm
Višina škatle: 425.0 mm
Širina škatle: 630.0 mm
Višina izdelka: 333,1 mm
Globina stojala: 148.0 mm
Teža vključno z embalažo: 4,3 kg
Globina izdelka: 82,0 mm
Širina stojala: 445.5 mm
Višina izdelka (s stojalom): 356.6 mm
Globina izdelka (s stojalom): 148.0 mm
Teža izdelka (s stojalom): 3.1 kg

