



Philips
Telefon mobil

362

CT3622



MMS



Pur și simplu uimitor!

Designul și performanțele de excepție se îmbină perfect în telefonul cu cameră foto Philips 362. Dotat cu o cameră digitală multi-shot, blitz și zoom digital progresiv de 4x, acesta poate surprinde orice moment special.

Conceput pentru instantanee

- Cameră digitală VGA integrată
- Bliț superstrălucitor
- Zoom digital continuu pentru fotografii de calitate
- Multi-shot pentru fotografii consecutive

Sapurați fotografiile digitale împreună cu ceilalți

- MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciul de mesaje multimedia)
- Tehnologie cu infraroșu pentru schimb de informații pe o arie restrânsă
- TV SlideShow

Conectați-vă și bucurați-vă

- Tehnologie Java 2.0
- Jocuri incluse pentru divertisment pe telefon
- WAP
- Funcție de e-mail pentru a rămâne conectați oriunde v-ați afla

PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Dimensiuni

- **Dimensiuni receptor:** 100 x 45 x 18 mm
- **Volum receptor:** 75 cc
- **Greutate receptor:** 83 g
- **Element de structură:** Candy bar
- **Antenă:** Integrată
- **Culoare receptor:** Argintiu Dazzling Silver, Negru Luminous Black

Imagine/Ecran

- **Culoare ecran principal:** 65536
- **Rezoluție ecran principal:** 128 x 160 pixel
- **Tehnologie ecran principal:** CSTN
- **Luminozitate:** 120 cd/m²
- **Linii de text:** 8

Captare imagine statică

- **Flash:** încorporat
- **Cameră video:** Integrată
- **Rezoluție imagine:** VGA (640x480)
- **Tip senzor de imagine:** CMOS
- **Rată de previzualizare:** 15 cadre/secundă
- **Sensibilitate:** min. 5 lux
- **Zoom digital:** Continuu până la x4
- **Mod Imagine:** Normal, Mod Noapte, Mod Timer automat, Multi-shot
- **Format fișier imagine:** JPEG

Redare imagine statică

- **Format comprimare imagine:** BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Cadre și pictograme
- **rotație:** Etape de 90 de grade
- **Prezentare**

Sunet

- **Sonerii:** Polifonic (16 tonuri)

Captură audio

- **Înregistrare vocală:** da, AMR

Redare audio

- **Formate audio acceptate:** AMR, Midi

Înregistrare audio

- **Durată de înregistrare:** până la 60 secunde

Medii de stocare

- **Capacitate memorie încorporată:** 16
- **Memorie utilizator:** 4 MB

Caracteristici rețea

- **Mesagerie:** SMS concatenat (SMS lung), E-mail, EMS/ versiunea 4, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, Mesaje predefinite (SMS, MMS), SMS rapid, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli, Mesagerie instantanee QQ
- **Servicii:** OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0, Internet pe telefonul mobil, DRM (blocare expediere), Browser WAP Teleca Obigo 3.0
- **GPRS (Rx+Tx):** Clasa 10 (4+2), clasa B

- **Codec pentru voce:** FR/EFR/AMR
- **Bandă GSM:** 900, 1800 MHz

Confort

- **Gestionare apeluri:** Cost apel, Contor apeluri, Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în așteptare, ID apelant, Conferință audio, Apel de urgență, Transfer apel explicit, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri multiple, Apeluri recepționate
- **Gestionare informații personale:** Agendă telefonică inteligentă, Vcard Exchange, Protecție, Ceas internațional
- **Personalizare:** GIF animat descărcabil, Aplicații Java descărcabile, Imagine descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, FotoCall, Screensaver, Tapet
- **Recunoașterea vocii:** Înregistrarea conversației, Comandă vocală, Apelare vocală, Recunoașterea vocii, Înregistrare vocală de lungă durată
- **Ceas/Versiune:** Analogic, Digital, Ceas internațional
- **Ușor de utilizat:** Mod mâini libere, Taste rapide, Blocare tastatură, Ceas digital screensaver, Vibra Alert, Taste programabile
- **Jocuri și aplicații:** Agendă, Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar, Java MIDP 2.0, Calendar lunar, Extensii Exen Game (EGE), Convertor internațional, Java JTWI 1.1, Memento vocal pentru întâlnire
- **Jocuri incluse:** 4
- **Introducere text:** T9, Bază de date pentru T9, Contor caractere

Conectivitate

- **Căști:** Prin conector inferior
- **Conexiuni seriale:** Conector inferior cablu USB
- **Caracteristici modem:** CSD (Voce, Date), GPRS, SMS
- **PC Link:** USB 1.1
- **Organizer PC cu sincronizare:** Note Lotus, MS Outlook
- **Conexiuni fără fir:** Infraroșu

Accesorii

- **Pachetul standard include:** Baterie, Încărcător, Receptor, Garanție internațională, Broșură informativă SAR, Manual de utilizare
- **Accesorii opționale:** Kit auto, Husă, Adaptor pentru brichetă, Căști Deluxe FM, Cască de lux, Colier, Căști handsfree stereo FM, TV Link, Kit auto, Cablu de date USB + Software PC

Specificații pentru protecția mediului

- **Produs sudat fără plumb**

Alimentare

- **Timp de convorbire:** până la 6 ore
- **Durată standby:** până la 400 ore
- **Durată de încărcare:** sub 2,5 ore hr
- **Capacitate baterie:** 750 mAh
- **Tip baterie:** Li-ion
- **Manager economisire baterie:** Pornire/oprire automată

Caracteristici principale produs

Cameră digitală VGA integrată

Camera digitală integrată cu rezoluție VGA (640x480 pixeli) vă permite să realizați fotografii de înaltă calitate oricând și oriunde cu telefonul dvs., pe care apoi să le trimiteți prin MMS sau e-mail sau să le stocați în memoria telefonului.

Blitz cu LED-uri

'Blițul superstrălucitor este o lumină generată de un LED pentru efectuarea fotografiilor în condiții de iluminare redusă, ca de exemplu noaptea. Blițul superstrălucitor se activează și se dezactivează manual prin apăsarea și eliberarea butonului lateral pentru volum "+" sau "-" (blițul superstrălucitor este dezactivat automat după realizarea fotografiei).

Zoom continuu

Zoom-ul digital continuu vă permite să măriți sau să micșorați cu ușurință fotografiile originale, compunând astfel fotografiile mai clare și mai sugestive prin captarea detaliilor potrivite de la distanța potrivită.

Multi-shot

Cu un singur clic, funcția multi-shot pentru fotografii consecutive vă permite să realizați o succesiune de fotografii pentru a surprinde mișcarea. Selectați fotografierea consecutivă: ora și intervalul de timp.

Mesagerie MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) vă permite să vă utilizați telefonul mobil pentru a trimite și recepționa fotografii, fișiere video și audio împreună cu mesaje text.

Infraroșu

Tehnologia cu infraroșu este cea mai simplă modalitate de a transfera informații pe arii restrânse, permițând partajarea facilă cu familia și prietenii a fotografiilor, fundalurilor, cântecelor sau contactelor din agenda telefonică, precum și accesul la Internet prin intermediul PC-ului dvs.

TV SlideShow

Funcția TV SlideShow vă permite să afișați fotografii din albumul foto al telefonului dvs. direct pe ecranul unui televizor pentru a vă putea bucura de fotografiile din telefonul dvs. alături de prietenii și familie. Este suficient să conectați telefonul mobil și televizorul prin accesoriul TV Link pentru a rula o prezentare de diapozitive automată sau manuală.

Java 2.0

Tehnologia Java 2.0 vă permite să vă îmbunătățiți și să vă personalizați telefonul cu jocuri și aplicații noi, pur și simplu prin descărcarea acestora.

Jocuri incluse

Utilizați ecranul color și tastatura pentru a transforma telefonul mobil într-o consolă de jocuri. Nu trebuie decât să accesați submeniul dedicat pentru a vă bucura de jocul preferat.

WAP

Wireless Application Protocol (WAP), versiunea 1.2.1 este un mod standardizat de comunicare între un telefon mobil și un server în rețeaua de telefonie mobilă în scopul conectării telefonului la site-uri care suportă tehnologia WAP, permițându-vă să accesați informații importante ori de câte ori vă este necesar.

E-mail

Poșta electronică reprezintă altă modalitate de a ține legătura cu contactele dvs. prin intermediul telefonului mobil, trimițând și descărcând mesaje de e-mail la fel de ușor ca de la un PC.



Data apariției 2007-08-07

Versiune: 3.0

12 NC: 9961 400 04776

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com