



Philips
โทรศัพท์มือถือ

760

CT7608



หมุนแล้วถ่ายภาพ

โทรศัพท์พร้อมกล้องดิจิทัล 1.3 เมกะพิกเซล

ลองสัมผัสประสบการณ์ที่พลิกโฉมในรูปแบบใหม่ของ Philips 760 ที่เป็นทั้งโทรศัพท์และกล้องในตัว โทรศัพท์พร้อมกล้องถ่ายรูปในเครื่องเดียวกันนี้ ได้รวมฟังก์ชันการทำงานที่คุณจะได้รับจากกล้องถ่ายรูปดิจิทัลจริง เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของคุณ

ออกแบบสำหรับการถ่ายภาพ

- ออกแบบเหมือนกล้องดิจิทัล
- ตัวหมุนที่ปรับได้ 180 องศา
- ถ่ายภาพต่อเนื่องได้หลายภาพ
- แฟลชที่ให้แสงสว่างสูง

บันทึกและแบ่งปันภาพของคุณ

- MMS (บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย)
- ภาพสไลด์ TV
- เก็บภาพที่มีความละเอียดสูงในโทรศัพท์ได้ถึง 70 ภาพ

เชื่อมต่อและสัมผัสความสนุก

- WAP
- เทคโนโลยี Java 2.0

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ขนาด

- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 104 กรัม กก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 91.4x44x24.8 มม.
- ปริมาตรของผลิตภัณฑ์: 92 cc
- รูปทรง: แบบฝาพับ
- เสาอากาศ: เสาอากาศภายในเครื่อง
- สีของเครื่องโทรศัพท์: สีน้ำเงิน, สีเทา

ภาพ/แสดงภาพ

- เทคโนโลยีของจอแสดงผลหลัก: TFT
- สีของจอแสดงผลหลัก: 65536
- ความละเอียดของจอแสดงผลหลัก: 128x160 พิกเซล
- บรรทัดข้อความ: 8

หยุดภาพนิ่ง

- กล้องถ่ายรูป: เสาอากาศภายในเครื่อง
- ความละเอียดของภาพ: 1.3 M
- ขยายภาพแบบดิจิทัล: x2, x4
- โหมดภาพ: Normal, โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ
- อัตราเฟรมตัวอย่าง: 25 เฟรม/วินาที
- รูปแบบไฟล์ภาพ: JPEG
- ประเภทของเซ็นเซอร์ภาพ: CMOS
- ความไว: ต่ำสุด 5 Lux
- โหมดแสดงตัวอย่างเอฟเฟกต์พิเศษ: เจดสีเทา, สีเขียว, ขอบ, ดิจิตอล, ภาพนิ่ง, สีเนกาทีฟ

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: แก้ไขภาพ (สี, ฟิลเตอร์), กรอบและไอคอน, หมุน
- เลนภาพนิ่งต่อเนื่อง

เสียง

- เสียงเรียกเข้า: Polyphonic (64 เสียง)

การจับสัญญาณเสียง

- การบันทึกเสียง: มี, AMR

การเล่นเสียง

- รูปแบบสัญญาณเสียงที่ใช้ได้: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

การบันทึกเสียง

- เวลาบันทึก: ได้ถึง 60 วินาที

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 32
- หน่วยความจำของผู้ใช้: 18 MB

ความสามารถการเชื่อมต่อเครือข่าย

- การรับส่งข้อความ: SMS แบบต่อเนื่อง (SMS ที่มีความยาว), อีเมล, ข้อความมาตรฐาน (SMS, MMS), EMS / release 4, SMS ด่วน, MMS, Multimedia Message Service, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- บริการ: SIM Toolkit / Release 99, รองรับ OTA (WAP, MMS), WAP Browser Teleca 2.0, WAP 1.2.1
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- Voice Codec: FR/EFR/AMR
- เครือข่าย GSM: 900, 1800 MHz

สิ่งอำนวยความสะดวก

- การจัดการการโทร: ค่าโทรศัพท์, นับเวลาการโทร, การโอนสาย, การพักสาย, เวลาสนทนา, สายเรียกขาน, แสดงหมายเลขโทรเข้า, การประชุมทางโทรศัพท์, การโทรฉุกเฉิน, การโอนสาย, ปิดไมโครโฟน, สายที่ไม่ได้รับ, การสนทนาพร้อม

หลายสาย, สายที่รับ

- การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: การซัดเซยเวลาตามฤดูกาล, โชนเวลา, สมุดโทรศัพท์, PTH อัจฉริยะ, Vcard Exchange
- การปรับแต่งตามความต้องการ: ดาวน์โหลดภาพ GIF เคลื่อนไหวได้, ดาวน์โหลด Java Application ได้, ดาวน์โหลดรูปได้, ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าได้, Fotocall, วอลเปเปอร์
- การจำแนกเสียง: การบันทึกการสนทนา, คำสั่งเสียง, การโทรออกเสียง, บันทึกเสียง, การส่งงานด้วยเสียง
- รูปแบบ/เวลา: แบบเข้ม, ดิจิตอล, นาฬิกาทั่วโลก
- ใช้งานง่าย: โหมดแอนดพรี, ปุ่มดวน, ล็อคปุ่มกด, นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นภาพพิกนาคอ, การสิ้นเตือน
- ถ่ายทอดการนาวิเกต: ใช้งานฟิลิป, ภาพสีเคลื่อนไหว
- ปุ่มและการควบคุม: ปุ่มป้อนข้อมูลและเลือกรายการ 4 ที่คหวง, ข้อคดียที่กำหนดเอง, ปุ่มกล้องถ่ายรูป, ปุ่มดานขาง
- การควบคุมระดับเสียง
- ใช้งานง่าย: โหมดสลาชิต
- เกมส์และโปรแกรม: วาระการประชุม, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- เกมส์ในตัวเครื่อง: 4
- ภาษาที่ใช้ได้: T9 input; จีน, ไต้หวัน, เซค, เดนมาร์ค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, อิตาลี, นอร์เวย์, ไปแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี
- ภาษาที่ใช้ได้: UI: อาราบิก, จีน, ไต้หวัน, โครเอเชีย, เซค, เดนมาร์ค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ลิทัวเนีย, นอร์เวย์, ไปแลนด์, โปรตุเกส, โรมานี, รัสเซีย, สโลวัก, สเปน, สวีเดน, ไทย, ตุรกี
- มีลตีม์เคีย: Foto Talk

การเชื่อมต่อ

- ชุดหูฟัง: ผานของเสียงด้านล่าง
- การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: สายเสียบ USB ด้านล่าง
- ประสิทธิภาพของโมเด็ม: CSD (เสียง, ข้อมูล), GPRS, SMS
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่อง: Lotus Notes, MS Outlook
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: อินฟราเรด

อุปกรณ์เสริม

- ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: แบตเตอรี่, CD ROM (อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่), สายชาร์จ, เครื่องโทรศัพท์, การรับประกันที่เป็นสากล, เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAR, คู่มือการใช้งาน, สายเคเบิลข้อมูล USB
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ซองโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จจากที่จับบุหรี่, ชุดหูฟัง FM พร้อมปุ่มรับสาย, ชุดหูฟังพร้อมปุ่มรับสาย, TV Link, ชุดอุปกรณ์ใช้เนรต, สายคล้องคอ

กำลังไฟ

- เวลาสนทนา: สูงถึง 4 ชม. 40 นาที
- เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 560 ชม.
- เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 2.5 ชม. ชม.
- ความจุแบตเตอรี่: 720 mAh
- ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
- อุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้า: แบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ส่วนประกอบทางเคมี: ลิเทียม
- ผลิตภัณฑ์จากโลหะ: ไร้สารตะกั่ว
- วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องของขวัญ



ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

ออกแบบเหมือนกล้องดิจิทัล

การออกแบบเหมือนกล้องดิจิทัล หมายถึง ลักษณะภายนอกของเครื่องโทรศัพท์ที่คล้ายกับกล้องดิจิทัลคุณภาพสูง แต่ยังเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติการทำงานเต็มรูปแบบพร้อมด้วยกล้องระดับล้านพิกเซลในตัว

ตัวหมุนที่ปรับได้ 180 องศา

ตัวหมุนที่ปรับได้ 180 องศา ให้คุณใช้หน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้เสมือนหน้าจอคุณภาพของกล้องดิจิทัล

ถ่ายภาพต่อเนื่อง

การถ่ายภาพต่อเนื่องได้หลายภาพช่วยให้คุณคลิกกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเพื่อถ่ายชุดภาพเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง เลือกภาพต่อเนื่อง: เวลาและรอบระยะเวลา

แฟลชที่ให้แสงสว่างสูง

แฟลชที่ให้แสงสว่างสูง คือ แสงแฟลชที่เกิดจาก LED เพื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย เช่น ในที่มืด คุณสามารถใช้และเลิกใช้แฟลชนี้ได้โดยการกดและปล่อยปุ่มปรับระดับเสียงดูนาฬิกา "+" หรือ "-" (แฟลชที่ให้แสงสว่างสูงนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพแล้ว)

การรับส่งข้อความ MMS

MMS (บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย) ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ไปพร้อมกับข้อความแบบตัวอักษรของคุณ

ภาพสไลด์ TV

ภาพสไลด์ TV ให้คุณแสดงภาพจากอัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงบนจอ TV เพื่อให้ความสนุกสนานในกาชมแบบนิ่มนภาพจากกล้องในโทรศัพท์ให้เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับทีวีที่รองรับมาตรฐานเสริม TV Link เพื่อรับภาพสไลด์อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

เก็บภาพที่มีความละเอียดสูงได้ถึง 70 ภาพ

คุณสามารถใช้หน่วยความจำในโทรศัพท์เพื่อจัดเก็บภาพที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงได้ถึง 70 ภาพ (1280 x 1024 พิกเซลต่อภาพ) เพียงแค่ถ่ายภาพและจัดเก็บจนกว่าหน่วยความจำภายใน 8 MB จะเต็ม จากนั้นจึงดาวน์โหลดหรือลบภาพเหล่านั้น

WAP

Wireless Application Protocol (WAP) เวอร์ชัน 1.2.1 คือมาตรฐานของโทรศัพท์มือถือในการสื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเว็บไซต์ที่ใช่ WAP ได้ คุณจึงสามารถดูข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม

Java 2.0

เทคโนโลยี Java 2.0 ให้คุณใช้และปรับแต่งโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยเกมส์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่ดาวน์โหลดมา



วันที่ออก 2007-08-04

เวอร์ชัน: 2.0

12 NC: 9961 400 04499

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com