



Philips  
手提電話

766

CT7668



## 自由編寫短訊

別只是說，寫出來吧！

飛利浦 766 手機，擁有絕佳外型設計，旋轉話蓋一轉一擰變成手寫板，方便觸控輸入，手寫確認及螢幕按鍵可讓你方便快速輸入訊息 (SMS)。

### 傳送短訊快速簡易

- 螢幕手寫辨認
- 旋轉話蓋，提高更大的轉動角度
- 螢幕虛擬鍵盤

### 捕捉及分享生命每刻

- 130 萬像素拍照手機和閃光燈
- 262K 彩色主屏幕

### 盡情享受多媒體體驗

- 64 和弦鈴聲
- 內置遊戲令您的手機提供更多樂趣

**PHILIPS**

sense and simplicity

手提電話  
766

## 規格

### 尺寸

- 手機重量: 102 克
- 手機尺寸: 88 x 43.5 x 22.4 毫米 (不含天線); 101 x 43.5 x 22.4 毫米 (含天線)
- 耳機音量: 82 cc
- 款式: 摺機
- 天線: 外部
- 手機色彩: 金屬鈹, 潔淨白

### 圖像 / 顯示

- 主螢幕技術: TFT
- 主螢幕色彩: 262K
- 主螢幕解像度: 128x160 像素
- 多行文字: 6 行
- 次螢幕技術: CSTN
- 次螢幕色彩: 65536
- 次螢幕解像度: 96x64 像素

### 靜態圖像擷取

- 相機: 整合式
- 圖像解像度: VGA (640x480), QVGA (320x240), SXGA (1280x960), 96x64, 128x160
- 數碼變焦: x2, x4
- 圖像模式: 普通, 超細緻, 夜間模式, 自動計時模式, 細緻
- 預覽畫面速率: 15 格 / 秒
- 圖像檔案格式: JPEG
- 圖像感應器類型: CMOS
- 靈敏度: ISO 50-200 自動調整, 最少 5 明亮度
- 特殊效果預覽模式: 彩色底片, 藍光效應, 黑白, 油畫, 寧靜效果, 古典效果, 熱情效果

### 靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式: BMP, GIF, JPEG, PNG

### 音效

- 鈴聲: 64 和弦鈴聲

### 播放聲音

- 音效支援模式: Midi, SMAF, iMelody

### 儲存媒體

- 內置記憶體容量: 26
- 使用者記憶體: 10 MB

### 網絡功能

- 訊息: 長串 SMS (長 SMS), EMS / release 4, MMS (多媒體訊息服務), 事先定義訊息 (SMS·MMS), SMS CB (手機廣播), SMS (短訊服務)

- 服務: OTA 配置 (WAP·MMS), WAP 1.2.1
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 語音 Codec: FR/EFR/HR
- GSM 頻: 900, 1800, 1900 MHz

### 便利

- 來電管理: 來電計數器, 來電轉接, 來電插撥, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 會議電話, 緊急呼叫, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
- 個人資料管理: 智慧電話簿, Vcard 交換
- 個人化 / 自訂化: 來電彩色影像顯示, 牆紙
- 時鐘 / 版本: 類比, 數碼, 國際時鐘
- 方便易用: 閃爍燈光, 專用耳筒插口, 免提模式, 熱鍵
- 輕鬆導覽: 自動彈蓋, 動畫彩色矩陣, 自動旋轉彈蓋 (DVI/DC), 輕觸式面板
- 按鈕與控制器: 4 向導航鍵並輸入, 自訂熱鍵, 相機鍵, 側邊鍵, 電源開啟 / 關閉
- 音量控制: 是
- 遊戲與應用程式: 日常事項, 鬧鈴, 計算機, 日曆, 農曆, 中國節日提示, 英漢 / 漢英字典, 手寫辨識
- 內置遊戲: 6

### 連線

- 耳筒: 透過底座連接器
- 序列式連接: USB - miniUSB 數據線
- Modem 能力: GPRS, SMS
- 同步化 PC 日誌管理: MS Outlook

### 配件

- 標準套件內含: 電池, CD-Rom (手機工具), 充電器, 手機, USB 數據線, 尖筆 - 2 支裝
- 選購配件: 高級耳筒

### 功率

- 通話時間: 5.5 小時
- 待機時間: 150 小時
- 充電時間: 2.5 小時 hr
- 電池容量: 770mAh
- 電池類型: 鋰離子
- 電子增強配套: 後備電池

### 綠色環保規格

- 化學成分: 鋰電池
- 使用手冊用再造紙: 是
- SAR 值: 0.66W/KG

CT7668/BTCCA9CN

## 產品特點

### 手寫辨識

為你提供快速的簡訊編輯方式。就像書面手寫一樣輕鬆, 只需在輕觸式螢幕寫下你想說的話, 手機會自動將你的筆跡轉換成 SMS 文字簡訊。內置的手寫辨識功能有中文 (繁體和簡體) 和英文 (羅馬字母) 兩種選擇。

### 旋轉話蓋

旋轉話蓋能讓您輕鬆利用摺疊式手機, 在電話、數碼相機、PDA 的觸控式屏幕功能間轉換。請依一般撥打電話的方式打開掀蓋, 將機頂面板逆時針方向旋轉, 合上掀蓋, 即可當成數碼相機拍照, 亮麗屏幕即成為相機的觀景窗 (也可作為 PDA 的觸碰式屏幕)。

### 屏幕虛擬鍵盤

屏幕虛擬鍵盤能讓您使用傳統的 QWERTY 鍵盤格式輸入文字, 而不必使用數字按鍵輸入字母及標點符號。您只要啟動虛擬鍵盤並使用尖筆即可輸入。

### 百萬像素拍照手機及閃光燈

即使光線不佳, 也能利用附有閃光燈的 130 萬像素拍照手機, 拍攝出 SXGA 格式 (1280 x 960 像素) 的高質影像。您只要按一下相機側邊按鍵, 即可拍攝相片作為牆紙或來電彩色影像顯示使用, 或是以 MMS (多媒體訊息服務) 傳送給親朋好友。

### 262K 彩色主屏幕

利用 262K 色逼真彩色 TFT 屏幕, 享受以內置相機拍攝的高質牆紙、相片、及影片。

### 64 和弦鈴聲

64 和弦鈴聲能使用 MIDI 格式模擬不同的調子, 製造出更自然和真實的音樂, 聽起來像小型管弦樂團的不同樂器, 帶來出色的音效。

### 內置遊戲

內置遊戲使用鮮明的彩色屏幕及鍵盤, 讓您的手機搖身一變, 成為遊戲機。您只要到專用子功能表, 就可以開始玩您最愛的遊戲。



出版日期 2007-10-29

版本: 2.0

12 NC: 9961 400 04804  
EAN: 87 10895 90395 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com