

PHILIPS

Xenium

X501

Siyah

CTX501BLK



Maksimum performans, minimum zahmet

Tek bir şarjla 16 saate kadar konuşma süresi sunan Philips Xenium X501 ile yoğun bir günde zamandan kazanın. Tahminli arama ve mobil verilerin gizliliğini koruma gibi özellikleriyle yaşamınızı daha iyi değerlendirin.

Her zaman açık, her zaman bağlı

- 2 aya kadar bekleme süresi
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 40 saate kadar müziğin keyfini çıkarın

Kontrolü bırakmayın

- Mobil verilerin gizliliğini koruma
- Tahminli arama
- 2000 rehber girişi saklama kapasitesi

Multimedya deneyiminizi en üst düzeye çıkartın

- Anılarınızı 2 megapixel fotoğraf makinesi ile yakalayın
- RDS FM radyo istasyonları ekran kontrol menüsü ile kolay frekans ayarlama
- Bluetooth stereo müzik keyfi
- MicroSD bellek kartı yuvası ile daha fazla bellek / veri saklama

Özellikler

2 aya kadar bekleme süresi



Telefon, tek bir şarjla 2 aya kadar sürekli açık ve bekleme modunda kalabilir.

16 saate kadar konuşma süresi



Telefon, tek bir şarjla 16 saate kadar konuşma süresini destekleyebilir.

40 saate kadar müzik çalma

Tek şarjla 40 saate kadar müziğin keyfini çıkarın.

Mobil verilerin gizliliğini koruma

Bu özellik sayesinde, mobil verilere sadece kayıtlı kullanıcı geçerli bir parola kullanarak erişebilir. Cep telefonunuzdaki verileri sadece

kaybolmaya veya çalınmaya değil, aynı zamanda çevredeki meraklı gözlere karşı da korur.

Tahminli arama

Telefon defterinizdeki bir numarayı hızla aramak için tek yapmanız gereken kayıtlı numaranın herhangi iki veya daha fazla basamağını tuşlamak. Eşleşen numaralar filtrelendikten sonra hızlı ve kolay arama için sadece istediğiniz numara gösterilir.

2000 rehber giriş kapasitesi

Geniş kapsamlı iş ve kişisel rehberinizi tek bir büyük telefon defteri belleğinde rahatça saklayın ve ona kolayca erişin. 2000 rehber girişine kadar kaydetmek için çok sayıda varsayılan alandan istediğiniz birini hızlı ve kolay bir şekilde seçebilirsiniz.

2 Megapixel fotoğraf makinesi



2 megapixel çözünürlüğe sahip net görüntü kalitesiyle değerli anılarınızı yakalayın ve anıların keyfini çıkarın. Canlı ve renkli fotoğraflar sadece bir tık ötede.

RDS FM tuner

Frekans numaraları yerine radyonun adını gösteren Radyo Veri Sistemi (RDS) ekranı ile, en sevdiğiniz radyo istasyonlarını hızlı ve kolay şekilde ayarlamamanın keyfini çıkarın. RDS ayrıca, istasyonların radyonuzun ekranına metin mesajları ve bilgi aktarmasını sağlar, böylece haberler ve radyo tanıtımlarından haberdar olursunuz.

Bluetooth stereo müzik

Philips cep telefonunuz A2DP Bluetooth Profilini destekler. Bu sayede, sevdiğiniz müziği Bluetooth kulaklıklarınızla yüksek stereo kalitesiyle kablosuz dinleyebilirsiniz.

MicroSD bellek kartı yuvası

Artık telefonunuzun dahili bellek kartı yuvasına MicroSD bellek kartı takarak ekstra kapasitenin ve daha fazla multimedya dosyası saklayabilmenin keyfini çıkarabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Boyutlar

Ahize ağırlığı: 129,2 gr (Pilli) / 89,6 gr (Pil olmadan)

Ahize boyutları: 110 * 47,2 * 15,3 mm

Form Faktörü: Bar tipi

Anten: Entegre

Ahize rengi: Siyah

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 2,2 inç

Ana Ekran Teknolojisi: TFT

Ana Ekran Renkleri: 262K

Ana Ekran Çözünürlüğü: 240 x 320 piksel

Hareketsiz Resim Çekme

Kamera: Entegre

Görüntü sensörü tipi: CMOS

Resim çözünürlüğü: VGA (640x480), QVGA (320x240), SVGA (800x600), 2M (1600x1200), SXGA (1280x1024)

Resim dosya formatı: JPEG

Resim Modu: Gece modu, Otomatik

zamanlayıcı modu, Sürekli, Yatay

Görüntü kalitesi: Yüksek, Düşük, Normal

Özel efektler önizleme modu: Normal, Gri tonlama, Sepya, Mavi Efekt, Green effect, Renk değiştirme

Resim Oynatma

Resim Sıkıştırma Formatı: BMP, GIF, GIF (87a ve 89a), JPEG, WBMP

Döndürme: 90 derecelik kademeler

Slayt gösterisi

video kayıt

Oynatım hızı: 15 fps

Video formatı: 3GP, H.263, MPEG4

Video modu: Otomatik, Gece

Video Oynatma

Çözünürlük (pxl): 176x144

Oynatım hızı (fps): 30

Sıkıştırma formatları: 3GP, H.263, MPEG4

Ses Kaydı

Ses kaydı: Evet, AMR

Müzik Çalma

Desteklediği ses formatları: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, AAC+, WAV, WMA

Ses

Zil sesleri: MP3 zil sesi, Polifonik (64 ton), Sesli mesaj zili, AMR zil sesi

Depolama Ortamı

Bellek Kartı Türleri: Mikro Secure Digital (SD)

Hafıza yönetimi: Hafıza durumu, Dinamik hafıza ayırma

Dahili bellek kapasitesi: 1GB Nand flash + 512MB RAM

Kullanıcı hafızası: 60 MB

Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 8 GB

Ağ Özellikleri

GSM bandı: 900, 1800, 1900 MHz

GPRS (Rx+Tx): Sınıf 12, sınıf B ve C

Ses Codec'i: FR/EFR/AMR/HR

Mesajlaşma: Birleşik SMS (Uzun SMS), E-posta, MMS, Multimedya Mesaj Servisi, SMS

CB (Hücre Yayını), SMS (Kısa Mesaj Servisi),

SMS çoklu hedef, Önceden belirlenmiş SMS

Servisler: OTA donanımı (WAP,MMS), SIM Araç Kiti / Sürüm 99, WAP 2.0

EDGE

Kullanılabilirlik

Düğmeler ve kontroller: 4 yönlü gezinti tuşu ve Enter tuşu, Yan tuşlar, Özel işlev tuşları

Arama Yönetimi: Çağrı Yönlendirme, Aramayı Tutma, Arama Süresi, Bekleyen Arama, Konferans Görüşme, Acil Arama, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Birden çok kişiyle görüşme, Gelen Aramalar, Güvenlik duvarı, Arayan Numarayı Gösterme

Saat/Sürüm: Analog, Dijital, Uluslararası saat

Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Uçuş modu, Tuş Kilidi, Kısayol Tuşları, Yazılım tuşları, Titreşim

Oyunlar ve uygulamalar: Takvim, Çalar Saat, Hesap makinesi, Kronometre, Geriye sayım saati, İNG-ÇİN ve ÇİN-İNG sözlük, Uluslararası dönüştürücü, Para birimi çevirici, Ay Takvimi, Java MIDP 2.0, MSN, Ajanda, Sudoku oyunu

Varolan diller: UI: İngilizce, Rusça

Multimedya: FM Radyo

Kişisel Bilgi Yönetimi: Akıllı Telefon Rehberi, SD kart yedekleme, Vcard Gönderme ve Alma, Yaz saati, Muhafaza, Uluslararası saat, Saat Dilimi

Kişiselleştirme/Özelleştirme: İndirilebilir Hareketli GIF, İndirilebilir Java Uygulamaları, İndirilebilir Resim, İndirilebilir Zil Melodileri, Duvar Kağıdı, Zil sesleri

Metin girişi: T9

Titreştirici

Ses kontrolü

Varolan diller: T9 girişi: İngilizce, Rusça

Güç

Pil kapasitesi: 1800mAh

Pil Tipi: Li-ion

Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

Elektrik Geliştirmeleri: Yedek pil

