



Philips
Mobiele telefoon

362

CT3622



Oogverblindend!

Uiterlijk en prestaties, een perfecte combinatie en de Philips 362 cameratelefoon is ervan voorzien. Met een multi-shot digitale camera, superfel licht en Progressive 4x Digital Zoom is deze telefoon klaar om alle momenten vast te leggen.

Ontworpen voor foto's

- Geïntegreerde digitale VGA-camera
- Superfelle flitser
- Digitale continue zoom voor betere foto's
- Met de multishot-functie kunt u continu foto's maken

Digitale foto's delen

- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Infrarood voor informatie-uitwisseling op korte afstand
- Diapresentatie op TV

Aansluiten en genieten maar

- Java 2.0-technologie
- Ingebouwde games voor meer plezier met uw telefoon
- WAP
- Via e-mail contact houden, waar u ook bent

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Afmetingen

- **Afmetingen handset:** 100 x 45 x 18 mm
- **Volume handset:** 75 cc
- **Gewicht handset:** 83 g
- **Vormfactor:** Snoepreep
- **Antenne:** Geïntegreerd
- **Kleur van de handset:** Dazzling Silver, Luminous Black

Beeld/Display

- **Kleuren op het hoofddisplay:** 65.536
- **Resolutie van het hoofddisplay:** 128 x 160 pixel
- **Technologie voor het hoofddisplay:** CSTN
- **Helderheid:** 120 cd/m²
- **Tekstregels:** 8

Stilstaande beelden vastleggen

- **Flash:** ingebouwd
- **Camera:** Geïntegreerd
- **Beeldresolutie:** VGA (640 x 480)
- **Type beeldsensor:** CMOS
- **Framesnelheid bekijken:** 15 frames/seconde
- **Gevoeligheid:** Minimaal 5 lux
- **Digital Zoom:** Continu tot maximaal 4x
- **Beeldmodus:** Normaal, Nachtstand, Zelftimermodus, Multishot
- **Indeling beeldbestanden:** JPEG

Stilstaande beelden weergeven

- **Compressieformaat foto:** BMP, GIF, GIF (87a en 89a), JPEG
- **Beeldverbetering:** Frames en pictogrammen
- **Rotatie:** Stappen van 90 graden
- **Diapresentatie**

Geluid

- **Ringtones:** Polyfoon (16 tonen)

Audio vastleggen

- **Spraakopname:** Ja, AMR

Audio afspelen

- **Audio ondersteunde formaten:** AMR, Midi

Audio opnemen

- **Opnametijd:** Maximaal 60 seconden

Opslagmedia

- **Ingebouwde geheugencapaciteit:** 16
- **Gebruikersgeheugen:** 4 MB

Netwerkfuncties

- **Berichtenservice:** Gekoppelde SMS'jes (lange SMS'jes), E-mail, EMS / release 4, MMS (Multimedia Message Service), Vooraf ingesteld bericht (SMS, MMS), Quick SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), SMS voor meerdere doelen, QQ instant messaging
- **Services:** OTA-technologie (WAP, MMS), SIM Tool Kit / Release 99, WAP 2.0, Internet op uw mobiele telefoon, DRM (vooruitspoelen niet mogelijk), WAP-browser Teleca Obigo 3.0
- **GPRS (Rx+Tx):** Klasse 10 (4+2), Klasse B
- **Spraak-codec:** FR/EFR/AMR
- **GSM-band:** 900, 1800 MHz

Convenience

- **Gespreksbeheer:** Gesprekskosten, Gesprekstarters, Gesprek doorverbinden, Gesprek in wacht, Gespreksduur, Wisselgesprek, Nummerherkenning, Telefonische vergadering, Noodoproep, Expliciete gespreksoverdracht, Mute functie microfoon, Gemiste gesprekken, Gesprek met meerdere deelnemers, Ontvangen gesprekken
- **Beheer van persoonlijke info:** Smart telefoonboek, Vcard-uitwisseling, Beveiliging, Internationale klok
- **Personaliseren/aanpassen:** Downloadbare geanimeerde GIF, Downloadbare Java-toepassingen, Downloadbare afbeeldingen, Downloadbare ringtones, FotoCall, Screen Saver, Schermachtergrond
- **Spraakherkenning:** Gespreksopname, Spraakbesturing, Voice Dial, Stemherkenning, Lange spraakmemo
- **Klok/versie:** Analoog, Digitaal, Internationale klok
- **Gebruiksgemak:** Handsfree modus, Sneltoetsen, Blokkering van toetsenpaneel, Screen Saver met digitale klok, Trilalarm, Softkeys
- **Games en toepassingen:** Agenda, Wekker, Rekenmachine, Kalender, Java MIDP 2.0, Maankalender, EGE (Exen Game Extensions), Internationale converter, Java JTWI 1.1, Gesproken herinnering voor afspraken
- **Ingebouwde games:** 4
- **Tekst invoer:** T9, T9-gebruikersdatabase, Tekenteller

Connectivity

- **Headset:** Via connector aan de onderzijde
- **Seriële aansluitingen:** USB-kabel voor connector onderzijde
- **Modemfuncties:** CSD (stem, data), GPRS, SMS
- **PC Link:** USB 1.1
- **Synchronisatie met PC-organizer:** Lotus Notes, MS Outlook
- **Draadloze verbindingen:** Infrarood

Accessoires

- **Standaardverpakking omvat:** Batterij, Oplader, Handset, Internationale garantie, SAR-informatieblad, Gebruikershandleiding
- **Optionele accessoires:** Houder voor in auto, Opbergetui, Adapter voor sigarettenaansteker, Deluxe FM-headset, Deluxe headset, Halskoord, Handsfree stereo FM-headset, TV Link, Universele carkit, USB-datakabel en PC-software

Ecologische specificaties

- **Loodvrij gesoldeerd product**

Voeding

- **Spreektijd:** Maximaal 6 uur
- **Stand-by tijd:** Maximaal 400 uur
- **Oplaadtijd:** minder dan 2,5 uur u
- **Capaciteit van de batterij:** 750 mAh
- **Batterijtype:** Li-ion
- **Batterijbesparend beheer:** Automatisch in-/uitschakelen

Productkenmerken

Geïntegreerde digitale VGA-camera

Met de geïntegreerde digitale camera met VGA resolutie (640 x 480 pixels) kunt u altijd en overal uitstekende foto's maken met uw telefoon. Vervolgens kunt u de foto's via MMS of e-mail verzenden of in het geheugen van de telefoon opslaan.

Superfelle zaklantaarn

De superfelle flitser is een LED die licht genereert waarmee u in omstandigheden met weinig licht toch foto's kunt maken, bijvoorbeeld 's nachts. De superfelle flitser wordt handmatig in- en uitgeschakeld door te drukken op de volumetoets "+" of "-" aan de zijkant. (Nadat er een foto is gemaakt, wordt de superfelle flitser automatisch uitgeschakeld).

Continue zoom

Met continue digitale zoom kunt u gemakkelijk in- en uitzoomen vanaf het origineel en betere en meer betekenisvolle beelden vastleggen door vanaf de juiste afstand het juiste stukje van het geheel te nemen.

Multishot

Met de multishot-functie kunt u met één klik een aaneensluitende reeks foto's maken en zo bewegingen vastleggen. Selecteer hiertoe de multishot-functie en de gewenste tijdsinterval.

MMS-berichten

Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u uw mobiele telefoon gebruiken om foto-, video- en audiobestanden met tekstberichten mee te sturen of te ontvangen.

Infrarood

Infrarood is de simpelste draadloze technologie voor informatie-uitwisseling op korte afstand. Hiermee kunt u gemakkelijk afbeeldingen, achtergronden, muziek, telefoonnummers en contactpersonen delen met vrienden en familie. Tevens kunt u via uw PC draadloos verbinding maken met internet.

Diapresentatie op TV

Met Diapresentatie op TV kunt u afbeeldingen uit het fotoalbum van uw telefoon rechtstreeks op een TV-scherm tonen. Dat is nog eens leuk voor familieleden en vrienden! U hoeft alleen uw mobiele telefoon en de TV op elkaar aan te sluiten met het TV Link-accessoire om de automatische of handmatige diavoorstelling te laten beginnen.

Java 2.0

Met Java 2.0-technologie kunt u uw telefoon verder volgens uw wensen aanpassen door nieuwe games en toepassingen te downloaden.

Ingebouwde games

Met de ingebouwde games, het heldere kleurenscherm en het toetsenpaneel wordt uw mobiele telefoon omgetoverd in een gamestation. U hoeft alleen maar naar het speciale submenu te gaan om uw favoriete game te starten.

WAP

Wireless Application Protocol (WAP) versie 1.2.1 is een gestandaardiseerde methode waarmee mobiele telefoons kunnen communiceren met een server in het mobiele netwerk. Op die manier kan de telefoon verbinding maken met websites die geschikt zijn voor WAP, zodat u op elk gewenst moment toegang hebt tot alle informatie die u nodig hebt.

E-mail

Via e-mail kunt u contact houden met uw contactpersonen. Het verzenden en ontvangen van e-mails via de mobiele telefoon gaat net zo gemakkelijk als via de PC.



Publicatiedatum
2007-08-04

Versie: 3.0

12 NC: 9961 400 04776

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com