



飞利浦
Xenium

X520

CTX520WHT

即时开机 - 随时随地保持联络

使用精巧的飞利浦 Xenium X520，您不会错过任何一个电话！超长的电池使用寿命让您无忧无虑，AAA 电池即时启动让您始终保持联络。此外，您随时可以享受一整套多媒体功能带来的乐趣。

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间
- 凭借一节 AAA 电池实现超长的通话时间*

即时获得备用电源进行紧急呼叫

- 后备电源可即时启动手机

智能小巧的设计

- 机身纤巧，功能齐全，随时可用
- 与任何单节 AAA 电池兼容的智能电池仓*

无限提升您的多媒体体验

- 2 百万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

网络功能

- 信息收发：连锁短信（超长短信），MMS，多媒体消息服务，SMS CB（小区广播），SMS（短消息服务），短信群发，预设 SMS，WAP OTA provisioning，电子邮件
- 服务：OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 语音编解码器：FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段：900, 1800, 1900, 850 MHz

尺寸

- 天线：集成
- 形状因数：Candy bar
- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：111x45x16.6

图片 / 显示

- 主屏技术：TFT
- 主屏颜色：26.2 万色
- 主屏分辨率：176x220 像素

静态照片拍摄

- 相机：集成
- 画面分辨率：VGA (640x480), 176x220, SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200)
- 图像模式：自拍模式，夜间模式，连续，多段拍摄
- 图像文件格式：BMP
- 影像传感器类型：CMOS
- 特效预览模式：深褐色，蓝光效果，黑白，红色效果
- 画面质量：普通，精细，超精细
- 预览帧速率：25 帧 / 秒
- 灵敏度：至少 1 勒克司

静态照片播放

- 图像压缩格式：BMP, WBMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 影像传感器分辨率：2 米 像素
- 影像传感器类型：CMOS
- 视频格式：H.263, MPEG4
- 视频分辨率：Sub-QCIF
- 帧速率：15 fps

视频播放

- 压缩格式：MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps): 25
- 分辨率（像素）：176x144

音响

- 铃声：MP3 铃声，64 和弦，语音记事铃声

音频捕捉

- 语音录制：是，AMR

音频播放

- 音频支持格式：AMR, Midi, MP3, AAC, WAV

电源

- 电池容量：1050
- 电池节能管理器：自动开 / 关机
- 电池类型：锂电池
- 充电时间：4 小时
- 待机时间：长达 1 月
- 通话时间：长达 8 小时
- 音乐播放时间：30
- 额外待机时间*：长达 1 周
- 额外通话时间*：长达 2.5 小时

存储介质

- 内置存储器容量：128 Mb 闪存 + 64 Mb 内存
- 存储卡类型：Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理：存储器状态，动态内存分配
- 存储卡最大容量：2 十亿字节

连接

- 耳机：通过迷你 USB 连接器
- 无线连接：蓝牙
- 调制解调器功能：CSD（语音，数据），GPRS，短信
- 计算机同步管理器：Lotus Notes, MS Outlook

方便

- 通话管理：呼叫前转，通话保持，通话计时，呼叫等待，来电显示，电话会议，紧急电话，麦克风静音，未接电话，多方通话，已接来电，防火墙
- 个人信息管理：智能电话簿，任务列表，警卫功能，Vcard 交换
- 个性化 / 自定义：可下载图片，可下载铃声，墙纸，铃声，可下载 Java 应用程序，自主来电写真
- 时钟 / 版本：数字，国际时钟
- 易于使用：免提模式，热键，飞行模式，键盘锁，软键，振动提示
- 按钮和控制：4 向导航键和输入，软键
- 音量控制
- 游戏和应用程序：闹钟，计算器，日历，阴历，倒计时器，国际单位换算器，欧元换算器，Java MIDP 2.0, MSN, 电子秒表，数独游戏
- 可用语言：T9 输入法：简体中文，繁体中文，英语，法语，俄语，土耳其语
- 可用语言：界面：简体中文，繁体中文，英语，印度尼西亚语，泰语，越南语，法语，罗马尼亚语，俄语，土耳其语

附件

- 标准包装包括：干电式，CD ROM（手机工具），充电器，手机，立体声耳机，用户手册，USB 数据线

环保规格

- 无铅焊接产品

产品亮点

最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

超长的通话时间

现在，即使您出门在外也能无忧无虑地使用手机，无需担心电量不足时会错过电话。只需插入随处可购买到的一节 AAA 电池*，就可以即时启动手机。使用推荐的 Energizer® Lithium 电池，您可以享受 2.5 小时的额外通话时间。

后备电源

使用备用电源，享受即时启动飞利浦手机的便利性。只需将任何 AAA 电池*装入手机的智能电池仓，您就能随时随地保持联络。

智能电池仓

智能电池仓是该飞利浦手机内的一种便于使用的电池仓。它能够自动检测装入手机中的 AAA 类电池。这样，您就可以根据具体需求使用各种 AAA 电池*。接入壁装充电器后，充电电池将自动充电，因此您在旅行时可以使用各种各样的电池作为备用电源。



发行日期 2011-01-06

版本：2.0.1

12 NC: 8670 000 48027
EAN: 87 12581 45323 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 为确保最充足的后备电量，请使用 Energizer（劲量）AAA 锂电池。该手机还可使用一次性碱性电池、锂电池以及镍氢（NiMH）充电电池。

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下，在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。