



Philips
Mobiltelefon

362

CT3621



Ein Glanzlicht besonderer Art!

Design und Leistung in perfektem Zusammenspiel: das Kamera-Handy Philips 362, Mit seiner lichtstarken Digitalkamera mit Bildserienfunktion und progressivem 4-fach-Digitalzoom ist es jederzeit bereit, besondere Momente festzuhalten.

Für Schnappschüsse

- Integrierte VGA-Digitalkamera
- Extrem heller Blitz
- Digitaler stufenloser Zoom für bessere Bilder
- Bildserien für Daueraufnahmen

Digitale Fotos gemeinsam ansehen

- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Infrarot für den Informationsaustausch im Nahbereich
- TV Diashow

Anschließen und genießen

- Java 2.0 Technologie
- Integrierte Spiele für mehr Spaß mit Ihrem Telefon
- WAP
- Mit E-Mail immer in Kontakt, wo auch immer Sie sind

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Display

- **Helligkeit:** 120 cd/m²
- **Bildschirmgröße diagonal:** 1,8
- **Textzeilen:** 8
- **Farben (Hauptbildschirm):** 65.536
- **Hauptbildschirm-Auflösung:** 128 x 160 Pixel
- **Hauptbildschirm-Technologie:** CSTN

Sound

- **Klingeltöne:** Polyphon (16 Töne)

Audio-Wiedergabe

- **Unterstützte Audio-Formate:** AMR, Midi

Audio-Aufnahme

- **Aufnahmezeit (Minuten):** Bis zu 60 Sekunden

Audio Capturing

- **Sprachaufzeichnung:** Ja, AMR

Standbild-Wiedergabe

- **Bildkomprimierungs-Format:** BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Bilder & Symbole
- **Bilddrehung:** 90-Grad-Schritte
- **Diaschau**

Still Picture Capturing

- **Kamera:** Integriert
- **Digitaler Zoom:** Kontinuierlich bis 4-fach
- **Flash:** integriert
- **Bildsensortyp:** CMOS
- **Vorschau-Bildrate:** 15 Bilder/sec.
- **Bilddateiformat:** JPEG
- **Bildmodus:** Normal, Nachtmodus, Selbstaustlösermodus, Bildserie
- **Bildauflösung:** VGA (640 x 480)
- **Empfindlichkeit:** Mindestens 5 Lux
- **Spezialeffekte/Vorschau-Modus:** Graustufe, Sepia, Edge, Digital, Konturiert, Negativfarben
- **Bildqualität:** Normal, Fein, Superfein

Speichermedien

- **Integrierter Speicherplatz:** 16
- **Benutzerspeicher:** 4 MB
- **Speicherverwaltung:** Speicherstatus, Dynamische Speicherreservierung

Anschlussmöglichkeiten

- **Headset:** Über unteren Anschluss
- **Modem-Funktionen:** CSD (Sprache, Daten), GPRS, SMS
- **PC-Link:** USB 1.1
- **Serielle Anschlüsse:** USB-Anschlusskabel
- **PC-Synchronisations-Organizer:** Lotus Notes, MS Outlook
- **Kabellose Verbindungen:** Infrarot

Komfort

- **Tasten und Bedienelemente:** 4-Wege-Navigationstaste und Enter, Individuell angepasster Hotkey
- **Anruf-Management:** Anruflisten, Anrufzähler, Anrufumleitung, Anruf in Warteschleife, Anrufdauer, Anklopfen, Anrufer-ID, Konferenzruf, Notruf, Explizite Anrufweiterschaltung, Mikrophon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Konferenzruf, Empfangene Anrufe
- **Uhr/Version:** Analog, Digital, Weltzeituhr

- **Einfache Navigation:** Animierte Farbmatrix
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Freisprech-Modus, Hotkeys, Tastenfeld-Verriegelung, Digitaluhr-Bildschirmschoner, Vibra Alert, Funktionstasten
- **Einfach zu Erleben:** Demo-Modus
- **Integrierte Spiele:** 4
- **Spiele und Anwendungen:** Terminplaner, Wecker, Taschenrechner, Kalender, Java MIDP 2.0, Mondkalender, Währungsrechner, Sprach-Terminerinnerungen
- **Multimedia:** Foto-Talk
- **Persönliches Informationsmanagement:** Intelligentes Telefonbuch, Austausch der Vcard, Sicherheitsfunktionen, Weltzeituhr
- **Individualisierung/Anpassung:** Herunterladbare animierte GIFs, Herunterladbare Java-Anwendungen, Herunterladbare Bilder, Herunterladbare Klingeltöne, FotoCall, Bildschirmschoner, Hintergrundbild
- **Spracherkennung:** Gesprächsaufzeichnung, Sprachsteuerung, Sprachwahl, Stimmerkennung, Lange Sprachmemo
- **Texteingabe:** T9, T9-Benutzerdatenbank, Zeichenzähler

Zubehör

- **Optionales Zubehör:** Auto-Handyhalter, Transportbehälter, Zigarettenanzünder-Adapter, Luxuriöses FM-Headset, Luxuriöses Headset, Trageriemen, Stereo-UKW-Headset für Freisprechen, TV-Link, Universelles Auto-Set, USB-Datenkabel u. PC-Software
- **Inhalt der Standardverpackung:** Batterie, Batterieladegerät, Mobilteil, Internationale Garantie, SAR-Informationsblatt, Betriebsanleitung

Grün-Spezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Abmessungen

- **Antenne:** Integriert
- **Größenfaktor:** Schokoriegel
- **Farbe des Mobilteils:** Silber, Schwarz
- **Abmessungen des Mobilteils:** 100 x 45 x 18 mm
- **Volumen des Mobilteils:** 75 cm³
- **Gewicht des Mobilteils:** 83 g

Netzanschluss

- **Batteriekapazität:** 750 mAh
- **Batterietyp:** Li-Ion
- **Ladezeit:** weniger als 2,5 Stunden Std.
- **Standby-Zeit:** Bis zu 400 Stunden
- **Gesprächszeit:** Bis zu 6 Stunden
- **Batterie-Energiesparmanager:** Automatisches Ein-/Ausschalten

Netzwerk-Funktionen

- **GPRS (Rx + Tx):** Klasse 10 (4 + 2), Klasse B
- **GSM-Band:** 900, 1.800 MHz
- **Messaging:** Verkettete SMS (lange SMS), E-Mail, EMS/Version 4, MMS (Multimedia Message Service), Vordefinierte Nachrichten (SMS, MMS), Quick SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service), Gruppen-SMS, QQ-Instant-Messaging
- **Dienste:** OTA-Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit/Version 99, WAP 1.2.1, WAP Browser Teleca 2.0
- **Voice Codec:** FR/EFR/AMR



Wichtige Produktinfos

Integrierte VGA-Digitalkamera

Mithilfe der integrierten Digitalkamera mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) können Sie jederzeit und überall mit Ihrem Telefon Bilder in hoher Qualität aufnehmen und diese per MMS oder E-Mail verschicken, oder die Bilder im Speicher Ihres Telefons aufbewahren.

Extrem helle Lampe

Der extrem helle Blitz wird von der LED erzeugt, wenn Sie bei Dunkelheit bzw. nachts Bilder aufnehmen möchten. Aktivieren oder deaktivieren Sie den extrem hellen Blitz, indem Sie auf die seitliche Plus- oder Minustaste des Lautstärkereglers drücken und diese wieder loslassen (der extrem helle Blitz wird nach Aufnahme des Fotos automatisch deaktiviert).

Stufenloser Zoom

Mit dem stufenlosen digitalen Zoom können Sie Bildvorlagen vergrößern und verkleinern. Dadurch lassen sich bessere und aussagekräftigere Bilder erstellen, indem nur die gewünschten Bildetails im richtigen Abstand aufgenommen werden.

Bildserie

Bildserien für Daueraufnahmen erstellen Sie mit einem einzelnen Tastendruck. Bewegungen werden dabei als Bildserien erfasst. Daueraufnahmen wahlweise zeit- oder intervallabhängig.

MMS-Nachrichten

Mit MMS (Multimedia Messaging Service) können Sie über Ihr Mobiltelefon Bilder, Videos und Audiodateien mit Textnachrichten empfangen und senden.

Infrarot

Infrarot ist das einfachste drahtlose Verfahren zur Übertragung von Informationen auf kurzer Distanz. Das erleichtert den Austausch von Bildern, Hintergrundbildern, Musiktiteln und Telefonbucheinträgen mit Bekannten und Verwandten und ermöglicht den kabellosen Internetzugang über Ihren PC.

TV Diashow

Mit der TV Diashow können Sie Bilder aus dem Fotoalbum Ihres Telefons direkt auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers wiedergeben und diese mit Ihren Freunden und Ihrer Familie ansehen. Dazu müssen Sie nur mithilfe Ihres TV-Links das Mobiltelefon mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, und schon können Sie eine automatische oder manuell gesteuerte Diashow starten.

Java 2.0

Java 2.0 Technologie ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon mit neuen Spielen und Anwendungen ganz einfach durch Herunterladen aufzuwerten und zu personalisieren.

Integrierte Spiele

Das helle Farbdisplay und die Tastatur werden von den integrierten Spielen voll ausgenutzt. So wird Ihr Mobiltelefon zu einer Game-Station. Sie rufen einfach das spezielle Untermenü auf, und starten Ihr Lieblingsspiel.

WAP

Wireless Application Protocol (WAP) Version 1.2.1 stellt eine standardisierte Methode dar, um sich bei einem Server im Netz des Mobiltelefons anzumelden und eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und WAP-fähigen Websites herzustellen. So können Sie jederzeit auf umfangreiche Informationen zugreifen.

E-Mail

Elektronische Post hilft Ihnen dabei, immer erreichbar zu sein, da Sie sie mit Ihrem Mobiltelefon so leicht wie an Ihrem PC versenden und empfangen können.



Ausstellungsdatum
2007-08-04

Version: 3.0

12 NC: 9961 400 04779

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com