

飞利浦
Xenium

X810

黑色

CTX810BLK



持久的性能，出众的设计

创新的飞利浦 Xenium X810 是一款先进的滑盖式手机，它具有无可比拟的电池寿命和创新功能。凭借先进的动作感应器和多媒体功能，它将带给您全新的体验。

先进的设计

- 有了动作感应器，手机变得妙趣横生
- 快速、直观的触摸屏，导航便捷

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8.5 小时的通话时间

多媒体 - 无论何时何地

- 3.2 百万像素自动对焦相机
- 享受蓝牙立体声音乐
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

动作感应器

飞利浦手机的动作感应器带给您妙趣横生的交互体验。翻转手机即可让铃声或闹钟静音，晃动手机可以打乱快捷菜单的顺序，倾斜手机还能玩动作游戏。

快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航，只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使用这款手机，通话、发送短信或整理日程更是毫不费力，让您多一分自如。

最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8.5 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。

3.2 百万像素自动对焦摄像机

清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时，自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

视频拍摄和播放

视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。

RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



规格

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 滑盖
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: (103.5 x 42.1 x 13.5) 毫米
- 手机重量: 136 克 (带电池) / 112 克 (不带电池)

电源

- 电池容量: 1050mAh 锂电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 1 月
- 通话时间: 长达 8.5 小时
- 电子增强: 备用电池

网络功能

- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, SMS CB (小区广播), 短信群发, 预定义信息 (短信, 彩信), MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS (短消息服务)
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 边缘
- Qual Band (850-900-1800-1900)

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.8 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240x400 像素
- 主屏技术: TFT
- 触摸屏: 触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 自动对焦
- 闪存: 内置
- 数码变焦: 4 倍速
- 影像传感器类型: CMOS
- 画面分辨率: VGA (640x480), 768x1024, SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536)
- 画面质量: 普通, 高, 低
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄
- 特效预览模式: 深褐色, 灰度, 普通, 黑板, 蓝雕刻, 蓝光效果, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 绿色效果, 素描, 白板
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 白平衡: 自动, 日光, 白炽灯, 阴天, 荧光灯, 白炽灯, 手动

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面效果增强: 创建相册
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

录制视频

- 压缩格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 分辨率 (像素): 352x288
- 帧速率: 15 fps

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP
- 分辨率 (像素): 352x288
- 帧速率 (fps): 30

音频录制

- 录制您自己的声音

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, WMA, AAC+, ADPCM

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置: 低音, 古典, 舞曲, 普通, 流行乐, 摇滚, 高音, 聚会

存储介质

- 存储卡类型: 迷你 Secure Digital (SD)
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 内置存储器容量: 1GB Nand 闪存 + 512MB 内存
- 存储卡最大容量: 8 十亿字节
- 用户内存: 63 MB

便利性

- 按钮和控制: 相机键, 软键, 4 向导键和输入
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙
- 轻松导航: 触摸板, 活动滑盖
- 易于使用: 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 飞行模式, 屏保时钟
- 游戏和应用程序: 日程表, 阴历, 闹钟, 计算器, 电子秒表, 英中和中英字典, 手写识别, 货币转换器, 名片阅读器, 文档阅读器, “幻想国度” 游戏, 数独游戏, 感应器游戏, Java MIDP 2.0, 仪表盘应用程序, 动作感应器, MSN
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语, 印度尼西亚语, 越南语, 泰语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 国际时钟, 快速记事, 智能电话簿
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟, 模拟
- 内嵌游戏: 5
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 铃声, 墙纸
- 音量控制
- 振铃
- 文本输入: T9

连接

- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- 无线连接: 蓝牙
- PC Link: USB 1.1
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 蓝牙
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器: MS Outlook

附件

- 标准包装包括: 手机, 干电式, 充电器, 优质立

- 体声耳机, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 手写笔, 清洁布, 用户手册, SAR 宣传单张, 国际保修
- 可选配件: 1GB SD 卡

环保规格

- 包装材料: 箱体
- 无铅焊接产品



发行日期 2011-07-05

版本: 6.3.2

12 NC: 8670 000 52375
EAN: 87 12581 48144 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。