



Philips  
Téléphone portable

568

CT5688



## Votre téléphone avec caméra compact

Envoyez vos clips vidéo par MMS

Placez l'un de vos proches sous les feux de la rampe et partagez des moments de sa vie avec vos amis ! Le Philips 568 est un téléphone portable compact, élégant et sophistiqué. Incroyablement léger, il vous permet de réaliser des clips vidéo et de partager les moments les plus palpitants de votre vie.

### **Capturez et partagez vos moments privilégiés**

- MMS vidéo pour réaliser et partager des messages multimédias délirants
- Capture vidéo
- Appareil photo VGA intégré

### **Pour une expérience sonore enrichie**

- Mélodies polyphoniques 40 tonalités riches
- Sonnerie avec la voix de votre choix

### **Restez connecté**

- Tél. tribande GSM 900/1800/1900
- Technologie Java 2.0
- WAP 2.0

# PHILIPS

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

- Poids du combiné: 87 g
- Dimensions du combiné: 99,5 x 44 x 19,5 mm
- Volume du combiné: 82 cm<sup>3</sup>
- Design: Bonbon
- Antenne: Intégré
- Couleur du combiné: Arrow Silver, Deep Black

### Image/Affichage

- Technologie d'affichage principal: CSTN
- Affichage princ. - nb de couleurs: 65 536
- Résolution affichage principal: 128 x 160 pixel
- Luminosité: 95 cd/m<sup>2</sup>
- Lignes de texte: 8

### Capture d'image fixe

- Appareil photo: Intégré
- Résolution d'image: VGA (640 x 480)
- Zoom numérique: x2, x4
- Mode photo: Économique, Normal, Superfin, Mode nuit
- Taux rafraîchissement préréglé: 15 images par seconde
- Format de fichier image: JPEG
- Type de capteur d'image: CMOS

### Lecture d'images fixes

- Format de compression des photos: BMP, GIF, GIF (87a et 89a), JPEG
- Amélioration de l'image: Création d'albums, Rotation
- Diaporama

### Capture vidéo

- Format vidéo: 3GP, H.263
- Résolution vidéo: Sub-QCIF

### Lecture vidéo

- Formats de compression: H.263, 3GP
- Fréquence d'images (ips): 10, 8
- Résolution (pixels): 128 x 160, 128 x 96

### Enregistrement vidéo

- Formats de compression: H.263, 3GP
- Fréquence d'images: 9, 4, 6 ips
- Résolution (pixels): 128 x 96

### Son

- Sonneries: Polyphonique (40 tonalités)

### Enregistrement audio

- Enregistrement vocal: Oui, AMR

### Lecture audio

- Formats audio pris en charge: AMR, Midi, SP-Midi

### Enregistrement audio

- Durée d'enregistrement: 36 secondes max.

### Support de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 8
- Mémoire utilisateur: 3,2 Mo

### Fonctions réseau

- Messagerie: SMS compilés (SMS long), E-mail, EMS / version 4, MMS (Multimedia Message Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- Services: SIM Toolkit / version 99, Configuration OTA (WAP, MMS), Navigateur WAP Openwave 6.1
- GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), classe B
- Codec vocal: FR/EFR/HR
- Bande GSM: 900, 1 800, 1 900 MHz

### Fonctionnalités

- Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, Durée des appels, Double appel, Affichage du nom, Conférence téléphonique, Appel d'urgence, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Conférence, Appels reçus
- Gestion d'info. personnelles (PIM): Répertoire intelligent
- Personnalisation: GIF animés téléchargeables, Applications Java téléchargeables, Images téléchargeables, Sonneries téléchargeables, Fotocall, Économiseur d'écran, Papier peint
- Reconnaissance vocale: Mémo vocal
- Horloge/version: Numérique, Horloge internationale
- Utilisation aisée: Prise casque dédiée, Mode mains libres, Touches de raccourci, Verrouillage du clavier, Horloge numer. en écran de veille, Vibreur
- Navigation aisée: Matrice animée couleur
- Touches et commandes: 4 touches navigation + 1 validation, Touche de raccourci personnalisable
- Réglage du volume
- Utilisation aisée: Mode démo
- Jeux et applications: Agenda, Fonction « réveil », Calculatrice, Calendrier, Java MIDP 2.0
- Jeux intégrés: 3

### Connexions

- Casque: 2,5 mm
- Connexions série: Câble prise jack - USB
- Capacités du modem: GPRS, SMS

### Accessoires

- Contenu de l'emballage standard: Pile, Chargeur, Combiné, Manuel d'utilisation
- Accessoires en option: Étui, Casque de qualité supérieure, Pack de piles normal, Câble de données USB + logiciel PC

### Alimentation

- Autonomie en conversation: 4 h max.
- Autonomie en veille: 300 h max.
- Durée de la charge: Moins de 2,5 h
- Autonomie des piles: 900 mAh
- Type de pile: Li-ion
- Amélioration de l'image: Pile de secours

## Points forts du produit

### MMS vidéo

La fonction MMS vous permet de réaliser et de partager des messages multimédias dérivés avec vos amis et vos proches en y joignant simplement un clip vidéo.

### Capture vidéo

La fonction de capture vidéo vous permet d'immortaliser des moments précieux à 4, 6 ou 9 images par seconde.

### Appareil photo VGA intégré

Cet appareil photo intégré avec résolution VGA (640 x 480 pixels) vous permet de prendre des photos de haute qualité à tout moment et en tout lieu, pour ensuite les envoyer par MMS ou par e-mail, ou bien les enregistrer dans la mémoire de votre téléphone.

### Mélodies polyphoniques 40 tonalités

Des mélodies polyphoniques 40 tonalités permettent de créer des sonneries simultanées de différentes notes au format MIDI, pour un résultat plus naturel et réaliste. Elles produisent une mélodie semblable à celle d'un petit orchestre avec plusieurs instruments.

### Sonneries vocales

Les sonneries vocales vous permettent d'utiliser la fonction d'enregistrement intégrée à votre téléphone au format AMR pour créer un mémo vocal à partir de la voix d'une personne proche ou d'une autre source, que vous pouvez utiliser comme une sonnerie amusante et que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

### Tél. tribande GSM 900/1800/1900

Le mode GSM (900 MHz, 1 800 MHz et 1 900 MHz) vous permet d'utiliser votre téléphone partout dans le monde.

### Java 2.0

La technologie Java 2.0 vous permet d'améliorer et de personnaliser votre téléphone au moyen de nouveaux jeux et applications, simplement en les téléchargeant.

### WAP 2.0

WAP 2.0 optimise l'utilisation de la technologie de connexion par paquets grâce à une plus grande bande passante, afin de connecter votre téléphone plus facilement à des sites Web compatibles WAP, ce qui vous donne accès en permanence à de nombreuses informations.



Date de publication  
2006-09-18

Version: 3.0

12 NC: 9961 400 03485

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

[www.philips.com](http://www.philips.com)