



飞利浦  
手机

692

CT0692BLK



## 精巧外形，智能通讯

时尚精巧的 692 手机是一款独特的滑盖式手机，智能手写识别和多媒体功能触手可及。由于采用直观的触摸屏，您可以享受绝妙的虚拟和现实世界，并轻松导航。

### 短信迅发

- 2.4 英寸触摸屏
- 屏幕手写识别
- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩

### 充分扩展您的多媒体体验

- 享受蓝牙立体声音乐
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- 百万像素数码相机
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 尺寸

- 天线: 集成
- 手机颜色: 黑色
- 听筒尺寸: 104 x 48 x 14.9 毫米
- 形状因数: 滑盖
- 手机重量: 102 克

### 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸
- 分辨率: 240 x 320 像素
- 主屏颜色: 26 万色
- 主屏技术: TFT
- 触摸板

### 网络功能

- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), EMS / release 4, MMS, 多媒体消息服务, 预定义信息 (短信, 彩信), 短信群发, WAP OTA provisioning
- 服务: SIM Toolkit / Release 99
- 语音编解码器: FR/AMR/HR

### 静态照片拍摄

- 数码变焦: x4
- 相机: 集成
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 连续
- 画面分辨率: VGA (640x480), QVGA (320x240), 120x160, SXGA (1280x1024)
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯
- 画面质量: 普通, 高, 低

### 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG

### 录制视频

- 压缩格式: MPEG4, H.263
- 分辨率 (像素): 160x120

### 音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦

### 音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3

### 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

### 存储介质

- 内置存储器容量: 11MB
- 存储卡最大容量: 2 十亿字节
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态

### 便利性

- 按钮和控制: 软键, 4 向导航键
- 通话管理: 通话计费, 呼叫前转, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 内嵌游戏: 2
- 时钟 / 版本: 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 英中和中英字典, 手写识别, 国际单位换算器, 女士日历, 体重管理
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 个人信息管理: 时区, 国际时钟
- 个性化/自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声
- 振铃

### 电源

- 电池容量: 900 毫安
- 待机时间: 长达 360 小时
- 通话时间: 长达 3.5 小时
- 电池类型: 锂电池

### 附件

- 标准包装包括: 干电式, 充电器, USB 数据线, 豪华立体声耳机

### 连接

- 蓝牙
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 蓝牙模式: A2DP, 耳机, 对象推入描述文件

## 产品集锦

### 2.4 英寸触摸屏

易用的触摸屏为您提供了一种简单独特的手机使用方法, 其手写笔可以快速导航菜单、编辑短信息、个性化照片并添加表情、玩游戏并访问其它应用程序

### 手写识别

它是一种直观快速的书写文本信息的方式。您只需像在纸上书写一样在触摸屏上书写, 手机就会将您手写的内容转换成 SMS (短信息服务) 文本信息。内置手写识别功能提供中文 (繁体和简体) 和英文 (罗马字母) 两个版本。

### 262K 色 TFT 超大显示屏

借助其具有超凡图像品质和响应时间的 262K 色超大显示屏, 最逼真、最绚丽的图片与照片, 随之而来的乐趣与激情, 一切尽在您的掌控之中。

### 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

### 视频拍摄和播放

视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。

### 百万像素数码相机

130 万像素分辨率 (1024x1280 像素) 的集成数码相机使您可以随时随地用手机拍摄生命中珍贵的时刻。按下相机上的按钮轻松拍摄靓丽的照片, 可用作墙纸和自主来电写真, 也可以通过彩信发送。

### MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2009-02-12

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 000 35998  
EAN: 87 12581 42738 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。