



Philips
Xenium

X623
黑色 + 金色

CTX623EBY

最佳性能

时尚、高速及活力 - 飞利浦 X623 手机集所有这些优点于一体，适合有成功业务经历的专家。超长的待机和通话时间、双 SIM 卡及双重网络覆盖，令工作、休闲两不误。

时刻保持连通

- 最长 50 天的待机时间
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 长达 23 小时的通话时间

无限提升您的多媒体体验

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

PHILIPS

产品亮点

最长 50 天的待机时间



一次充电，手机便可持续待机长达 50 天之久。

双 SIM 卡



一机双卡双待，可以使您保持与外界更紧密的接触，一机双卡，您再也不用携带两部手机在身边了。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下，内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

长达 23 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 23 小时的通话时间。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 2M (1600x1200), SXGA (1280x1024), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944), QVGA (320x240)
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 普通, 自拍模式, 连续, 最佳拍摄
- 画面质量 : 普通, 高, 低
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 蓝光效果, 绿色效果, 色彩转化, 普通, 黑板, 蓝雕刻, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 油画, 素描, 白板
- 影像传感器类型 : CMOS

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 放映幻灯片

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 32 GB
- 用户内存 : 64 MB

连接

- 蓝牙版本 : 2.1
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机
- 调制解调器功能 : CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机 : 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接 : USB 插孔电缆

网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务 : SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900, 850 MHz

功率

- 电池容量 : 2000 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 双 SIM 卡, 长达 50 天
- 通话时间 : 长达 23 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文, 繁体中文
- 易于使用 : 免提模式, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡

- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 *, 来电显示 *, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 相机键, 侧键, 软键, 4 向导航键和输入
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 电子秒表, 国际单位换算器, 货币转换器
- 文本输入 : T9
- 可用语言 : T9 输入法 : 中文, 简体中文, 繁体中文
- 个人信息管理 : 时区, 警卫功能, 国际时钟, 任务列表, SD 卡备份, 智能电话簿
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

音频捕捉

- 语音录制 : AMR, WAV

音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

视频捕捉

- 视频格式 : 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率 : QCIF
- 视频模式 : 自动, 夜间

视频播放

- 分辨率 (像素) : 320x240
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps) : 30

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 黑色 + 金色
- 手机尺寸 : 118.5 毫米 * 49 毫米 * 15.18 毫米
- 手机重量 : 132.8 克

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 卡通箱
- 用户手册 : 可回收纸

附件

- 标准包装包括 : 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线



发行日期 2024-03-25

版本 : 2.0.1

EAN: 69 31555 21086 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com