



Philips
Telefono cellulare

568

CT5688



Il telefono video compatto!

Invia i videoclip tramite MMS

Gira filmati e condividili con i tuoi amici! Philips 568 è compatto e con un design elegante e sofisticato. L'incredibile luminosità ti consente di registrare e condividere videoclip dei tuoi momenti più divertenti.

Cattura e condividi la tua vita

- MMS video per registrare e condividere messaggi multimediali emozionanti
- Acquisizione video
- Fotocamera digitale VGA integrata

Arricchisci la tua esperienza audio

- Melodie polifoniche varie a 40 toni
- Suonerie con la voce desiderata

Rimani collegato

- Telefono triband GSM900/1800/1900
- Tecnologia Java 2.0
- WAP 2.0

PHILIPS

Specifiche tecniche

Dimensioni

- **Peso ricevitore:** 87 g
- **Dimensioni ricevitore:** 99,5 x 44 x 19,5 mm
- **Volume ricevitore:** 82 cc
- **Dimensioni:** CandyBar
- **Antenna:** Integrata
- **Colore ricevitore:** Arrow Silver, Deep Black

Immagine/Display

- **Tecnologia Display principale:** CSTN
- **Colori display principale:** 65536
- **Risoluzione display principale:** 128 x 160 pixel
- **Luminosità:** 95 cd/m²
- **Righe di testo:** 8

Acquisizione fermo immagine

- **Fotocamera:** Integrata
- **Risoluzione immagine:** VGA (640 x 480)
- **Zoom digitale:** x2, x4
- **Modo immagine:** Economico, Normale, Super fine, Modalità notte
- **Anteprima frequenza fotogrammi:** 15 fotogrammi/secondo
- **Formato file immagine:** JPEG
- **Tipo sensore immagine:** CMOS

Riproduzione fermo immagine

- **Formato di compressione immagini:** BMP, GIF, GIF (87a e 89a), JPEG
- **Immagine migliorata:** Creazione album, Rotazione
- **Presentazione**

Acquisizione video

- **Formato video:** 3 GP, H.263
- **Risoluzione video:** Sub-QCIF

Riproduzione video

- **Formati di compressione:** H.263, 3 GP
- **Frequenza fotogrammi (fps):** 10, 8
- **Risoluzione (pxl):** 128 x 160, 128x96

Registrazione video

- **Formati di compressione:** H.263, 3 GP
- **Frequenza fotogrammi:** 9, 4, 6 fps
- **Risoluzione (pxl):** 128x96

Audio

- **Suonerie:** Polifoniche (40 toni)

Acquisizione audio

- **Registrazione vocale:** Sì, AMR

Riproduzione audio

- **Formati audio supportati:** AMR, Midi, SP Midi

Registrazione audio

- **Tempo di registrazione:** fino a 36 secondi

Supporto di memorizzazione

- **Capacità memoria incorporata:** 8
- **Memoria utente:** 3,2 MB

Funzioni di rete

- **Messaggistica:** SMS concatenati (SMS lunghi), E-mail, EMS release 4, MMS (Multimedia Message Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- **Servizi:** SIM Toolkit / Release 99, Predisposizione OTA (WAP, MMS), Browser WAP Openwave 6.1
- **GPRS (Rx+Tx):** Classe 10 (4+2), Classe B
- **Codec vocale:** FR/EFR/HR
- **Banda GSM:** 900, 1800, 1900 MHz

Convenienza

- **Gestione chiamata:** Costo chiamata, Contatore chiamate, Inoltro chiamata, Chiamata in attesa, Durata chiamata, Chiamata in attesa, ID chiamante, Chiamata in conferenza, Chiamata di emergenza, Trasferimento esplicito di chiamata, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamata Multi-party, Chiamate ricevute
- **Gestione informazioni personali:** Rubrica Smart
- **Personalizzazione:** GIF animati scaricabili, Applicazioni Java scaricabili, Immagini scaricabili, Suonerie scaricabili, Funzione FotoCall, Screen Saver, Sfondi
- **Riconoscimento vocale:** Memo vocale
- **Orologio/Versione:** Digitale, Orologio internazionale
- **Facilità d'uso:** Presa per cuffia dedicata, Modalità vivavoce, Tasti funzione, Blocco tastiera, Orologio digitale Screen Saver, Avviso chiamata con vibrazione
- **Facilità di navigazione:** Matrice a colori animata
- **Pulsanti e comandi:** Pulsante navigazione a 4 vie e invio, Tasto scelta rapida personalizzato
- **Controllo del volume**
- **Facilità d'uso:** Modalità Demo
- **Giochi e applicazioni:** Agenda, Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Java MIDP 2.0
- **Giochi incorporati:** 3

Connettività

- **Cuffia:** 2,5 mm
- **Collegamenti seriali:** Cavo di connessione USB
- **Funzionalità modem:** GPRS, SMS

Accessori

- **Contenuto della confezione standard:** Batteria, Caricatore, Ricevitore, Manuale dell'utente
- **Accessori opzionali:** Custodia da trasporto, Cuffia Deluxe, Batterie standard, Cavo USB + software PC

Alimentazione

- **Tempo di conversazione:** Fino a 4 ore
- **Tempo di stand-by:** Fino a 300 ore
- **Tempo di carica:** meno di 2,5 ore hr
- **Capacità delle batterie:** 900 mAh
- **Tipo di batteria:** Li-Ion
- **Componenti elettrici migliorati:** Batteria di riserva

Caratteristiche principali del prodotto

MMS video

La funzione MMS video consente di registrare e condividere con familiari e amici messaggi multimediali emozionanti semplicemente allegando un videoclip.

Acquisizione video

La funzione di acquisizione video consente di registrare filmati dei momenti più importanti a 4, 6 o 9 fotogrammi al secondo.

Fotocamera digitale VGA integrata

Fotocamera digitale integrata con risoluzione VGA (640 x 480 pixel) che consente di scattare foto di qualità in qualsiasi momento e dovunque usando il cellulare, per poi inviarle tramite MMS o e-mail, oppure per memorizzarle sul telefonino.

Melodie polifoniche a 40 toni

Le 40 melodie polifoniche possono creare toni simultanei su diverse note utilizzando il formato MIDI, per un risultato più naturale e realistico che ricorda una piccola orchestra con vari strumenti capace di produrre effetti audio eccezionali.

Suonerie vocali

Le suonerie vocali consentono di utilizzare la funzione di registrazione incorporata del telefono in formato AMR per creare clip vocali dalla sorgente preferita o da altre sorgenti da utilizzare come divertente suoneria.

Telefono triband GSM900/1800/1900

La modalità GSM a 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz assicura al telefono la copertura in qualsiasi parte del mondo.

Java 2.0

La tecnologia Java 2.0 consente di potenziare e personalizzare il cellulare con nuovi giochi e applicazioni, semplicemente caricandoli.

WAP 2.0

WAP 2.0 ottimizza l'uso della tecnologia di connessione a pacchetti a bande più larghe per stabilire più facilmente la connessione a siti WAP e rendere quindi possibile l'accesso a numerose informazioni senza limitazioni.



Data di pubblicazione
2006-09-18

Versione: 3.0

12 NC: 9961 400 04432

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com