



Philips
Mobiltelefon

362

CT3622



Hadd kápráztassuk el!

Vonzó külső, nagy teljesítmény; teljes harmónia. Ez a Philips 362 fényképezőgépes mobiltelefon. Több kép készítésére is alkalmas digitális fényképezőgép, nagyszerű világítás, és progresszív 4x-es digitális nagyítás. Kapja el a pillanatot!

Villámképekre terveztük

- Beépített VGA digitális kamera
- Szupererős vaku
- Digitális, folytonos zoom a még nagyszerűbb képekért
- Multi-shot a folyamatos képsorokért

Ossza meg digitális képeit!

- MMS (multimédiás üzenetküldő szolgáltatás)
- Infravörös technológia a kis távolságon belüli információcseréhez
- Diavetítés TV-n

Csatlakoztassa és élvezze

- Java 2.0 technológia
- Beépített, szórakoztató játékok
- WAP
- E-mail küldési lehetőség, hogy mindenhol kapcsolatban legyen

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Méreték

- **Kézbeszélő méretei:** 100 x 45 x 18 mm
- **Kézbeszélő hangereje:** 75 cc
- **Kézbeszélő súlya:** 83 g
- **Formai szempont:** Mutatós sáv
- **Antenna:** Integrált
- **Kézbeszélő színe:** Krómezüst, Mélyfekete

Kép/Kijelző

- **Fő kijelző színei:** 65536
- **Fő kijelző / Felbontás:** 128x160 pixel
- **Fő kijelző technológia:** CSTN
- **Fényesség:** 120 cd/m²
- **Szöveg sorok:** 8

Állókép rögzítés

- **Flash:** beépített
- **Kamera:** Integrált
- **Képfelbontás:** VGA (640x480)
- **Képszenzor típusa:** CMOS
- **Előnézet képfrissítése:** 15 kocka/másodperc
- **Érzékenység:** min. 5 lux
- **Digitális zoom:** Folytatólagos akár x4-ig
- **Kép mód:** Normál, Éjszakai mód, Önidőzítő mód, Több felvétel készítése
- **Képfájl formátum:** JPEG

Állókép lejátszás

- **Képtömörítési formátum:** BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- **Kép javítása:** Kockák és ikonok
- **Körbeforgás:** 90 fokos lépések
- **Diavetítés**

Hang

- **Csengőhangok:** Többszólamú (16 csengőhang)

Hangrögzítés

- **Hangfelvétel:** igen, AMR

Hanglejátszás

- **Támogatott audioformátumok:** AMR, Midi

Hangfelvétel

- **Felvételi idő:** max. 60 másodperc

Média tárolás

- **Beépített memória kapacitása:** 16
- **Felhasználó memória:** 4 MB

Hálózati jellemzők

- **Üzenetküldés:** Összefűzött SMS (hosszú SMS), E-mail, EMS / 4. kiadás, MMS, multimédiás üzenetküldő szolg., Előreírt üzenetek (SMS, MMS), Gyors SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (rövid szöveges üzenet), SMS több helyre is, QQ azonnali üzenetek
- **Szolgáltatások:** OTA ellátás (WAP, MMS), SIM eszköztár / 99-es kiadás, WAP 2.0, Internet a mobilon, DRM (előreemenet lezárása), Teleca Obigo 3.0 WAP böngésző
- **GPRS (Rx+Tx):** 10. osztály (4+2), B osztály
- **Hang-Codec:** FR/EFR/AMR
- **GSM sáv:** 900, 1800 MHz

Kényelem

- **Híváskezelés:** Hívásdíj, Hívásszámlálás, Hívásátírányítás, Hívás tartásba helyezése, Hívás időpontja, Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, Konferenciahívás, Segélyhívás, Konkrét hívásátírányítás, Mikrofon némítás, Nem fogadott hívások, Konferenciabeszélgetés, Fogadott hívások
- **Személyes információk kezelése:** Intelligens telefonkönyv, Vcard Exchange, PIN kódos adatvédelem, Nemzetközi idő
- **Személyre szabás / Testreszabás:** Letölthető animációs GIF, Letölthető Java alkalmazások, Letölthető kép, Letölthető csengőhangok, Fotocall, Képernyőkímélő, Háttérkép
- **Beszédfelismerés:** Beszélgetés felvétele, Hangos utasítás, Hangtárcsázás, Hangfelismerés, Hosszú hangfelvétel
- **Óra/Verzió:** Analóg, Digitális, Nemzetközi idő
- **Könnyen használható:** Kéz nélküli üzemmód, Gyorsgombok, Billentyűzár, Képernyőkímélő digitális óra, Rezgő hívásjelzés, Funkciógombok
- **Játékok és alkalmazások:** Napirend, Ébresztőóra, Számológép, Naptár, Java MIDP 2.0, Holdnapár, Exen Game Extensions (EGE), Adapter, Java JTWI I.I, Hangos figyelmeztetés a találkozókra
- **Beágyazott játékok:** 4
- **Szövegbevitel:** T9, T9 felhasználói adatbázis, Karakterszámláló

Csatlakoztathatóság

- **Fejhallgatókészlet:** Az alsó csatlakozón keresztül
- **Soros csatlakozás:** USB csatlakozókábel
- **Modem képességek:** CSD (hang, adat), GPRS, SMS
- **PC csatlakozás:** USB I.I
- **Szinkronizált PC szervezés:** Lotus Notes, MS Outlook
- **Vezetéknélküli csatlakozások:** Infravörös

Tartozékok

- **Standard csomag tartalma:** Elem, Töltő, Kézbeszélő, Nemzetközi garancia, SAR tájékoztató lap, Felhasználói kézikönyv
- **Opcionális tartozékok:** Autós tartó, Tok, Szivargyújtó adapter, Deluxe FM-fejhallgatókészlet, Deluxe fejhallgató, Nyaklánc, Sztereó rádiós fejhallgatókészlet, TV csatlakozás, Univerzális autós-készlet, USB adatkábel + PC szoftver

Környezetvédelmi adatok

- **Ölmentes forrasztású termék**

Áram

- **Készenléti idő:** 6 óranyi
- **Készenléti idő:** 400 óranyi
- **Töltési idő:** kevesebb mint 2,5 óra
- **Akkumulátorkapacitás:** 750 mAh
- **akku típusa:** Li-ion
- **Energiatakarékos mód kezelő:** Automatikus be-/kikapcsolás

Termékkijelölések

Beépített VGA digitális kamera

A beépített, 640 x 480 pixel VGA felbontással rendelkező digitális kamerával minőségi képeket készíthet a telefonjával bármikor és bárhol, majd elküldheti azokat MMS-ben vagy elektronikus üzenetben, illetve tárolhatja is a telefonkészülék memóriájában.

Szupererős fényű zseblámpa

A szupererős vaku fényét egy LED hozza létre, segítségével rossz fényviszonyok között – például éjszaka – is készíthet felvételeket. Kézzel aktiválhatja, illetve deaktiválhatja a szupererős vakut a „+”, illetve a „-” fényerőszabályzó gomb megnyomásával és felengedésével (a szupererős vaku automatikusan deaktiválódik a fénykép rögzítése után).

Folyamatos nagyítás

A folytonos, digitális zoom segítségével egyszerűen és egyenletesen ráközelíthet, illetve távolodhat a képtől, így a megfelelő részleteket megragadva, a témától éppen ideális távolságból jobb minőségű és kifejezőbb képeket készíthet.

Több felvétel készítése

A Multi-shot funkció segítségével egyetlen kattintással folyamatos képsort készíthet, mely mozgás megörökítésére kiválóan alkalmas. Válassza a folyamatos fényképezést: idő és intervallum paraméterek.

MMS üzenetküldés

Az MMS (multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) segítségével a szöveges üzenetekkel együtt képeket, video-, és audiófájlokat küldhet és fogadhat mobiltelefonjával.

Infravörös

Az infravörös technológia a legegyszerűbb vezeték nélküli technológia, mellyel kisebb távolságokon belül információcsere valósítható meg, segítségével képeket, háttérképeket, dalokat, és címeket oszthat meg barátaival, családjával, valamint lehetőséget biztosít számítógépén keresztül vezeték nélküli internetes hozzáférésre is.

Diavetítés TV-n

A Diavetítés TV-n funkció segítségével közvetlenül a TV képernyőjén jelenítheti meg a telefonja fotóalbumában tárolt fényképeket. Jó móka megosztani a telefonja kamerájával felvett fotókat a barátaival és családjával! Nem kell más tennie mint csatlakoztatni a mobiltelefont a TV készülékre a TV csatlakozás tartozékkal, és máris indulhat az automatikus vagy kézi irányítású diavetítés.

Java 2.0

A Java 2.0 technológiával letölthető új játékokkal és alkalmazásokkal élvezetesebb teheti és testreszabhatja a telefonját.

Beépített játékok

A beépített játékok a nagy fényerejű képernyő és a billentyűzet segítségével valódi játékkonzollá varázsolják mobiltelefonját. Kedvenc játékának elindításához lépjen egyszerűen a hozzárendelt almenübe.

WAP

Az 1.2.1 verziójú vezeték nélküli alkalmazás protokoll (WAP) egy szabványosított mód arra, hogy a mobiltelefon kapcsolatba lépjen a mobiltelefon-hálózat egyik kiszolgálójával, és WAP-os weboldalakhoz kapcsolódjon, a széles körű információ-hozzáféréshez, amikor csak kívánja.

E-mail

Az elektronikus levelezés egy másik mód arra, hogy mobiltelefonja segítségével különböző címekkel kapcsolatba lépjen. Készülékével olyan egyszerűen küldhet és tölthet le e-maileket, akár csak számítógépe előtt ülve.



Kiadás dátuma
2007-08-04

Verzió: 3.0

12 NC: 9961 400 04776

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com