

PHILIPS

Xenium

X530

CTX530BLK



恆久的效能與設計

Philips Xenium X530 經改造之後，在外形設計與效能上達到了很好的平衡。從優雅的摺疊式設計和外置螢幕到可靠的功能與長達 8 小時的通話時間，這一切讓您在與他人保持聯絡的同時盡顯時尚魅力。

時尚而優雅的設計

- 外置 OLED 螢幕帶來準確控制
- 細緻、潮流時尚的設計向全世界展示你的風格

保持開啟和連線狀態

- 長達 1 個月的待機時間
- 長達 8 小時的通話時間

盡情享受多媒體體驗

- 享受藍牙立體聲音樂
- 透過 RDS FM 收音機的螢幕顯示，方便調頻
- 2 百萬像素數碼相機給你俐落鮮明的相片
- MicroSD 記憶卡插槽可增加記憶體或資料的儲存容量

產品特點

外置 OLED 螢幕

無需掀開手機亦能方便地檢視時間、未接來電、SMS 通知、鬧鐘、待辦事項、收音機電台和曲目信息，只要輕按一下音量鍵「+」或「-」即可。您還可輕鬆地選擇電台頻道與音樂。

長達 8 小時的通話時間

本手機單次充電即可通話達 8 小時。

RDS FM 收音機

無線電數據系統 (RDS) 顯示屏可顯示電台名稱而非單純的頻率編號，您可以利用它快速輕易地調頻至您想聽的電台。透過 RDS，電台還可以將文字訊息和資訊直接傳輸到收音機顯示屏，這樣您就可以隨時了解最新新聞和收聽電台推廣廣告。



規格

尺寸

產品尺寸 (寬x深x高) : 99 x 47 x 18.7

產品重量 (克) : 95

款式: 摺機

天線: 整合式

手機色彩: 幻影黑

圖像/顯示

主螢幕技術: TFT

主螢幕色彩: 262K

主螢幕解像度: 240x320 像素

螢幕對角尺寸: 2.2

次螢幕色彩: B/W

次螢幕解像度: 128x36 像素

次螢幕技術: OLED

功率

通話時間: 長達 8 小時

待機時間: 最久達 1 個月

充電時間: 3 hr

電池容量: 920

電池類型: 鋰離子

省電控制: 自動開/關

網絡功能

GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B

GSM 頻: 900, 1800, 1900 MHz

訊息: 長串 SMS (長 SMS), 電子郵件, MMS (多媒體訊息服務), SMS CB (手機廣播), SMS (短訊服務), 預定 SMS, WAP OTA 配置

服務: OTA 配置 (WAP, MMS), SIM 工作套件 / Release 99, WAP 2.0

語音 Codec: FR/EFR/AMR/HR

邊沿: 是

便利

來電管理: 來電轉接, 來電插撥, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 會議電話, 緊急呼叫, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電, 防火牆

個人資料管理: 日光節約, 時區, 智慧電話簿, 國際時鐘

個人化/自訂化: 可下載圖像, 可下載鈴聲, 來電彩色影像顯示, 牆紙, 鈴聲, 可下載動畫 GIF

時鐘/版本: 數碼, 國際時鐘

方便易用: 免提模式, 熱鍵, 飛行模式, 快捷鍵, 震動警示

輕鬆導覽: 動畫彩色矩陣

按鈕與控制器: 4 向導航鍵並輸入, 軟鍵

可用語言: T9 輸入: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 俄文, 土耳其文

可用語言: UI: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 羅

馬尼亞文, 俄文, 土耳其文

遊戲與應用程式: 折扣管理程式, 女仕日曆, 價格比較表, 購物清單, 體重管理, Fantasy Kingdom 遊戲, Sudoku 遊戲, Java MIDP 2.0, 鬧鈴, 秒錶, 倒數計時器, 計算機, 日曆, 農曆, 國際貨幣轉換器
內置遊戲: 2

靜態圖像擷取

相機: 整合式

圖像解像度: QVGA (320x240), VGA (640x480), SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200)

圖像模式: 自動計時模式, 多重拍攝, 色彩效果

圖像檔案格式: JPEG, BMP, GIF

圖像感應器類型: CMOS

特殊效果預覽模式: 褐色, 藍光效應, 黑白, 熱情效果
畫面質素: 普通, 細緻, 超細緻

靜態畫面播放

圖像壓縮格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

幻燈片展示: 是

影像擷取

圖像感應器解像度: 2M 像素

影像解像度: QVGA

畫面速率: 15 fps

影像格式: H.263, MPEG4

圖像感應器類型: CMOS

影像播放

壓縮格式: MPEG4, H.263

畫面速率 (fps): 15

解像度 (pxl): 320x240

音效

鈴聲: MP3 鈴聲, 64 和弦鈴聲, 語音記事鈴聲

聲音擷取

語音錄音: 是, AMR

播放聲音

音效支援模式: AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA

儲存媒體

記憶卡類型: Micro Secure Digital (SD)

記憶體管理: 記憶體狀態, 動態記憶分佈

使用者記憶體: 32 MB

最大記憶卡容量: 2 GB

連接

耳筒: 經由迷你 USB 連接器

無線連接: 藍芽

藍芽規格: A2DP, 免提, 耳筒, 檔案傳送設定檔

綠色環保規格

無鉛焊接產品: 是

包裝材料: 紙箱

使用手冊用再造紙: 是

配件

標準套件內含: 手機, 電池, 充電器, 立體耳筒, USB 數據線, CD-Rom (手機工具), 用戶手冊

