

PHILIPS

Xenium

Xenium

X818

Şampanya Rengi

LTE/WCDMA/TD-
SCDMA/CDMA/GSM

CTX818CP



İnce tasarımda 19 gün bekleme süresi

Şık tasarımlı ve güçlü, akıllı özelliklerle donatılmış en yeni Philips X818 ile tanışın! 3900 mAh pil, SoftBlue teknoloji 5,5 inç FHD ekran ve antimikrobiyal kaplama ile heyecan dolu bir dünyanın kapılarını aralayın.

Sizin için tasarlandı

- 2 farklı kişi listesi için Çift SIM özelliği
- Kişisel uygulamalarınıza parmak izinizle erişin
- Çift 4G (TDD-LTE/FDD-LTE) ile olağanüstü gezinme deneyimi

Olağanüstü dokunuş

- Zengin ve ayrıntılı görüntüler için 5,5 inç FHD IPS ekran
- SoftBlue LED teknolojisi gözleri yormaz ve muhteşem renkler sunar
- Üstün Li-ion 3900 mAh pil
- Güç tasarrufu tuşu ve Xpower teknolojisi, %10'a varan oranda daha fazla güç tasarrufu sağlar
- 16 MP PDAF kamera, daha hızlı odaklama yaparak muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak tanır

Parlak renkler, üstün hız

- 2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemci ile sınıfının en iyisi hız
- Muhteşem bir deneyim için 32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM
- Android 6.0

Özellikler

Çift SIM



2 farklı telefon numarası kullanarak yaşamınızı ve kişi listenizi daha iyi organize edin. Çift SIM sayesinde her yere 2 telefon taşımanız gerekmez.

Parmak izi ile doğrulama

Akıllı parmak izi doğrulama özelliği, benzersiz parmak izinizi kullanarak Philips cep telefonunuza ve verilerinize yalnızca sizin erişmenizi sağlar. Telefonun dahili parmak izi sensörü ile parmak izinizi kaydetmeniz yeterli. Parmağınızla ekranı çabucak kaydırarak eşleşmeyi doğrularsınız ve muhteşem özellikler ve uygulamalarla dolu telefonunuzu yalnızca siz kullanırsınız.

Çift 4G (TDD-LTE ve FDD-LTE)

Philips cep telefonunuzda bulunan çift modlu 4G radyo sayesinde hem TDD-LTE hem de FDD-LTE ağlarında mobil internetinizi çarpıcı hızlarda kullanabilirsiniz. Artık tek bir telefonla daha geniş LTE kapsamının keyfini çıkarabilirsiniz.

2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemci

Philips cep telefonunuzda bulunan muhteşem 2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemci ile herkesten bir adım önde olun. Bu fenomen güç merkezi, hızlı bir şekilde çalışarak video izleme, web sayfaları indirme veya sürükleyici oyun oynama gibi ihtiyaçlarınızı kendinden önceki işlemcilerde görülmemiş şekilde karşılar ve

aynıca olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Yıldırım hızındaki bu işlemciyi çok seveceksiniz.

5,5 inç FHD IPS ekran

Philips cep telefonunuzun tamamen yüksek çözünürlüklü muhteşem 5,5 inç ekranı, canlı renkler ve keskin ayrıntılar sunar. IPS teknolojisi ekranı her açıdan net bir şekilde görmenizi sağlarken, canlı renkler ve görüntüler eksiksiz bir görüntüleme deneyimi sağlar. Bunlara ek olarak, geniş ekranda gezinmek de hızlı ve zahmetsizdir. İster favori web sitelerinizde dolaşın ister son çektiğiniz fotoğraf ve videolara bakın, 5 inç ekran hareket halindeyken rakipsiz bir görsel şölen yaşatır.

Li-ion 3900 mAh pil

Philips cep telefonunuzun dikkat çekici 3900 mAh Li-ion pili, hareket halindeyken kesintisiz ve uzun süreli bağlantılar kurmanızı sağlar. Olağanüstü performanslı bu pille önemli iş çağrıları ve özel çağrıları kaçırmaktan endişelenmenize gerek kalmaz. İşlerinizi ve aile meselelerinizi istediğiniz gibi yoluna koyduktan sonra da, telefonun sahip olduğu sınıfındaki en iyi güç teknolojisi sayesinde tek bir şarjla sürükleyici oyunlar oynayabilir ve internette gezinebilirsiniz.

Güç tasarrufu tuşu ve Xpower teknolojisi

Güç tasarrufu tuşuna basarak bu özelliği etkinleştirebilir ve güç tasarrufu yapabilirsiniz. Bu özellik; WiFi, GPS ve Bluetooth işlevlerini kapatır ve aynı anda ekranı da kısar. Yeni Xpower teknolojisine sahip Philips cep telefonları, eşsiz bekleme süresi ve pil ömrü sunmak için yüksek oranda optimize edilmiştir. Xpower teknolojisi, GPU akımını ayarlayarak GPS navigasyonu kullandığınızda, oyun

oyunadığınızda, video izlediğinizde ve müzik dinlediğinizde önemli oranda güç tasarrufu sağlayabilir.

16 MP PDAF flaşlı kamera

Philips cep telefonunuz sayesinde muhteşem anları kaçırmayın. İster düşük ışıkta, ister makro koşullarda çekim yapın; telefonunuzun 16 megapiksel PDAF flaşlı kamerası sayesinde değerli her bir ayrıntıyı yakalarsınız. Dahili faz algılama sensörüne sahip PDAF, geleneksel otomatik odaklamaya kıyasla daha hızlıdır ve daha hassas odağıyla özellikle de karanlık koşullarda fotoğrafçılık hedeflerinize ulaşarak muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlar.

32 GB ROM, 3 GB RAM

Philips akıllı telefonunuz, hareket halindeyken hayatı dolu dolu yaşayabilmeniz için 32 GB dahili hafızaya sahiptir. Artan ihtiyaçlarınızı için yeterli büyüklükteki bu depolama alanına favori uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve önemli belgelerinizi kaydedebilirsiniz. 3 GB RAM ise boş zamanınızda oyun oynarken ve film izlerken mükemmel performans sunar.

Android 6.0

Gücünü Android'den alan Philips cep telefonunuz artık çok çeşitli akıllı uygulamalar ve işlevlere açık olan tamamen özelleştirilebilir bir mobil platforma sahiptir. Cep bilgisayarınız, oyun konsolunuz ve telefonunuz, kullanışlı tek bir yerdedir.

SoftBlue LED teknolojisi

Sizin için tasarlanan Philips Brilliance cep telefonu, yeni SoftBlue LED teknolojisiyle gözlerinizi yormaz ve renkli mükemmel görüntüler sunar. Akıllı SoftBlue teknolojisi, ekranda görüntülenen renk veya görüntüden ödün vermeden zararlı mavi ışık dalgalarını azaltır.

Teknik Özellikler

İS

Android: Android 6.0

Boyutlar

Anten: Entegre

Form Faktörü: Bar tipi

Ahize rengi: Şampanya Rengi

Ahize boyutları: 76 mm x 153,5 mm x 6,95 mm

Ahize ağırlığı: 167,5 g

Ağ Özellikleri

GPRS (Rx+Tx): Sınıf 12, Sınıf B

GSM bandı: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Mesajlaşma: Birleşik SMS (Uzun SMS), E-posta, MMS, Multimedya Mesaj Servisi, Hazır mesajlar (SMS, MMS), SMS (Kısa Mesaj Servisi), SMS çoklu hedef, Önceden belirlenmiş SMS

Servisler: OTA donanımı (WAP, MMS), WAP 2.0, Cep telefonundan İnternet

Ses Codec'i: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA

WCDMA bandı: 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz

CDMA bandı: 800 MHz

WiFi: IEEE 802.11 b,g,n

4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)

4G TD-LTE: 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600 (B41)

TD-SCDMA bandı: B34, B39

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 5,5 inç

Ana Ekran Renkleri: 16,7M

Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080x1920 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: TFT IPS

Kapasitif dokunmatik ekran

İncell Kapasitif Dokunmatik Ekran

Hareketsiz Resim Çekme

Kamera: Entegre

Flash: dahili

Görüntü sensörü tipi: CMOS

Önizleme oynatım hızı: 30 kare/saniye

Resim dosya formatı: JPEG

Resim çözünürlüğü: 8 M (3264X2448), 16 M (4608x3456) PDAF

Resim Oynatma

Resim Sıkıştırma Formatı: BMP, GIF, GIF (87a ve 89a), JPEG

Döndürme: 90 derecelik kademeler

Slayt gösterisi

video kayıt

Video formatı: 3GP

Video çözünürlüğü: QCIF, VGA, Full HD, HD

Video Oynatma

Sıkıştırma formatları: Divx, MPEG4, H.263, 3GP, H.264

Oynatım hızı (fps): 30

Çözünürlük (pxl): 1920x1080

Ses Kaydı

Ses kaydı: Evet, 3GPP

Müzik Çalma

Desteklediği ses formatları: ADPCM, AMR, Midi, MP3, APE, FLAC, AAC, WAV, AAC+, MP2

Ses

Zil sesleri: MP3 zil sesi, Polifonik (64 ton), AMR zil sesi

Depolama Ortamı

Dahili hafıza (RAM): 3 GB

Bellek Kartı Türleri: Micro SD

Hafıza yönetimi: Hafıza durumu, Dinamik hafıza ayırma

Kullanıcı hafızası: 26112 MB MB

Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 128 GB

Dahili hafıza (ROM): 32 GB

Kullanılabilirlik

Düğmeler ve kontroller: Açık/Kapalı, Yan tuşlar

Çağrı Yönetimi: Çağrı Yönlendirme, Aramayı Tutma, Arama Süresi, Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Acil Arama, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Birden çok kişiyle görüşme, Gelen Aramalar, Güvenlik duvarı

Saat/Sürüm: Analog, Dijital, Uluslararası saat

Dolaşma Kolaylığı: Dokunmatik panel

Kullanım kolaylığı: Yanıp Sönen Işıklar, Özel kulaklık jakı, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ahizesiz görüşme modu, Kısayol Tuşları, Uçuş modu, Titreşim, Çift SIM kartı, Ekran koruyucu

Oyunlar ve uygulamalar: Ajanda, Çalar Saat, Hesap makinesi, Takvim, Kronometre, Geriye sayım saati, El yazısı tanıma, Belge

Görüntüleyici, Belge Okuyucu, Fotoğraf

Düzenleyici, Hareket sensörü, Parçalar, Dosya

Yöneticisi

Varolan diller: Ul: İngilizce, Litvanya Dili, Lehçe, Romence, Türkçe, Bulgarca, Letonca, Estonca

Kişisel Bilgi Yönetimi: Saat Dilimi, Akıllı

Telefon Rehberi, Uluslararası saat, Görev

listesi, Quick Note

Kişiselleştirme/Özelleştirme: Duvar Kağıdı, Zil sesleri

Metin girişi: Öngörülü metin girişi

Titreştirici

Ses seviyesi kontrolü

GPS

Dahili GPS

A-GPS'i destekler

Beidou

Bağlantı

Kulaklık: 3,5 mm jak bağlantısı üzerinden

Modem Kapasiteleri: GPRS, WCDMA, EDGE,

HSDPA 42 Mbps, HSUPA 11,5 Mbps, UL 50

Mbps, TD-SCDMA, LTE Cat6, DL 300 Mbps,

VoLTE

PC Bağlantısı: USB 2.0

Seri bağlantılar: USB-tip C USB veri kablosu

Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi, Bluetooth

Bluetooth profilleri: A2DP, OPP, HID, HS-

HFP, PAN, BIP, DUN, GATT, HDP, MAP, PBAP

Bluetooth sürümü: 4,1



* Belirli özelliklerin kullanılabilirliği, ağ operatörünüzden alacağınız geçerli bir servis aboneliğine tabidir.

* Sunulan tüm görseller yalnızca referans amaçlıdır. Telefon renkleri ve ekran görüntüleri gibi asıl ürün özellikleri görüntülenenlerden farklı olabilir.

* Son kullanıcının kullanabileceği gerçek hafıza ön yapılandırma nedeniyle pazardan pazara değişiklik gösterebilir.