



Philips
Teléfono móvil

362

CT3622



Deja que te deslumbre

Diseño y rendimiento, el conjunto perfecto del teléfono con cámara Philips 362. Dotado de una cámara digital de tomas múltiples, luz de flash muy brillante y zoom digital de 4x progresivo, está preparado para capturar todos tus momentos.

Diseñado para instantáneas

- Cámara digital VGA integrada
- Flash súper brillante
- Mejores imágenes con el zoom continuo digital
- Disparos múltiples para imágenes continuas

Comparte fotografías digitales

- MMS (Servicio de mensajes multimedia)
- Infrarrojos para intercambio de información a corta distancia
- Secuencia de diapositivas en el TV

Conecta y disfruta

- Tecnología Java 2.0
- Juegos integrados para divertirte con el móvil
- WAP
- Correo electrónico para permanecer conectado dondequiera que estés

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Dimensiones

- **Dimensiones del microteléfono:** 100 x 45 x 18 mm
- **Volumen del microteléfono:** 75 cc
- **Peso del microteléfono:** 83 g
- **Formato:** Alargado
- **Antena:** Integrada
- **Color del microteléfono:** Dazzling Silver, Luminous Black

Imagen/Pantalla

- **Colores de pantalla principal:** 65536
- **Resolución de pantalla principal:** 128 x 160 píxel
- **Tecnología de pantalla principal:** CSTN
- **Brillo:** 120 cd/m²
- **Líneas de texto:** 8

Captura de imágenes estáticas

- **Flash:** Integrada
- **Cámara:** Integrada
- **Resolución de imagen:** VGA (640 x 480)
- **Tipo de sensor de imagen:** CMOS
- **Frecuencia de previsualiz. cuadros:** 15 cuadros/segundo
- **Sensibilidad:** mín. 5 lux
- **Zoom digital:** Continuo hasta x4
- **Modo de imagen:** Normal, Modo nocturno, Modo temporizador automático, Tomas múltiples
- **Formato de archivo de imagen:** JPEG

Reproducción de imágenes fijas

- **Formato de compresión de imágenes:** BMP, GIF, GIF (87a y 89a), JPEG
- **Mejora de la imagen:** Marcos e iconos
- **Rotación:** Intervalos de 90 °
- **Secuencia de diapositivas**

Sonido

- **Melodías para el timbre:** Polifónico (16 tonos)

Captura de audio

- **Grabación de voz:** sí, AMR

Reproducción de audio

- **Formatos acústicos compatibles:** AMR, Midi

Grabación de audio

- **Tiempo de grabación:** hasta 60 segundos

Soportes de almacenamiento

- **Capacidad de la memoria integrada:** 16
- **Memoria del usuario:** 4 MB

Prestaciones de la red

- **Mensajes:** SMS concatenado (SMS largo), Correo electrónico, EMS / versión 4, MMS, Servicio de mensajes multimedia, Mensajes predefinidos (SMS, MMS), SMS rápido, SMS CB (difusión de celda), SMS (servicio de mensajes cortos), Varios destinatarios SMS, Mensajería instantánea QQ
- **Servicios:** Aprovechamiento OTA (WAP, MMS), SIM Toolkit / Versión 99, WAP 2.0, Internet en teléfono móvil, DRM (bloqueo de avance), Explorador WA Teleca Obigo 3.0
- **GPRS (Rx+Tx):** Clase 10 (4+2), Clase B
- **Codec de voz:** FR/EFR/AMR
- **Banda GSM:** 900, 1800 MHz

Comodidad

- **Gestión de llamadas:** Coste de la llamada, Contadores de llamadas, Reenvío de llamadas, Llamada retenida, Tiempo de llamada, Llamada en espera, Identificación de llamada entrante, Llamada de conferencia, Llamada de emergencia, Transferencia explícita de llamadas, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamada múltiple, Llamadas recibidas
- **Gestión de información personal:** Agenda inteligente, Intercambio de Vcard, Protección, Reloj internacional
- **Personalización:** GIF animado descargable, Aplicaciones Java descargables, Imagen descargable, Melodías de timbre descargables, Fotocall, Salvapantallas, Fondo
- **Reconocimiento de voz:** Grabación de conversación, Comando voz, Marcación por voz, Reconocimiento de voz, Mensaje de voz largo
- **Reloj/versión:** Analógico, Digital, Reloj internacional
- **Facilidad de uso:** Modo 'manos libres', Teclas directas, Bloqueo del teclado, Reloj digital como salvapantallas, Alerta por vibración, Teclas de función
- **Juegos y aplicaciones:** Agenda, Reloj despertador, Calculadora, Calendario, Java MIDP 2.0, Calendario lunar, Exen Gaming Extensions (EGE), Conversor internacional, Java JTWI 1.1, Alarma de voz para citas
- **Juegos integrados:** 4
- **Entrada de texto:** T9, Base de datos del usuario de T9, Contador de caracteres

Conectividad

- **Auricular:** Mediante conector inferior
- **Conexiones en serie:** Cable de conector inferior USB
- **Capacidad de módem:** CSD (voz, datos), GPRS, SMS
- **PC Link:** USB 1.1
- **Sincroniz. con el organizador del PC:** Lotus Notes, MS Outlook
- **Conexiones inalámbricas:** Infrarrojos

Accesorios

- **El paquete estándar incluye:** Batería, Cargador, Microteléfono, Garantía internacional, Folleto de información SAR, Manual de usuario
- **Accesorios opcionales:** Soporte para coche, Funda, Adaptador para el encendedor, Auriculares FM de lujo, Auriculares de lujo, Collar, Auriculares estéreo FM manos libres, TV Link, Kit universal para coche, Cable de datos USB + software PC

Especificaciones medioambientales

- **Producto con soldadura libre plomo**

Alimentación

- **Tiempo de conversación:** hasta 6 horas
- **Tiempo en espera:** hasta 400 horas
- **Tiempo de carga:** menos de 2,5 horas hora
- **Capacidad de la pila:** 750 mAh
- **Tipo de pila:** Litio-ion
- **Gestor de ahorro de batería:** Encendido/apagado automático

Características destacadas

Cámara digital VGA integrada

La cámara digital integrada de resolución VGA (640 x 480 píxeles) te permite hacer fotografías de gran calidad en cualquier momento y en cualquier lugar con el teléfono y enviarlas mediante MMS o correo electrónico o almacenarlas en la memoria del teléfono.

Linterna de gran luminosidad

El flash súper brillante es una luz generada por LED que permite hacer fotografías en condiciones de poca luz, como por la noche. Para activar y desactivar el flash súper brillante de forma manual, pulsa la tecla lateral de volumen "+" o "-" (el flash súper brillante se desactivará automáticamente después de hacer la fotografía).

Zoom continuo

El zoom continuo digital te permite acercar o alejar la imagen de manera fácil y paulatina para poder componer fotografías más sofisticadas y expresivas capturando el detalle apropiado de la escena a la distancia adecuada.

Disparos múltiples

Los disparos múltiples para imágenes continuas te permiten realizar una secuencia de fotografías para capturar el movimiento con sólo apretar un botón.

Mensajes MMS

El servicio MMS (Servicio de mensajes multimedia) te permite utilizar el teléfono móvil para enviar y recibir archivos de imagen, vídeo y audio con los mensajes de texto.

Infrarrojos

Los infrarrojos son la forma más sencilla de tecnología inalámbrica para intercambiar información a corta distancia. Permite compartir fácilmente imágenes, fondos, canciones y contactos telefónicos con tus amigos y familiares y posibilita el acceso inalámbrico a Internet a través del ordenador.

Secuencia de diapositivas en el TV

La secuencia de diapositivas en el televisor te permite visualizar las fotografías del álbum del teléfono directamente en una pantalla de televisor. Así podrás divertirte compartiendo las fotografías de tu teléfono con tus amigos y familiares. Sólo tienes que conectar el teléfono móvil al televisor mediante el accesorio TV Link y ejecutar una secuencia de diapositivas automática o manual.

Java 2.0

La tecnología Java 2.0 te permite descargar nuevos juegos y aplicaciones para mejorar y personalizar el teléfono.

Juegos integrados

Los juegos integrados utilizan la pantalla de colores vivos y el teclado para transformar el teléfono móvil en una estación de juegos. Sólo tienes que dirigirte al submenú adecuado para empezar a jugar con tu juego favorito.

WAP

La versión 1.2.1 del protocolo inalámbrico de aplicaciones (WAP) es una forma de comunicación estándar entre un teléfono móvil y un servidor de una red de telefonía móvil que conectará el teléfono con sitios Web compatibles con la tecnología WAP y te permitirá acceder a una completa gama de información cuando la necesites.

Correo electrónico

El correo electrónico del teléfono móvil es otro modo de permanecer en contacto enviando y descargando correo electrónico del mismo modo que si estuvieras delante del ordenador.



Fecha de emisión
2007-10-15

Versión: 3.0

12 NC: 9961 400 04776

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com