

PHILIPS

手机

Xenium E535

香槟色 + 黑色

FDD-LTE/TDD-LTE/GSM

CTE535CP



Always in-touch

飞利浦 Xenium E535 翻盖手机配备 2.8 英寸和 1.77 英寸双屏幕，可带来出色的 4G 连接和 VoLTE HD 语音通话质量。带有 VGA 摄像头，旨在带来便捷美好的通信效果。

留住、分享生命的每一刻

- 集成 VGA 数码相机

时刻保持连通

- 双 SIM 卡

为您量身打造

- 利用双 4G (TDD-LTE/FDD-LTE) 获得出众的上网体验
- 高品质的集成 FM 收音机

极致而实用

- 2.8 英寸主屏和 1.77 英寸分屏

为您的生活造就经典

- 出众的 1800 毫安时电池

产品亮点

集成 VGA 数码相机

具有 VGA 分辨率 (640x480 像素) 的集成数码相机, 让您随时随地拿起手机拍摄高品质的照片, 您还可以通过彩信将它们发送出去, 或存储在手机内存中。

FM 收音机

使用手机及其立体声耳机, FM 收音机应用程序使您可以随时随地收听喜爱的 FM 收音机节目。

双 4G (TDD-LTE 和 FDD-LTE)

您的飞利浦手机采用双模式 4G VoLTE 无线频率, 让您在 TDD-LTE 和 FDD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在, 您只需一部手机, 即可享受更广泛的 LTE 覆盖范围。

1800 毫安时电池

飞利浦手机配备出色的 1800 毫安时锂电池, 确保您在外出时能够持久连接, 不中断。凭借如此出色的电池性能, 您无需担心错过任何重要工作或家人电话。得益于这款手机一流的电池技术, 充电一次即可让您满意地处理好工作和家庭事务。

双 SIM 卡

手机支持使用双 SIM 卡。该选项十分实用, 可让您选择实用的资费, 节省移动通信费用。

2.8 英寸 + 1.77 英寸双屏设计

凭借 2.8 英寸 QVGA 主屏和 1.77 英寸分屏, 体验真实色彩。即使在您合上翻盖时也可显示重要信息。

规格

尺寸

手机颜色: 香槟色 + 黑色

手机尺寸: 110.5*57.6*20 毫米

手机重量: 129 克

网络功能

GSM 频段: 850, 900, 1800 MHz

4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 900(B8), 850(B5)

4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.8 英寸

存储介质

内存 (RAM): 48MB

存储卡最大容量: 64 GB

内存 (ROM): 128MB

附件

电池: 1800 毫安时 (此容量是标称电池容量。每个手机的实际电池容量可能会略高于或低于标称电池容量。)

标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, 快速入门指南, 保修卡

功率

电池容量: 1800 毫安时 (此容量是标称电池容量。每个手机的实际电池容量可能会略高于或低于标称电池容量。)

