



Philips
行動電話

760

CT7608

旋蓋拍攝

130 萬像素照相手機

是相機，也是手機，Philips 760 百萬畫素照相手機結合了所有數位相機應有的功能，讓您隨時隨地捕捉美好的瞬間！

拍攝並分享您的生活

- 最多可於電話中儲存 70 張高解析度的相片。
- MMS (多媒體訊息服務)
- 電視幻燈片展示

輕鬆搶拍，抓住片刻

- 180° 旋轉話蓋
- 真正數位相機設計
- 超亮閃光燈
- 以連拍功能連續照相

連線即用

- WAP
- Java 2.0 技術

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 主螢幕解析度：128x160 pixels
- 主螢幕顯示技術：TFT
- 主螢幕色彩：65536
- 文字行數：8

靜態畫面擷取

- 攝影機：內建
- 畫質解析度：130 萬
- 數位鏡頭伸縮：x2, x4
- 圖片檔案格式：JPEG
- 相片模式：一般, 夜間模式, 自拍模式
- 特殊效果預覽模式：灰階, 褐色, 邊緣, 數位, 浮雕, 負片
- 敏感度：最低 5 勒克斯
- 預覽畫面速率：每秒 25 個畫格
- 影像感測器類型：CMOS

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 畫質增強：編輯相片 (色彩、濾鏡), 畫框及圖示, 旋轉
- 幻燈片展示：是

儲存媒體

- 內建記憶體容量：32
- 使用者記憶功能：18 MB

連線

- 數據機功能：CSD (語音、資料), GPRS, SMS
- 耳機：經由底部接頭
- 序列連線：USB 底端連接線
- 同步化 PC 日誌管理：Lotus Notes, MS Outlook
- 無線網路連線：紅外線

網路功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 訊息：超長 SMS (長 SMS), 電子郵件, 預先定義訊息 (SMS, MMS), EMS / 第 4 版, 快速 SMS, MMS, 多媒體訊息服務, SMS CB (區域廣播), SMS (簡短訊息服務)
- 服務：SIM 工具組 / 99 版, OTA 傳輸 (WAP, MMS), WAP 瀏覽器 Teleca 2.0, WAP 1.2.1
- 語音 Codec: FR/EFR/AMR
- GSM 波段：900, 1800 MHz

功率

- 電池容量：720 mAh
- 電池類型：鋰電池
- 待機時間：最多 560 小時
- 通話時間：至 4 小時 40 分鐘
- 充電時間：低於 2.5 小時
- 效能升級：備用電池

便利

- 可用語言：UI: 阿拉伯語, 簡體中文, 繁體中文, 克羅西亞文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 希伯來文, 匈牙利文, 印尼文, 義大利文, 立陶宛文, 挪威文, 波蘭文

- 葡萄牙文, 羅馬尼亞文, 俄文, 斯洛伐克文, 西班牙文, 瑞典文, 泰文, 土耳其文
- 使用簡單：免持聽筒模式, 快速鍵, 按鍵鎖, 數位時鐘螢幕保護程式, 震動警示
- 通話管理：通話費用, 通話計數, 通話轉接, 保留通話, 通話時間, 等待通話, 來電顯示, 會議通話, 緊急通話, 顯示通話轉接, 麥克風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
- 按鈕與控制器：4 向導航按鍵及輸入鍵, 自訂快速鍵, 相機鍵, 側邊按鈕
- 音量控制：是
- 時鐘 / 版本：類比, 數位, 國際時鐘
- 多媒體：Foto Talk
- 語音辨識：通話錄音, 語音指令, 語音撥號, 語音備忘錄, 語音辨識
- 內建遊戲：4
- 遊戲與應用程式：會議議程, 鬧鐘, 計算機, 日曆, 歐元換算器, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- 輕鬆體驗：示範模式
- 輕鬆導覽：自動彈蓋, 動畫色彩陣列
- 可用語言：T9 輸入：簡體中文, 繁體中文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 希伯來文, 義大利文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文
- 個人資訊管理：日光節約, 時區, 智慧電話簿, Vcard 交換
- 個人化 / 客製化：可下載動畫 GIF, 可下載 Java 應用程式, 可下載圖片, 可下載鈴聲, 照片撥號, 桌布

音效

- 鈴聲：64 和弦鈴聲

音效擷取

- 語音錄音：有, AMR

播放音效

- 音效支援格式：ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

錄音

- 錄音時間：高達 60 秒

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：91.4x44x24.8 公釐
- 手機色彩：都會藍, 精靈銀
- 外型：貝殼機
- 天線：內建
- 產品體積：92 cm³
- 產品重量：104 公克 kg

環保規格

- 化學成分：鋰
- 無鉛焊接：否
- 包裝材質：紙箱
- 包裝類型：禮盒

配件

- 標準套件內含：電池, 光碟 (行動電話工具), 充電器, 手機, 國際保固, SAR 資訊小冊子, 使用

焦點

真手翻位 USB 傳輸線

真手翻位相機鍵盤; 點觸旋轉螢幕就靈; 超亮閃光燈; 數位相機; 豪華耳機; 電視連線百萬像素相機的完整功能行動電話。

180° 旋轉話蓋

180° 旋轉話蓋, 讓您使用手機螢幕, 有如數位相機的預覽螢幕。

連拍

連拍功能讓您只要按一下就可以捕捉動態連續相片。請選擇連續拍攝：時間與間隔。

超高亮度補光燈

超亮閃光燈是由 LED 產生的燈光, 以便在燈光不足的狀況 (例如夜晚) 拍攝。按下及釋放「+」或「-」音量側邊按鍵即可手動啟動及關閉超亮閃光燈 (相片拍攝後, 超亮閃光燈即自動關閉)。

MMS 訊息

MMS (多媒體訊息服務) 允許您使用行動電話以文字訊息來傳送和接收圖片、影片和聲音檔案。

電視幻燈片展示

電視幻燈片展示讓您從電話的相簿直接在電視螢幕上顯示相片, 享受與家人朋友從行動電話分享相片的快樂。只需使用電視連線配件即可將行動電話連上電視, 執行自動或手動幻燈片展示。

多達 70 張高解析度相片

您可以使用電話內建的記憶體, 最多可以儲存 70 張高解析度的相片 (1280 x 1024 像素)。只需拍攝然後儲存相片, 直到電話內建的 18 MB 用光為止, 然後下載或刪除相片。

WAP

無線應用協定 (WAP) 1.2.1 版是行動電話與其網路中的伺服器通訊的標準方式, 以便將您的電話連接到具備 WAP 功能的網站, 允許您在需要時存取豐富的資訊。

Java 2.0

只需下載遊戲和應用程式, Java 2.0 技術即可讓您強化個性化行動電話的遊戲和應用程式



Flash

MMS

WAP



發行日期 2023-12-26

版本：2.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com