



Philips Xenium
Смартфон

S386

темно-синий
WCDMA / GSM

CTS386NY

Все для вашего удобства

Модель Philips S386 отличается искусным дизайном и оснащена аккумулятором 5000 мА*ч и усовершенствованной энергосберегающей технологией. Одна зарядка обеспечивает до 57 дней работы устройства. Откройте для себя мир новых возможностей.

Создан для вас

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Всегда на связи

- Переход в режим энергосбережения одним нажатием
- Более быстрая зарядка (2 А)
- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Дополнительные возможности

- IPS-дисплей HD 5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения
- 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ ОЗУ для удобного использования

PHILIPS

Основные особенности

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Кнопка режима энергосбережения



Кнопка режима энергосбережения на смартфоне Philips может оказаться для вас одной из самых полезных функций. Нажав на кнопку на боковой панели, вы включаете функцию, которая позволяет сэкономить заряд аккумулятора. В этом режиме отключаются Wi-Fi, GPS и Bluetooth и понижается яркость экрана. Если вы активно пользуетесь телефоном, эта удобная кнопка не только поможет избежать излишних действий для выбора настроек, как это бывает на других телефонах, но и позволит значительно увеличить длительность работы телефона до следующей зарядки.

Быстрая зарядка (2 А)

Благодаря оптимизированной конструкции аккумулятора, защитной микросхеме и более мощному зарядному устройству зарядка мобильного телефона выполняется намного быстрее. Функция быстрой зарядки (2 А) экономит время и эффективно заряжает устройство.

ПЗУ 16 ГБ, ОЗУ 2 ГБ

Настоящая база данных в вашем телефоне Philips благодаря 16 ГБ встроенной памяти. Теперь в телефоне достаточно места для любимых приложений, фотографий и важных документов. 2 ГБ оперативной памяти позволяют в свободное время непрерывно наслаждаться играми и просмотром фильмов.

IPS-дисплей HD 5"

Ваш смартфон Philips оснащен великолепным широким экраном высокого разрешения с диагональю 5", что обеспечивает яркие цвета и четкие детали. Технология IPS гарантирует отличную видимость с любого угла обзора, насыщенность и превосходное качество изображения, а управление телефоном на широком экране выполняется быстро и удобно. Просматривайте любимые веб-сайты, фотографии или видеофайлы. С 5-дюймовым экраном вы получите самые яркие впечатления.

Литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в сети Интернет или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 5.0 (дюймы)

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 2 ГБ
- Встроенная память (ПЗУ): 16 ГБ
- Максимальная вместимость карты памяти: 32 GB

Сетевые функции

- EDGE
- Частота GSM (Основная SIM-карта): 1800, 1900, 900, 850 МГц
- Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 1800, 1900, 850, 900 МГц
- 3G: WCDMA
- Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Мощность

- Емкость аккумулятора: 5000 мА*ч
- Время нахождения в режиме ожидания: 1500 ч (WCDMA/GSM)
- Время разговора: 10 ч (WCDMA) / 19–64 ч (GSM)

Размеры

- Цвет трубки: Темно-синий
- Размеры трубки: 145 мм X 74 мм X 10,7 мм
- Вес трубки: 173,7 г

Аксессуары

- Батарейки: 5000 мА*ч
- Стандартное содержимое упаковки: Зарядное устройство, Международная гарантия, Кабель данных USB, Дополнительные крышки аккумуляторного отсека, Защита экрана, Краткое руководство

* Характеристики указаны для аккумулятора после полной первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых услуг и режима использования.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей подписки на услуги оператора сети.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Фактический объем памяти, доступной для использования конечным потребителем, зависит от конфигурации и различается на разных рынках.

* Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 32 ГБ. Карта памяти MicroSD не входит в комплект.



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 74467 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com