



Philips  
Telefon mobil

760

CT7608

## Fotografii "la minut"

Telefon cu cameră foto digitală de 1,3 megapixeli

Este o cameră foto sau un telefon? Este Philips 760. Acest telefon cu cameră foto și factor de formă dublu are toate funcțiile pe care vi le-ați dori de la o cameră foto adevărată pentru a captura momentele deosebite. Încercați și vă veți convinge.

### Surprindeți momentele unice și împărtășiți-le cu ceilalți

- Stocați până la 70 de fotografii de înaltă definiție în telefonul dvs.
- MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciul de mesaje multimedia)
- TV SlideShow

### Conceput pentru instantanee

- Articulație cu pivotare de 180°
- Design de cameră digitală
- Bliț superstrălucitor
- Multi-shot pentru fotografii consecutive

### Conectați-vă și bucurați-vă

- WAP
- Tehnologie Java 2.0

# PHILIPS

# Repere

## Design de cameră digitală

Designul de cameră digitală presupune că aspectul exterior al telefonului este identic cu cel al unei camere foto digitale de înaltă calitate, dar în spatele acestui aspect se ascunde un telefon mobil perfect funcțional cu o cameră foto integrată de 1 megapixel.

## Articulație cu pivotare de 180°

Articulația cu pivotare de 180° vă permite să utilizați ecranul telefonului mobil asemenea ecranului de previzualizare al unei camere digitale.

## Multi-shot

Cu un singur clic, funcția multi-shot pentru fotografii consecutive vă permite să realizați o succesiune de fotografii pentru a surprinde mișcarea. Selectați fotografierea consecutivă: ora și intervalul de timp.

## Blitz cu LED-uri

'Blițul superstrălucitor este o lumină generată de un LED pentru efectuarea fotografiilor în

condiții de iluminare redusă, ca de exemplu noaptea. Blițul superstrălucitor se activează și se dezactivează manual prin apăsarea și eliberarea butonului lateral pentru volum "+" sau "-" (blițul superstrălucitor este dezactivat automat după realizarea fotografiei).

## Mesagerie MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) vă permite să vă utilizați telefonul mobil pentru a trimite și recepționa fotografii, fișiere video și audio împreună cu mesaje text.

## TV SlideShow

Funcția TV SlideShow vă permite să afișați fotografii din albumul foto al telefonului dvs. direct pe ecranul unui televizor pentru a vă putea bucura de fotografiile din telefonul dvs. alături de prieteni și familie. Este suficient să conectați telefonul mobil și televizorul prin accesoriul TV Link pentru a rula o prezentare de diapozitive automată sau manuală.

## 70 de imagini cu rezoluție înaltă

Puteți utiliza memoria integrată a telefonului pentru a stoca până la 70 de fotografii cu rezoluție și definiție înaltă (fiecare de 1280 x 1024 pixeli). Pur și simplu realizați și stocați fotografiile până la umplerea completă a memoriei integrate de 18 MB, apoi descărcați-le sau ștergeți-le

## WAP

Wireless Application Protocol (WAP), versiunea 1.2.1 este un mod standardizat de comunicare între un telefon mobil și un server în rețeaua de telefonie mobilă în scopul conectării telefonului la site-uri care suportă tehnologia WAP, permițându-vă să accesați informații importante ori de câte ori vă este necesar.

## Java 2.0

Tehnologia Java 2.0 vă permite să vă îmbunătățiți și să vă personalizați telefonul cu jocuri și aplicații noi, pur și simplu prin descărcarea acestora.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Rezoluție ecran principal: 128 x 160 pixels
- Tehnologie ecran principal: TFT
- Culoare ecran principal: 65536
- Linii de text: 8

## Captare imagine statică

- Cameră video: Integrată
- Rezoluție imagine: 1,3 M
- Zoom digital: x2, x4
- Format fișier imagine: JPEG
- Mod Imagine: Normal, Mod Noapte, Mod Timer automat
- Mod previzualizare efecte speciale: Alb-negru, Sepia, Margine, Digital, În relief, Negativ
- Sensibilitate: min. 5 lux
- Rată de previzualizare: 25 cadre/secundă
- Tip senzor de imagine: CMOS

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Editare fotografii (culori, filtre), Cadre și pictograme, Rotire
- Prezentare

## Suport de stocare

- Memorie încorporată (RAM): 32
- Memorie utilizator: 18 MB

## Conectivitate

- Caracteristici modem: CSD (Voce, Date), GPRS, SMS
- Cască: Prin conector inferior
- Conexiuni seriale: Conector inferior cablu USB
- Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS Outlook
- Conexiune wireless: Infraroșu

## Caracteristici rețea

- GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B
- Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, Mesaje predefinite (SMS, MMS), EMS/ versiunea 4, SMS rapid, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte)
- Servicii: Kit de instrumente SIM /versiunea 99, OTA provisioning (WAP, MMS), Browser WAP Teleca 2.0, WAP 1.2.1
- Codec pentru voce: FR/EFR/AMR
- Bandă GSM: 900, 1800 MHz

## Alimentare

- Capacitate baterie: 720 mAh
- Tip baterie: Litiu-ion
- Durată standby: până la 560 ore
- Timp de convorbire: până la 4 ore și 40 min
- Durată de încărcare: sub 2,5 ore
- Caracteristici superioare electrice: Baterie de siguranță

## Confort

- Limbă disponibilă: IU: Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Croată, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Ebraică, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Lituaniană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Thaiandeză, Turcă
- Ușurință în utilizare: Mod mâini libere, Taste rapide, Blocare tastatură, Ceas digital screensaver, Vibra Alert
- Gestionare apeluri: Cost apel, Contor apeluri, Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Conferință audio, Apel de urgență, Transfer apel explicit, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri multiple, Apeluri recepționate
- Butoane și controale: Buton de navigare cu 4

- direcții, Tastă rapidă personalizată, Tastă cameră, Taste laterale
- Controlul volumului
- Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas internațional
- Multimedia: Foto Talk
- Recunoașterea vocii: Înregistrarea conversației, Comandă vocală, Apelare vocală, Înregistrare voce, Recunoașterea vocii
- Jocuri incluse: 4
- Jocuri și aplicații: Agendă, Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar, Convertor Euro, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- Simplu de utilizat: Mod Demo
- Navigare ușoară: clapetă activă, Matrice de culori animată
- Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Ebraică, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
- Gestionare informații personale: Oră de vară, Fus orar, Agendă telefonică inteligentă, Vcard Exchange
- Personalizare: GIF animat descărcabil, Aplicații Java descărcabile, Imagine descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, FotoCall, Tapet

## Sunset

- Sonerii: Polifonic (64 tonuri)

## Captură audio

- Înregistrare vocală: Da, AMR

## Redare audio

- Formate audio acceptate: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

## Înregistrare audio

- Durată de înregistrare: până la 60 secunde

# Specificații

## Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 91,4 x 44 x 24,8 mm
- Culoare receptor: Albastru Swing Blue, Gri Twist Grey
- Element de structură: Clemă
- Antenă: Integrată
- Volum produs: 92 cm<sup>3</sup>
- Greutate produs: 104 g kg

## Specificații pentru protecția mediului

- Compoziție chimică: Litiu

- Produs sudat fără plumb
- Material de împachetat: Cutie, PS
- Tip ambalaj: Cutie cadou

## Accesorii

- Pachetul standard include: Baterie, CD ROM (Instrumente telefon mobil), Încărcător, Receptor, Garanție internațională, Broșură informativă SAR, Manual de utilizare, Cablu de date USB
- Accesorii opționale: Geantă de transport, Adaptor pentru brichetă, Căști Deluxe FM, Căști Deluxe, TV Link, Kit auto, Colier



Data apariției 2023-12-26

Versiune: 2.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)