

PHILIPS

Điện thoại di động

S616

Màu xám sẫm

LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

CTS616GY



Yêu trong đáy mắt

Smartphone S616 mới của Philips sử dụng công nghệ SoftBlue mới cho hình ảnh sắc màu rực rỡ mà lại không gây hại cho mắt, trao sự quan tâm của bạn đến với người thân và bạn bè.

Thuận tiện sử dụng

- Trải nghiệm lướt web ấn tượng với mạng 4G kép
- Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Cảm ứng mạnh mẽ

- Công nghệ LED SoftBlue bảo vệ mắt và cho hình ảnh màu sắc rực rỡ
- Màn hình IPS FHD 5,5" cho hình ảnh tinh tế hơn
- Chụp ảnh ấn tượng với camera lấy nét tự động 13 megapixel có đèn flash

Sáng rực rỡ, tốc độ nhanh

- Tốc độ nhanh nhất với bộ xử lý lõi tám 1,3GHz
- Bộ nhớ tích hợp 16GB và RAM 2GB cho trải nghiệm tuyệt vời
- Android 5.1

Những nét chính

Công nghệ LED SoftBlue

Điện thoại di động Philips Brilliance được thiết kế dành cho bạn, sử dụng công nghệ LED SoftBlue mới giúp bảo vệ đôi mắt đồng thời mang đến hình ảnh rực rỡ, nhiều màu sắc. SoftBlue sử dụng một công nghệ thông minh để giảm bớt các sóng tia sáng xanh có hại mà không làm ảnh hưởng đến màu sắc hay hình ảnh hiển thị.

Màn hình IPS FHD 5,5"

Điện thoại di động Philips trang bị một màn hình độ phân giải 5,5" đẹp hoàn hảo, cung cấp hình ảnh cực kỳ sắc nét, chi tiết tinh tế và màu sắc ấn tượng. Công nghệ IPS đảm bảo hiệu quả xem tuyệt vời từ mọi góc nhìn, đồng thời tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh với màu sắc sống động và rực rỡ. Tuyệt vời hơn với khả năng điều hướng trên màn hình rộng dễ dàng và nhanh gọn. Bất kể là bạn đang lướt các trang web yêu thích hay xem những bức ảnh chụp gần đây nhất, màn hình xem 5" đều mang đến cho bạn hiệu quả xem tuyệt vời ngay cả khi đang đi trên đường.

Camera 13 MPixel AF có đèn flash



Hào hứng với camera 13 megapixel chụp ảnh chất lượng cao chưa từng có. Ngoài ra, điện thoại Philips còn đi kèm một loạt các hiệu ứng sáng tạo tuyệt vời, làm

sinh động ảnh chụp của bạn. Với nhiều chế độ chụp khác nhau như tự động chỉnh sửa khuôn mặt, hiệu ứng trang điểm, tạo ảnh HDR, chụp toàn cảnh và chụp khung hình liên tục, bạn chỉ cần bấm vào tùy chọn điều chỉnh chụp ảnh thông minh, thế là xong.

Bộ xử lý lõi tám 1,3GHz

Tốc độ xử lý của điện thoại di động Philips nhanh hơn những điện thoại khác nhờ bộ xử lý lõi tám 1,3GHz mạnh mẽ. Cấu hình vượt trội này thực hiện nhanh gọn những nhu cầu cần thiết cho công việc của bạn mà các bộ xử lý khác trước đó không thể làm được - xem phim, tải trang web hoặc chơi game, với chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Với tốc độ 'nhanh như chớp' thế này, sao lại không thích chứ?

ROM 16GB, RAM 2GB

Điện thoại di động Philips được trang bị bộ nhớ tích hợp 16GB, nhờ vậy bạn có thể chứa nhiều thông tin hơn trong khi di chuyển. Với dung lượng lưu trữ lớn sẵn sàng cho các nhu cầu ngày càng tăng của bạn, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để lưu ứng dụng ưa thích, hình ảnh và tài liệu quan trọng. ROM 2GB cho bạn hiệu suất chạy mạnh mẽ trong khi chơi game và xem tin tức mỗi lúc rảnh rỗi.

Android 5.1

Được tăng cường bởi Android, điện thoại Philips hiện đang chạy trên nền tảng di động hoàn toàn tùy chỉnh theo ý bạn, mở ra hàng loạt các ứng dụng và chức năng

thông minh. Kết hợp tiện lợi tất cả chức năng của thiết bị vì tính cầm tay, máy chơi game và điện thoại vào trong một sản phẩm duy nhất.

4G kép (FDD-LTE và TD-LTE)

Điện thoại di động Philips kết hợp sóng vô tuyến 4G chế độ kép cho phép bạn sử dụng internet di động với tốc độ cao ở cả hai mạng FDD-LTE và TD-LTE. Giờ đây bạn có thể tận hưởng độ phủ sóng LTE rộng hơn chỉ với một chiếc điện thoại duy nhất.

Hai SIM



Sắp xếp cuộc sống của bạn tốt hơn và duy trì tách biệt các số liên lạc của bạn bằng việc sử dụng 2 số điện thoại khác nhau. Với hai SIM, bạn không phải mang theo 2 điện thoại.

Các thông số

Tính năng mạng

4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)

3G: WCDMA, TD-SCDMA

GPRS (Rx+Tx): Lớp 12, Lớp B

Dải GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Nhắn tin: SMS ghép nối (SMS dài), Email, MMS, Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, Tin nhắn ẩn định trước (SMS, MMS), SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn), SMS ẩn định trước, SMS gửi đến nhiều người

Bộ mã hóa giọng nói: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

WLAN

WAPI

4G FDD-LTE:

1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 900(B8)

Dải WCDMA: 1900MHz, 2100 MHz, 850MHz

Kích thước

Ăng-ten: Được tích hợp

Hệ số hình dáng: Thanh kẹo

Kích thước điện thoại: 152x77,9x8,3mm

Trọng lượng điện thoại: 154,5g

Màu điện thoại: Xám sẫm

Hình ảnh/Hiển thị

Màu màn hình chính: 16 triệu

Độ phân giải màn hình chính: 1080x1920 pixel

Công nghệ màn hình chính: TFT IPS

Màn hình cảm ứng nhạy: Màn hình cảm ứng

Bảng điều khiển điện dung

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 5,5 inch

Màn hình cảm ứng điện dung

Ghi lại hình ảnh tĩnh

Máy ảnh: Được tích hợp

Flash: Cài sẵn

Flash tích hợp

Loại bộ cảm biến hình ảnh: CMOS

Tốc độ khung hình xem trước: 30 khung/giây

Định dạng tệp ảnh: JPEG

Độ phân giải hình ảnh: 13 triệu (4096X3072)

Cân bằng trắng: Tự động, Trời có mây, Ánh sáng ban ngày, Huỳnh quang, Sợi đốt

Phát lại hình ảnh tĩnh

Định dạng nén hình ảnh: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

Xoay: Bước giá 90 độ

Chiều hình

Ghi video

Định dạng video: H.263, MPEG4, H.264

Phát lại video

Định dạng nén: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

Ghi âm thanh

Ghi giọng nói: Có, AMR, WAV

Phát lại âm thanh

Định dạng âm thanh được hỗ trợ: AMR, MP3, Midi, WAV, ADPCM, SP-Midi

Âm thanh

Tiếng chuông: Tiếng chuông MP3, Nhiều âm (64 tiếng), Tiếng chuông AMR

Thiết bị lưu trữ

Bộ nhớ tích hợp (RAM): 2GB

Loại thẻ nhớ: Micro SD

Quản lý bộ nhớ: Trạng thái bộ nhớ, Phân phối bộ nhớ động

Bộ nhớ người dùng: 11000 MB

Dung lượng thẻ nhớ tối đa:

128 GB

Bộ nhớ tích hợp (ROM): 16GB

Tiện lợi

Phím và điều khiển: Bật/tắt nguồn, Phím bên

Quản lý cuộc gọi: Chuyển tiếp cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Thời gian gọi, Chờ cuộc gọi*, ID người gọi*, Cuộc gọi hội thảo, Cuộc gọi khẩn cấp, Tắt micro, Cuộc gọi bị lỡ, Cuộc gọi nhiều bên, Cuộc gọi đã nhận

Đồng hồ/Phiên bản: Tương tự, Kỹ thuật số, Đồng hồ quốc tế

Dễ điều hướng: Bảng cảm ứng

Dễ sử dụng: Giao diện đồ họa, Chế độ rảnh tay, Chế độ trong máy bay, Cảnh báo rung, Hai thẻ SIM, Đèn nhấp nháy, Chốt cắm tai nghe dành riêng

Ngôn ngữ có sẵn: UI: Tiếng Anh, Tiếng Campuchia, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hindi, Tiếng Indonesia, Thái, Tiếng Việt

Hệ điều hành: Android 5.1

Nhập văn bản:

Nhập đoán trước thông minh

Bộ rung

Điều khiển âm lượng

GPS

GPS tích hợp

Hỗ trợ A-GPS

Tính kết nối

Khả năng modem: GPRS, SMS, EDGE, UL 50Mbps, DL 150Mbps

Liên kết PC: USB 2.0

Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth

Cấu hình Bluetooth: A2DP, Hỗ trợ truyền tệp tin,

AVRCP, GAVDP, HSP, OPP

Phiên bản Bluetooth: 4.0

Đầu nối nổi tiếp:

Cáp dữ liệu USB-MicroUSB

Tai nghe: Qua đầu nổi jack 3,5 mm

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Cáp dữ liệu USB, QSG (Hướng dẫn khởi động nhanh)

Pin: 3000mAh

OS

Android: Android 5.1

Bộ xử lý

Bộ xử lý lõi tám 1,3GHz



* Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.

* Các tính năng cụ thể có sẵn tùy theo gói đăng ký dịch vụ hợp lệ từ nhà vận hành mạng của bạn.

* Mọi hình ảnh được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. Các tính năng thực tế của sản phẩm như màu sắc điện thoại và ảnh chụp màn hình có thể thay đổi so với những hình ảnh này.

* Bộ nhớ có sẵn thực tế dành cho người dùng cuối có thể thay đổi theo từng thị trường do được cấu hình trước.

* FDD-LTE và WCDMA chỉ có ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và chuyển vùng quốc tế.