



Philips Xenium
Мобильный телефон

E560
Черный

СТЕ560BK

Долговечность

Philips E560 работает в режиме ожидания в течение 73 дней, поэтому даже во время длительных путешествий вы всегда будете на связи. Благодаря цельному металлическому каркасу, выполненному на станке с ЧПУ, металлическому ободу, кнопке навигации и дисплею IPS, модель E560 — это выбор тех, кто ценит высокое качество.

Всегда на связи

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- До 39 часов работы в режиме разговора
- До 73 дней в режиме ожидания

Дополнительные возможности

- Слушайте музыку по Bluetooth
- Активное шумоподавление для качественной связи

Превосходный дизайн и характеристики

- Превосходный классический дизайн с металлической отделкой
- 2,4" QVGA IPS-дисплей для яркого и насыщенного изображения

PHILIPS

Основные особенности

До 73 дней в режиме ожидания

До 73 дней работы без подзарядки в режиме ожидания.

До 39 часов работы в режиме разговора

До 39 часов работы в режиме разговора без подзарядки.

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Металлическая отделка

Вы будете гордиться этим стильным телефоном Philips. Мягкий металлический блеск оттеняет превосходный классический дизайн. Где бы вы ни были — на подписании контракта или на стадионе — изысканный округлый силуэт этого телефона подчеркнет ваш стиль.

2,4" QVGA IPS-дисплей



Оцените максимально естественные цвета на экране QVGA с диагональю 2,4". Технология IPS гарантирует превосходное качество изображения на телефоне независимо от угла просмотра, что позволит получить максимум удовольствия от мультимедийных развлечений.

Стереомузыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

Активное шумоподавление

Система активного шумоподавления создает свои собственные звуковые волны, которые во всех деталях повторяют входящие шумы. Небольшие микрофоны распознают окружающий шум и отправляют сигнал на блок шумоподавления, после чего создается своеобразный "антишум". Благодаря этому фоновый шум перекрывается инвертированным шумом. Таким образом обеспечивается более качественное воспроизведение звука.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2.4 (дюймы)
- Разрешение основного дисплея: 240x320 pixels
- Технология основного дисплея: TFT IPS

Создание фотоснимков

- Камера: Встроенная
- Разрешение изображения: VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960), 2M (1600x1200)
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Режим изображения: Нормальное, Непрерывный, Функция Best shot
- Качество изображения: Нормальное, Хорошее, Отличное
- Тип датчика изображения: CMOS

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG

Медианосители

- Типы карт памяти: Micro SD
- Максимальная вместимость карты памяти: 32 GB
- Управление памятью: Состояние памяти
- Пользовательская память: 12.6 МБ

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, OPP, HFG
- Возможности модема: GPRS, EDGE
- Гарнитура: Через разъем 3,5 мм — CTIA
- Функция PC Link: USB 1.1
- Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Сетевые функции

- EDGE
- GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS
- Услуги: WAP 2.0
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Мощность

- Емкость аккумулятора: 3100 мА*ч
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время нахождения в режиме ожидания: До 73 дней
- Время разговора: До 39 часов

Комфорт

- Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский, Украинский

- Удобство использования: режим Handsfree, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-картами, Графический интерфейс пользователя, «горячие» клавиши
- Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Черный список, Счетчики вызовов
- Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода, программируемые "горячие" клавиши, Вкл./выкл. питание
- Регулировка громкости
- Часы/версия: Цифровой дисплей
- Мультимедиа: FM-радио
- Вибровывоз
- Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Расписание, Диспетчер файлов
- Ввод текста: T9
- Управление персональной информацией: Черный список
- Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков

Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок AMR

Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR, WAV

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3, WAV

Видео захват

- Видеоформат: 3GP, MPEG4
- Видеорежим: Автоматические режимы, Ночь

Размеры

- Форм-фактор: Моноблок
- Антенна: Встроенная
- Цвет трубки: Черный
- Размеры трубки: 126,2 x 52,1 x 15,9 мм
- Вес трубки: 138,5 г

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца
- Упаковочный материал: Картон
- Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага

Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, Зарядное устройство, Кабель данных USB, Стандартная гарнитура



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 3.1.1

EAN: 87 12581 73554 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Указанные спецификации основаны на начальной полной зарядке аккумулятора, проверенного в лабораторных условиях при выключенном устройстве Bluetooth. Фактическая работа зависит от поставщика услуг сети и способа использования.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Портативное зарядное устройство для мобильного телефона подходит для устройств с USB-разъемом, выходным напряжением при зарядке 5 В и максимальным выходным током 1000 мА.

* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.