

Philips Xenium
Мобильный телефон

X5500
Черный

CTX5500BK



Традиционное качество В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Непревзойденная надежность и долгая работа от аккумулятора. Модель Xenium X5500 продолжает традиции Philips. Емкий аккумулятор, металлический корпус и яркий дисплей QVGA — все это в сочетании с классическим дизайном и превосходными характеристиками.

Всегда на связи

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- До 30 часов работы в режиме разговора
- До 3 месяцев в режиме ожидания

Дополнительные возможности

- Слушайте музыку по Bluetooth
- Наслаждайтесь музыкой в автомобиле благодаря беспроводной передаче звука
- Камера 5 мегапикселей со встроенной вспышкой

Превосходный дизайн и характеристики

- QVGA-дисплей 2,6" с широким углом обзора
- Превосходный классический дизайн с металлической отделкой

PHILIPS

Основные особенности

До 3 месяцев в режиме ожидания



Одной зарядки хватает на 3 месяца работы в режиме ожидания.

До 30 часов работы в режиме разговора



До 30 часов работы в режиме разговора без подзарядки.

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два

телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Металлическая отделка

Вы будете гордиться этим стильным телефоном Philips. Мягкий металлический блеск оттеняет превосходный классический дизайн. Где бы вы ни были — на подписании контракта или на стадионе — изысканный округлый силуэт этого телефона подчеркнет ваш стиль.

QVGA-дисплей 2,6"



На QVGA-дисплее 2,6" этого мобильного телефона Philips с широким углом обзора краски становятся ярче. Четкая детализация и насыщенные цвета вдохнут энергию жизни в ваши фотографии и изображения. Вас ждет бесконечный мир мультимедийных развлечений.

Беспроводная передача звука

Слушайте музыку с мобильного телефона через автомобильную аудиосистему благодаря беспроводной передаче звука. Выберите на телефоне свои любимые композиции или плейлисты, а затем просто настройте одинаковую FM-радиочастоту на

телефоне и аудиосистеме и включите передачу. Слушайте музыку с удовольствием без спутанных проводов. Это так просто!

Стереомызыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

Камера 5 мегапикселей со вспышкой



Благодаря 5-мегапиксельной камере телефона вы сможете сделать множество восхитительных снимков с удивительной четкостью. Встроенная вспышка позволит запечатлеть яркие моменты даже в условиях недостаточного освещения.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2.6 (дюймы)
- Разрешение основного дисплея: 240x320 pixels
- Технология основного дисплея: TFT
- Цвета основного дисплея: 262 000

Создание фотоснимков

- Камера: Встроенная
- Разрешение изображения: VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5 Мп (2592x1944)
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Режим изображения: Нормальное, Непрерывный, Функция Best shot
- Качество изображения: Нормальное, Хорошее, Отличное
- Тип датчика изображения: CMOS

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG
- Вращение: с шагом 90 градусов
- Слайд-шоу

Медианосители

- Типы карт памяти: Micro SD
- Максимальная вместимость карты памяти: 32 GB
- Пользовательская память: 43 МБ

Подключения

- Версия Bluetooth: 2.1
- Профили Bluetooth: A2DP, Громкая связь
- Возможности модема: GPRS, EDGE
- Гарнитура: Через разъем 3,5 мм
- Функция PC Link: Порт USB 2.0

Сетевые функции

- EDGE
- GPRS (прием + передача): Класс 12, класс В и С
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS
- Услуги: SIM Toolkit/Выпуск 99, WAP 2.0
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Мощность

- Емкость аккумулятора: 2900 мА ч
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время нахождения в режиме ожидания: До 90 дней
- Время разговора: До 30 часов
- Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Комфорт

- Язык интерфейса пользователя: Английский, Румынский, Русский, Украинский

- Удобство использования: режим Handsfree, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-картами
- Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки
- Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода, Боковые клавиши, функциональные клавиши
- Регулировка громкости
- Часы/версия: Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультипоясные часы
- Мультимедиа: FM-радио
- Вибровывоз
- Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Конвертер валют
- Ввод текста: T9
- Язык ввода в T9: Английский, Русский
- Персональные/пользовательские настройки: Загружаемые анимир. GIF-изображения, Приложения Java для загрузки, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок голосового сообщения-напоминания, Звонок AMR
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Поп, Рок, НЧ, Нормальное, ВЧ, Вечеринка

Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR, WAV

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV, WMA

Видео захват

- Видеоформат: 3GP, MPEG4
- Видеорежим: Автоматические режимы, Ночь

Размеры

- Форм-фактор: Моноблок
- Антенна: Встроенная
- Цвет трубки: Черный
- Размеры трубки: 124 мм * 53 мм * 15,5 мм
- Вес трубки: 156 г

Аксессуары

- Батарейки: 2900 мА ч
- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, CD ROM (ПО для моб. телефона), Зарядное устройство, Телефонная трубка, Стандартная гарнитура, Инструкция по эксплуатации, Кабель данных USB



Дата выпуска 2024-04-22

Версия: 7.0.1

EAN: 87 12581 70682 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Указанные спецификации основаны на начальной полной зарядке аккумулятора, проверенного в лабораторных условиях при выключенном устройстве Bluetooth. Фактическая работа зависит от поставщика услуг сети и способа использования.
* Фактический объем памяти, доступной для использования конечным потребителем, зависит от конфигурации и различается на разных рынках.
* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.
* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранное меню, могут отличаться от представленных на рисунках.