

PHILIPS

智能手机

I999

黑色

LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

CTI999BK



远非看起来那么简单

飞利浦 I999 配备 5.5 英寸 2K 屏幕、2.5GHz 处理器，并通过独特的一键节电功能提供发射功率！此外还搭载 2070 万像素的摄像头。您可借助指纹扫描器，保证个人隐私安全。

电光火石，速度飞快

- 利用双 4G (TDD-LTE/FDD-LTE) 获得卓越的上网体验
- 5.5 英寸四倍高清大显示屏，视野开阔，观赏舒适
- 2.5GHz 四核处理器，确保一流速度

时刻保持连通

- 一键即可访问节能模式
- 快速充电 - 为繁忙的都市生活节省时间

为生活增添色彩

- 带闪光灯的 2070 万像素自动对焦相机令人惊叹
- 通过 800 万像素实现高质量拍摄和高清视频会议

产品亮点

双 4G（TDD-LTE 和 FDD-LTE）

您的飞利浦手机采用双模式 4G 无线频率，让您在 TDD-LTE 和 FDD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在，您只需一部手机，即可享受更广泛的 LTE 覆盖范围。

5.5 英寸四倍高清触摸屏

想将手机上的网页浏览变成享受而非繁琐无聊的体验吗？现在，得益于引人入胜的全面围绕式 5.5 英寸四倍高清显示屏，您的飞利浦智能手机可以实现这一点。无论是观看高清视频还是查看高分辨率照片、网上冲浪，还是畅玩您喜爱的游戏，具有无与伦比画质的超宽触摸屏都可使活动成为一种享受，并带来最少的屏幕切换和滚动次数。

2.5GHz 四核处理器

飞利浦手机采用全能 2.5GHz 四核处理器，全面超越其他竞争对手。与之前的其他处理器不同，这款处理器具有非凡的强大速度，可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是沉浸于身临其境的游戏之中 - 均可以展现卓越画质。拥有此闪电般的速度，岂能不满意呢？

一键节电



这一节能开关将成为飞利浦手机上最便捷的功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会将手机用户从繁复的操作中解脱出来。

快速充电



得益于这种神奇的快速充电功能，手机可以即时恢复战斗力。传统充电过程往往需要几个小时，而拥有了快速充电功能，在赶赴一系列重要约会之前，您再也不必为电池电量耗尽而烦恼了。只需充电几分钟，便可以自信地处理一天的事务了，您的手机可以完美续航。这种功能势必会为您的生活带来天翻地覆的变化。

带闪光灯的 2070 万像素自动对焦相机

使用飞利浦手机，绝不会再错过完美瞬间的画面。手机的 2070 万像素自动对焦相机配备 5 个光学组件和闪光灯，无论是弱光还是微距拍摄，都可捕捉每一个珍贵细节。不管是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵记忆。

800 万像素自动对焦相机

在外出时，可使用飞利浦手机的前置 800 万像素摄像头随心所欲地拍摄。尽情享受拥有完美画质的高清视频会议。

规格

网络功能

GSM 频段: 900, 1800, 1900, 850 MHz
信息收发: 连锁短信（超长短信），电子邮件，MMS，多媒体消息服务（彩信），预定义信息（短信，彩信），SMS（短消息服务），短信群发，预设 SMS
服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, 移动上网
语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
EDGE
3G: WCDMA
WLAN
WCDMA 频段: 2100MHz, 900MHz, 1900MHz, 850MHz
4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7)
4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38)
GSM 频段（次 SIM）: 900 MHz

尺寸

天线: 集成式
形状因数: 直板
手机尺寸: 153 毫米 x 76 毫米 x 8.2 毫米
手机重量: 126.6 克
手机颜色: 黑色
手机颜色: 黑色

图片/显示

主屏分辨率: 2560x1440 像素
主屏技术: TFT IPS
触摸板
触摸屏: 触摸屏
电容式触摸屏
屏幕对角线尺寸（英寸）: 5.5 英寸
电容式触摸屏

静态照片拍摄

相机: 集成式
闪存: 内置
集成闪存
影像传感器类型: CMOS

图像文件格式: JPEG, BMP, GIF
白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯
画面质量: 超精细

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
旋转: 90 度步进
放映幻灯片
画面效果增强: 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照片, 框架和图标, 图片编辑, 图片编辑器

视频捕捉

视频格式: 3GP, MPEG4, mp4
视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA, 全高清, WQHD

视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP
分辨率（像素）: 352x288, 640x480, 176x144, 320x240, 1280x720, 800x600, 2560x1440

录制视频

压缩格式: MPEG4, 3GP
帧速率: 30, 15 fps

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 3GB
存储卡类型: Micro SD
内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
存储卡最大容量: 32 GB
内存 (ROM): 32GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键
通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未
接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟
轻松导航: 触摸板
操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 振动提示, 闪烁光, 专用耳机插头, 屏幕保护程序, 单 SIM 卡
游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具, 文件管理器, 照片编辑器
可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文
操作系统: Android4.4
个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序
文本输入: 智能预测输入
振铃
音量控制
个人信息管理: 夏令时, 国际时钟, 快速记事, 智能电话簿, 任务列表, 时区

GPS

内置 GPS
支持 A-GPS

连接

蓝牙
调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE
PC Link: USB 2.0
无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP, HFP
蓝牙形式: 4.0
耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔
串行连接: USB-MicroUSB 数据线

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线, 手机

功率

电池容量: 3000 毫安时
电池类型: 锂离子

预装应用程序

百度输入法
百度地图
中国天气
iReader

处理器

2.5GHz 四核处理器



* MicroSD 存储卡插槽可支持最大 32GB 容量 MicroSD 卡。请
注意，不随附 MicroSD 存储卡。
* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功
能可能与示例图有所不同。
* 部分功能需要您的网络供应商配合支持。