

PHILIPS

手提電話

399

CT0399BLK



享受多媒體功能並輕鬆編寫訊息

在螢幕上直接書寫文字！飛利浦 399 配備超靈敏的輕觸式螢幕和手寫辨識功能，讓你可輕鬆編寫訊息。擁有特大彩色 TFT 螢幕、MP3 播放及影像拍攝功能，必定是你的理想移動伴侶。

多媒體 - 隨時、隨地

- 特大 262K 彩色 TFT 螢幕，呈現色彩鮮艷的圖像
- MP3 播放及鈴聲為你帶來頂級的音樂體驗
- 以 MPEG4 與 H263 格式擷取與播放影像
- MicroSD 記憶卡插槽可增加記憶體或資料的儲存容量

傳送短訊快速簡易

- 螢幕手寫辨識
- 輕觸式螢幕

規格

尺寸

天線: 整合式
款式: 直立式
手機色彩: 黑色、亮黑、紅色
手機尺寸: 102 x 49 x 13 mm
手機重量: 80g

圖像/顯示

螢幕對角線尺寸 (英吋): 2.6 吋
主螢幕色彩: 262K
主螢幕技術: TFT
解像度: 240 x 320 像素
輕觸式面板: 是

網絡功能

GSM 頻: 900, 1800 MHz
訊息: 長串 SMS (長 SMS), EMS / release 4, MMS (多媒體訊息服務), 事先定義訊息 (SMS, MMS), SMS 多人接收, WAP OTA 配置
服務: SIM 工作套件 / Release 99
語音 Codec: FR/EFR/HR

靜態圖像擷取

相機: 整合式
數碼變焦: x4
圖像感應器類型: CMOS
圖像模式: 夜間模式, 自動計時模式, 連續
圖像解像度: VGA (640x480), QVGA (320x240), 120x160, SXGA (1280x1024)
特殊效果預覽模式: 灰階, 褐色, 壓印, 彩色底片, 藍光效應, 反向, 素描, 黑板, 白板, 寧靜效果
白平衡: 自動, 多雲, 白熾燈, 螢光燈, 日光, 鎢絲
畫面質素: 普通, 細緻, 超細緻

靜態畫面播放

圖像壓縮格式: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG

影片錄製

壓縮格式: MPEG4, H.263
解像度 (pxl): 160x120

音效

鈴聲: MP3 鈴聲, 64 和弦鈴聲

播放聲音

音效支援模式: AMR, Midi, MP3

聲音擷取

語音錄音: 是, AMR

儲存媒體

內置記憶體容量: 11MB
記憶卡類型: Micro Secure Digital (SD)
記憶體管理: 記憶體狀態

便利

按鈕與控制器: 軟鍵, 4 向導航鍵
來電管理: 通話費用, 來電轉接, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 緊急呼叫, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
時鐘/版本: 國際時鐘
方便易用: 免提模式, 鍵盤鎖, 快捷鍵, 震動警示
內置遊戲: 2
遊戲與應用程式: 鬧鈴, 計算機, 日曆, 秒錶, 英漢/漢英字典, 手寫辨認, 國際貨幣轉換器, 女仕日曆, 體重管理
可用語言: UI: 簡體中文, 繁體中文, 英文
個人資料管理: 時區, 國際時鐘
個人化/自訂化: 可下載圖像, 可下載鈴聲, 螢幕保護程式, 牆紙, 鈴聲
振動器: 是

功率

電池容量: 820 mAh
待機時間: 長達 240 小時
通話時間: 長達 3 小時
電池類型: 鋰離子

配件

標準套件內含: 電池, 充電器, USB 數據線, 高級立體聲耳筒

連線

藍芽: 是
耳筒: 經由迷你 USB 連接器
藍芽規格: A2DP, 耳筒, Object Push 設定檔

產品特點

特大 262K 色 TFT 螢幕

透過影像質素和反應時間極佳的特大 262K 彩色螢幕, 讓你在彈指間盡享色彩鮮艷的圖像所帶來的樂趣。

MP3 播放和手機鈴聲

使用 USB 傳輸線將 MP3 音樂檔案傳送到手機上, 讓你隨時都能享受絕佳的音樂體驗。你還可以使用 MP3 檔案建立個人化的手機鈴聲。

影像擷取與播放

影像擷取功能讓你能夠以 MPEG4 或 H263 格式錄下珍貴時刻。在你的手機或電腦上播放。

MicroSD 記憶卡插槽

現在, 只要將 MicroSD 記憶卡插入到手機的內置記憶卡插槽, 你便可獲得額外空間並儲存更多媒體檔案。

手寫辨認

為你提供快速的簡訊編輯方式。就像書面手寫一樣輕鬆, 只需在輕觸式螢幕寫下你想說的話, 手機會自動將你的筆跡轉換成 SMS 文字簡訊。內置的手寫辨識功能有中文 (繁體和簡體) 和英文 (羅馬字母) 兩種選擇。

