

# PHILIPS

## 手机

### Xenium

E331

褐色

CTE331BR



## 简单但功能丰富出众

飞利浦 Xenium E331 新型手机采用大按键设计，附带一个扬声器和一个带充电功能的便捷桌面底座。使用极其简单，设计简约却不失个性。

### 为您度身定做

- 超凡 1600 毫安时电池
- 2.4 英寸 QVGA 显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩

### 简单易用

- 大键盘和大字体，易于拨号和阅读
- 大音量扬声器，提供放大的音效
- 通过扬声器大声播放收音机中的音乐
- 舒适的台式底座具有充电功能
- 双 SIM 卡
- 数码相机
- 专用按钮可打开手电筒

# 产品亮点

## 宽大的按钮和字体



飞利浦手机具有大键盘和大字体，使您拨号或发短信更加舒适便捷。得益于其大尺寸显示字体，您现在可以舒服地阅读屏幕上的文字，而不会伤害您的眼睛。

## 大音量扬声器



使用大音量扬声器，必要时可将手机设置成比正常铃声更大的声音。特别是在家中或旅途中有极大的噪音干扰的情况下，您也不必担心错过重要来电。您也可以选择以适合自己的更大音量欣赏喜爱的 FM 收音机节目和音乐。

## 大音量播放 FM 收音机



使用飞利浦手机的内置天线和扬声器功能，您不必始终插上耳机收听收音机。现在您可以根据心情或环境，通过扬声器大声播放或插上耳机欣赏您喜爱的电台节目。

## 1600 毫安时电池

您的飞利浦手机随附一个性能出众的 1600 毫安时电池，确保您在外出时能够持久连接。拥有如此持久的蓄电性能，您再也不必担心错过任何一个工作通话或家人通话。

## 充电底座

为方便您使用，套件随附的底座具有充电功能 - 采用涂胶底板，可轻松将底座稳固放在桌上、床头柜或其他您方便使用的地方。得益于扬声器重要的部件谐振器，响铃音量显著增大 - 确保您几乎不会错过任何来电！

## 2.4 英寸 QVGA 显示屏

明亮的 2.4 英寸 QVGA 显示屏，分辨率为 240x320 像素。

## 双 SIM 卡

手机支持使用双 SIM 卡。该选项十分实用，可让您选择实用的资费，节省移动通信费用。

## 数码相机

集成式数码相机，可捕捉您的生活中珍贵的时刻。

## 专用手电筒按钮

如果您不喜欢呆在黑暗环境中，手机上的手电筒按钮功能十分适合您。即使是在关机的情况下，您仍可通过按下专用开关将飞利浦手机变成方便的小手电筒。始终将其放在身边，您便永远不会再摸黑走路。

# 规格

## 尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机颜色: 咖啡棕色

手机尺寸: 134.2 毫米 x 56.2 毫米 x 14.6 毫米

手机重量: 112.3 克

## 网络功能

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

信息收发: MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS  
CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发

服务: WAP 1.2.1, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

GSM 频段 (主 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

## 图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸

主屏颜色: 26.2 万色

主屏分辨率: 240x320 像素

主屏技术: TFT

## 静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG

## 音频播放

音频支持格式: AMR, Midi, MP3

## 音频录制

录制您自己的声音

## 声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声, MIDI

## 存储介质

存储卡类型: Micro SD

存储卡最大容量: 16 GB

## 便利性

按钮和控制: 自定义热键, 侧键, 2 向导航键, 软键  
通话管理: 通话计数器, 通话计时, 呼叫等待\*, 来电显示\*, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 黑名单

时钟/版本: 数字

易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 文件管理器, 手电筒

可用语言: 界面: 简体中文, 简体中文

多媒体: FM 收音机

个性化/自定义: 墙纸, 铃声

文本输入: 智能预测输入  
振铃

## 连接

蓝牙: 蓝牙 V2.1

耳机: 通过 3.5 毫米 CTIA 接口插孔

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

蓝牙模式: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP, HFP, HSP, IOPT, OPP

## 附件

标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, QSG (快速入门指南), 底座, 保修卡

## 功率

电池容量: 1600 mAh

电池类型: 锂离子

待机时间: 长达 1146 小时 (待机状态下的理想情况)

通话时间: 长达 25 小时 (待机状态下的最佳情况)

## 环保规格

无铅焊接产品

包装材料: 箱体

用户手册: 再造纸

