



Philips Xenium
智能手机

X818

白色 + 香槟金色
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/
CDMA/GSM

CTX818WH

具有 19 天的待机时间，采用纤薄设计

全新飞利浦 X818 采用多种强大的智能功能，融合于线条流畅的机身中。配备 3900 毫安时电池、5.5 英寸全高清显示屏，使用 SoftBlue 技术和抑菌涂层，所有设置均使您可以自由探索令人兴奋的世界。

为您量身打造

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 通过指纹访问您的个人应用程序
- 利用双 4G (TDD-LTE/FDD-LTE) 获得出众的上网体验

绝妙的触感

- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- SoftBlue LED 技术可保护眼睛并呈现绚丽多彩的颜色
- 极致的 3900 毫安时锂电池
- 节能键和 Xpower 技术可节省 10% 更多的电量
- 16MP PDAF 相机聚焦更快，可以拍出绚丽照片

电光火石，速度飞快

- 2.0GHz 八核处理器，确保一流速度
- 32 GB 内存和 3 GB 内存，表现出色的体验
- Android 6.0

PHILIPS

产品亮点

双 SIM 卡



一机双卡双待, 可以使您保持与外界更紧密的接触, 一机双卡, 您再也不用携带两部手机在身边了。

双 4G (TDD-LTE 和 FDD-LTE)

您的飞利浦手机采用双模式 4G VoLTE 无线频率, 让您在 TDD-LTE 和 FDD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在, 您只需一部手机, 即可享受更广泛的 LTE 覆盖范围。

2.0GHz 八核处理器

飞利浦手机采用全能 2.0 GHz 八核处理器, 全面优于其他竞争对手。与之前的其他处理器不同, 这款处理器具有非凡的强大速度, 可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是投入身临其境的游戏之口 - 均可以出类拔萃。拥有闪电般的如此速度, 您还有什么不满意吗?

5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏, 带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得理想的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来出众的观赏体验。更令人称道的是, 还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看全新快照和视频, 5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

3900 毫安时锂电池

飞利浦手机配备出色的 3900 毫安时锂电池, 确保您在外出时能够持久连接, 不中断。非同凡响的电池性能, 让您绝不错过职场和私人的重要来电的烦恼。得益于手机一流的电池技术, 充电一

次即可让您在满意地处理好工作和家庭事务之后, 还可以享受出众的游戏并上网冲浪。

节能键和 Xpower 技术

通过单击节能键, 您可以启用此功能, 以便节省电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能, 同时也会调低屏幕显示的亮度。同时, 飞利浦手机采用全新 X-power 技术, 经过高度优化, 可提供无与伦比的待机时间和电池寿命。当您使用 GPS 导航、玩游戏、观看视频和听音乐时, Xpower 技术可以通过调节 GPU 电流大幅节省电量。

带有闪光灯的 16MP PDAF 相机

使用飞利浦手机, 绝不会再错过又一个完美瞬间的画面。无论是弱光还是微距拍摄, 手机的 1600 万像素 PDAF 相机配合闪光灯, 可以捕获每一个珍贵的细节。与传统自动对焦相比, 内置相位检测传感器的 PDAF 可以更快、更准确地聚焦于拍摄目标, 拍出绚丽的照片, 特别是在黑暗环境中。

Android 6.0

Android 操作系统为飞利浦通话平板提供了可完全定制的移动平台, 可装载丰富的智能应用程序, 具备诸多功能 - 将掌上电脑、游戏机和电话轻松合为一体。

采用 SoftBlue LED 技术

为您精心设计, 飞利浦 Brilliance 手机采用全新 SoftBlue LED 技术, 可保护眼睛并呈现色彩鲜艳的图像。SoftBlue 技术采用一种智能技术可减少有害蓝光, 而不会影响显示屏的色彩或图像。

32 GB ROM, 3 GB 内存

您的飞利浦智能手机配有 32 GB 内存, 因此您可以随身携带更多内容。拥有如此大的存储, 可以满足您不断增长的需求, 使您拥有更多空间来储存您喜爱的应用程序、照片和重要文档。3 GB RAM 让您在闲暇玩游戏和看电影时能够享受出众的性能。

指纹验证

智能指纹验证功能, 使用您的出众指纹, 保护您的飞利浦手机和数据, 保证您的专享体验。您只需通过手机自带的指纹传感器注册您的指纹便可。手指在屏幕上轻拂验证匹配性, 只有您自己能够使用您的手机及其令人惊叹的功能和应用程序。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 5.5 英寸

存储介质

- 内存 (RAM): 3GB
- 内存 (ROM): 32GB
- 存储卡最大容量 : 128 GB

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
- 4G FDD-LTE: 2100(B1), 2600(B7), 800(B20), 900(B8)
- TD-SCDMA 频段 : B34, B39
- WCDMA 频段 : 1900MHz, 2100MHz, 850MHz, 900MHz
- CDMA 频段 : 800 MHz
- EDGE
- 3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
- GSM 频段 : 850, 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量 : 3900 毫安时

尺寸

- 手机颜色 : 香槟金
- 手机尺寸 : 76 毫米 × 153.5 毫米 × 6.95 毫米
- 手机重量 : 167.5 克

附件

- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线, 顶出针



发行日期 2024-03-25

版本 : 6.0.1

EAN: 69 31555 21336 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 部分功能需要您的网络供应商配合支持。

* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示例图有所不同。

* 最终用户实际可用内存可能因不同市场的预配置情况而异。