



Philips  
Mobiltelefon

760

CT7608

## Erst drehen, dann abdrücken

Kamerahandy mit 1,3-Megapixel-Digitalkamera

Es ist eine Kamera, es ist ein Handy: es ist ein Philips 760. Dieses Kamera-Handy im Kombi-Design hat alle Funktionen, die Sie von einer echten Digitalkamera erwarten, um die wichtigen Momente festzuhalten. Versuchen Sie es einfach, es ist ein echter Blickfang.

### **Besondere Momente festhalten und gemeinsam genießen**

- Speichern Sie bis zu 70 Bilder mit hoher Auflösung auf Ihrem Telefon
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- TV Diashow

### **Für Schnappschüsse**

- 180° Drehgelenk
- Echtes Digitalkamera-Design
- Extrem heller Blitz
- Bildserien für Daueraufnahmen

### **Anschließen und genießen**

- WAP
- Java 2.0 Technologie

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Echtes Digitalkamera-Design

'Echtes Digitalkamera-Design bedeutet, dass das äußere Erscheinungsbild des Telefons einer qualitativ hochwertigen Digitalkamera gleichkommt. Darunter ist jedoch ein voll funktionsfähiges Mobiltelefon mit integrierter Megapixel-Kamera verborgen.

### 180° Drehgelenk

'Durch das 180°-Drehgelenk können Sie das Mobiltelefon-Display wie einen Vorschau-Bildschirm an einer Digitalkamera nutzen.

### Bildserie

Bildserien für Daueraufnahmen erstellen Sie mit einem einzelnen Tastendruck. Bewegungen werden dabei als Bildserien erfasst. Daueraufnahmen wahlweise zeit- oder intervallabhängig.

### Extrem helle Lampe

'Der extrem helle Blitz wird von der LED erzeugt, wenn Sie bei Dunkelheit bzw. nachts

Bilder aufnehmen möchten. Aktivieren oder deaktivieren Sie den extrem hellen Blitz, indem Sie auf die seitliche Plus- oder Minustaste des Lautstärkereglers drücken und diese wieder loslassen (der extrem helle Blitz wird nach Aufnahme des Fotos automatisch deaktiviert).

### MMS-Nachrichten

Mit MMS (Multimedia Messaging Service) können Sie über Ihr Mobiltelefon Bilder, Videos und Audiodateien mit Textnachrichten empfangen und senden.

### TV Diashow

Mit der TV Diashow können Sie Bilder aus dem Fotoalbum Ihres Telefons direkt auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers wiedergeben und diese mit Ihren Freunden und Ihrer Familie ansehen. Dazu müssen Sie nur mithilfe Ihres TV-Links das Mobiltelefon mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, und schon können Sie eine automatische oder manuell gesteuerte Diashow starten.

### Bis zu 70 Bilder mit hoher Auflösung

Sie können den integrierten Speicher des Telefons nutzen, um bis zu 70 Bilder mit hoher Auflösung (1280 x 1024 Pixel pro Bild) zu speichern. Nehmen Sie einfach Bilder auf, und speichern Sie diese, bis der integrierte 18-MB-Speicher des Telefons voll ist. Laden Sie die Bilder dann herunter, oder löschen Sie sie.

### WAP

Wireless Application Protocol (WAP) Version 1.2.1 stellt eine standardisierte Methode dar, um sich bei einem Server im Netz des Mobiltelefons anzumelden und eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und WAP-fähigen Websites herzustellen. So können Sie jederzeit auf umfangreiche Informationen zugreifen.

### Java 2.0

Java 2.0 Technologie ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon mit neuen Spielen und Anwendungen ganz einfach durch Herunterladen aufzuwerten und zu personalisieren.



# Daten

## Bild/Anzeige

- Hauptbildschirm-Auflösung: 128 x 160 pixels
- Hauptbildschirm-Technologie: TFT
- Farben (Hauptbildschirm): 65.536
- Textzeilen: 8

## Still Picture Capturing

- Kamera: Integriert
- Bildauflösung: 1,3 Megapixel
- Digitaler Zoom: x 2, x 4
- Bilddateiformat: JPEG
- Bildmodus: Normal, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), Selbstauslösermodus
- Spezialeffekte/Vorschau-Modus: Graustufe, Sepia, Digital, Konturiert, Negativfarben, Edge
- Empfindlichkeit: Mindestens 5 Lux
- Vorschau-Bildrate: 25 Bilder/Sek.
- Bildsensortyp: CMOS

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- Bild-Verbesserung: Foto-Bearbeitung (Farben, Filter), Bilder & Symbole, Drehen
- Diashow

## Speichermedien

- Integrierte Speicherkapazität: 32
- Benutzerspeicher: 18 MB

## Anschlüsse

- Modem-Funktionen: CSD (Sprache, Daten), GPRS, SMS
- Headset: Über unteren Anschluss
- Serielle Anschlüsse: USB-Anschlusskabel
- PC-Synchronisations-Organizer: Lotus Notes, MS Outlook
- Kabellose Verbindung: Infrarot

## Netzwerk-Funktionen

- GPRS (Rx + Tx): Klasse 10 (4 + 2), Klasse B

- Messaging: Verkettete SMS (lange SMS), E-Mail, Vordefinierte Nachrichten (SMS, MMS), EMS/Version 4, Quick SMS, MMS (Multimedia Message Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- Dienste: SIM Toolkit/Version 99, OTA-Provisioning (WAP, MMS), WAP Browser Teleca 2.0, WAP 1.2.1
- Voice Codec: FR/EFR/AMR
- GSM-Band: 900, 1800 MHz

## Power

- Akkukapazität: 720 mAh
- Akkutyp: Lithium-Ionen
- Standby-Zeit: bis zu 560 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 4 Stunden 40 min.
- Ladezeit: weniger als 2,5 Stunden Stunde(n)
- Elektrische Verbesserungen: Reserve-Batterie

## Komfort

- Verfügb. Sprache: Benutzeroberfläche: Chinesisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Slowenisch
- Einfache Bedienung: Freisprechfunktion, Hotkeys, Digitaluhr-Bildschirmschoner, Vibra Alert
- Anruf-Management: Anrufrufen, Anrufzähler, Anrufumleitung, Anruf in Warteschleife, Anrufdauer, Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Konferenzgespräch, Notruf, Anrufweitschaltung, Mikrophon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Konferenzruf, Empfangene Anrufe
- Tasten und Bedienelemente: 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste, Individuell angepasster Hotkey, Kamerataste, seitliche Tasten
- Lautstärkeregelung
- Uhr/Version: Analog, Digital, Weltzeituhr
- Multimedia: Foto-Talk

- Spracherkennung: Gesprächsaufzeichnung, Sprachsteuerung, Sprachwahl, Sprachmemo
- Integrierte Spiele: 4
- Spiele und Anwendungen: Agenda, Wecker, Taschenrechner, Kalender, Euro-Umrechner, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- Einfach zu Erleben: Demo-Modus
- Einfache Navigation: Active Flip, Animierte Farbmatrix
- Sprache verfügbar: T9-Eingabe: Chinesisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Persönliches Informationsmanagement: Zeitumstellung, Zeitzone, Intelligentes Telefonbuch, vCard-Austausch
- Individualisierung/Anpassung: Herunterladbare animierte GIFs, herunterladbare Java-Anwendungen, Herunterladbare Bilder, Herunterladbare Klingeltöne, FotoCall, Hintergrundbild

## Ton

- Klingeltöne: Polyphon (64 Töne)

## Audio Capturing

- Sprachaufzeichnung: Ja, AMR

## Audio-Wiedergabe

- Unterstützte Audio-Formate: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

## Audioaufzeichnung

- Aufnahmedauer: Bis zu 60 Sekunden

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 91,4 x 44 x 24,8 mm
- Farbe des Mobilteils: Swing Blue, Twist Grey
- Größenfaktor: Clam-Shell
- Antenne: Integriert

# Daten

- Gerätevolumen: 92 cm<sup>3</sup>
- Produktgewicht: 104 g kg

## Umweltspezifikationen

- Chemische Zusammensetzung: Lithium
- Bleifrei gelötetes Produkt
- Verpackungsmaterial: Karton, PS
- Verpackungsart: Geschenkbox

## Zubehör

- Inhalt der Standardverpackung: Mobilteil, Internationale Garantie, SAR-Informationsblatt, Benutzerhandbuch, Ladestation, USB-Datenkabel, Batterie, CD-ROM (Tools fürs Mobiltelefon)
- Optionales Zubehör: Transporttasche, Zigarettenanzünder-Adapter, Luxuriöses Headset, TV-Link, Universelles Set fürs Auto



Ausstellungsdatum  
2023-12-26

Version: 2.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)