



Philips  
移动电话

766

CT7668



## 传信百宝箱

说不出来，也要写下来！

飞利浦 766，一款设计优异、造型完美的移动电话。旋转式屏幕令触屏式输入更加方便。手写识别和屏幕键盘可让您发送信息变得更加便捷。

### 短信迅发

- 屏幕手写识别
- 多功能旋转式屏幕
- 屏幕虚拟键盘

### 留住、分享生命的每一刻

- 带有闪光灯的 130 万像素相机
- 绚丽多彩的 26 万色主显示屏

### 充分扩展您的多媒体体验

- 动听的 64 和弦
- 内嵌游戏让您的电话倍添乐趣

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 规格

### 尺寸

- **手机重量:** 102 克
- **手机尺寸:** 88 x 43.5 x 22.4 毫米 (不带天线) ; 101 x 43.5 x 22.4 毫米 (带天线)
- **手机音量:** 82 立方厘米
- **形状因数:** 翻盖
- **天线:** 外置
- **手机颜色:** 反转银, 映射白

### 图片 / 显示

- **主屏技术:** TFT
- **主屏颜色:** 262K
- **主屏分辨率:** 128x160 像素
- **文本行数:** 6 行
- **外屏技术:** CSTN
- **外屏颜色:** 65536
- **外屏分辨率:** 96x64 像素

### 静态照片拍摄

- **相机:** 集成
- **画面解析度:** VGA (640x480), QVGA (320x240), SXGA (1280x960), 96x64, 128x160
- **数码变焦:** x2, x4
- **图像模式:** 普通, 超精细, 夜间模式, 自拍模式, 精细
- **预览帧速率:** 15 帧 / 秒
- **图像文件格式:** JPEG
- **影像传感器类型:** CMOS
- **灵敏度:** ISO 50-200 自动调整, 至少 5 勒克司
- **特效预览模式:** 冷色, 蓝光效果, 黑白, Oil, 绿色效果, 棕色效果, 红色效果

### 静态照片播放

- **图像压缩格式:** BMP, GIF, JPEG, PNG

### 音响

- **铃声:** 64 和弦

### 音频播放

- **音频支持格式:** Midi, SMAF, iMelody

### 存储介质

- **内置存储器容量:** 26
- **用户内存:** 10 MB

### 网络功能

- **信息收发:** 连锁短信 (超长短信), EMS / release 4, MMS, 多媒体信息服务, 预定义信息 (SMS, MMS), SMS CB (小区广播), SMS (短信

息服务)

- **服务:** OTA Provisioning (WAP, MMS), WAP 1.2.1
- **GPRS (Rx+Tx):** Class 10 (4+2), Class B
- **语音编解码器:** FR/EFR/HR
- **GSM 频段:** 900, 1800, 1900 兆赫

### 便利性

- **通话管理:** 通话计数器, 呼叫转移, 通话保持, 通话时间, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- **个人信息管理:** 智能电话簿, Vcard 交换
- **个性化 / 自定义:** FotoCall, 墙纸
- **时钟 / 版本:** 模拟, 数字, 国际时钟
- **易于使用:** 闪烁光, 专用耳机插头, 免提模式, 热键
- **轻松导航:** 翻盖接听, 动画彩色矩阵, 旋盖 (DVI/DC), 触摸屏
- **按钮和控制:** 4 向导航键和输入, 自定义热键, 相机键, 侧键, 打开 / 关闭电源
- **音量控制**
- **游戏和应用程序:** 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 中国节日提示, 英中和中英字典, 手写识别
- **内嵌游戏:** 6

### 连通性

- **耳机:** 通过底部接口
- **串行连接:** USB-miniUSB 数据线
- **调制解调器功能:** GPRS, 短信
- **计算机同步管理器:** MS Outlook

### 配件

- **标准包装包括:** 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, USB 数据线, 手写笔 -2 包
- **可选配件:** 豪华耳机

### 电源

- **通话时间:** 5.5 小时
- **待机时间:** 150 小时
- **充电时间:** 2.5 小时 / 小时
- **电池容量:** 770mAh
- **电池类型:** 锂离子
- **电子增强:** 备用电池

### 环保规格

- **化学成分:** 锂电池
- **用户手册再生纸**
- **SAR 值:** 0.66 瓦 / 千克

## 产品集锦

### 手写识别

它是一种直观快速的书写文本信息的方式。您只需像在纸上书写一样在触摸屏上书写, 手机就会将您手写的内容转换成 SMS (短信息服务) 文本信息。内置手写识别功能提供中文 (繁体和简体) 和英文 (罗马字母) 两个版本。

### 旋转式屏幕

旋转式屏幕让您的翻盖手机在电话、数码相机和触屏式 PDA 三种角色间随意转换。与拨打电话时一样打开翻盖, 以逆时针方向旋转顶盖, 合上翻盖, 此时您将拥有一台以明亮的显示屏作为取景器的数码相机 (也可作为触屏式 PDA 设备使用)。

### 屏幕虚拟键盘

屏幕虚拟键盘允许您像使用传统 QWERTY 键盘一样输入文本, 而无需使用数字键盘进行逐字、标点拼写。您只需启用虚拟键盘并使用手写笔进行点触, 一切就是这么简单。

### 百万像素相机和闪光灯

使用带有闪光灯的 130 万像素相机 (即便是在光照条件不理想的情况下) 拍摄 SXGA 格式 (1280\*960 像素) 的高品质影像。按相机侧键进行拍照, 然后将所拍的照片用作墙纸和来电图片, 或作为彩信 (多媒体信息服务) 发送出去, 以便与您的朋友分享。

### 26 万色主显示屏

使用色彩逼真的 26 万色 TFT 显示屏欣赏高品质墙纸以及用集成相机拍摄的照片和视频。

### 64 和弦

64 和弦可同时播放不同旋律的 MIDI 格式声音, 以产生更加自然真实的音乐效果, 听起来感觉就像多种乐器进行的小型演奏曲, 音效十分震撼。

### 内嵌游戏

内嵌游戏使用亮丽的屏幕和键盘将您的移动电话变成游戏平台。只需进入专用子菜单就可以置身于您喜爱的游戏之中。



发行日期 2007-08-04

版本: 3.0

12 NC: 9961 400 04503

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com