



Philips
手提電話

568

CT5688



輕巧的視像手機！

透過 MMS 傳送影片。

讓你成電影明星，與好友分享你 15 秒的生活片段！飛利浦 568 集時尚與精巧設計於一身。輕巧超乎想象，使你能夠將精彩一刻錄製成影片並與他人分享。

捕捉及分享生命每刻

- 視訊捕捉
- MMS 錄影可記錄及分享令人興奮的多媒體訊息
- 內置 VGA 數碼相機

豐富您的音響體驗

- 40 和弦鈴聲
- 以所選語音作鈴聲

保持連線

- 三頻手機 GSM900/1800/1900
- Java 2.0 技術
- WAP 2.0

PHILIPS

技術規格

尺寸

- 手機重量: 87g
- 手機尺寸: 99.5 x 44 x 19.5 毫米
- 耳機音量: 82cc
- 款式: 直立式
- 天線: 整合式
- 手機色彩: 炫目銀, 幻影黑

圖像 / 顯示

- 主螢幕技術: CSTN
- 主螢幕色彩: 65536
- 主螢幕解像度: 128x160 像素
- 亮度: 95 cd/m²
- 多行文字: 8

靜態圖像擷取

- 相機: 整合式
- 圖像解像度: VGA (640x480)
- 數碼縮放: x2, x4
- 圖像模式: 經濟, 普通, 超細緻, 夜間模式
- 預覽畫面速率: 15 格 / 秒
- 圖像檔案格式: JPEG
- 影像感應類型: CMOS

靜態圖像播放

- 圖像壓縮格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 圖像增功能: 建立相簿, 旋轉
- 幻燈片: 是

拍攝影片

- 影像格式: 3GP, H.263
- 影像解像度: Sub-QCIF

影片播放

- 壓縮格式: H.263, 3GP
- 畫面速率 (fps): 10, 8
- 解像度 (pxl): 128x160, 128x96

影片錄製

- 壓縮格式: H.263, 3GP
- 畫面速率: 9, 4, 6 fps
- 解像度 (pxl): 128x96

音效

- 鈴聲: 40 和弦鈴聲

聲音擷取

- 語音錄音: 是, AMR

音樂播放

- 音效支援模式: AMR, Midi, SP-Midi

音訊錄音

- 錄音時間: 長達 36 秒

儲存媒體

- 內置記憶體容量: 8
- 使用者記憶體: 3.2 MB

網絡功能

- 訊息: 長串 SMS (長 SMS), 電子郵件, EMS / release 4, MMS (多媒體訊息服務), SMS CB (手機廣播), SMS (短訊服務)
- 服務: SIM 工作套件 / Release 99, OTA 配置 (WAP, MMS), WAP 瀏覽器 Openwave 6.1
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 語音 Codec: FR/EFR/HR
- GSM 頻: 900, 1800, 1900 MHz

便利

- 來電管理: 通話費用, 來電計數器, 來電轉接, 來電插撥, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 會議電話, 緊急呼叫, 指定通話轉接, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
- 個人資料管理: 智慧電話簿
- 個人化 / 自訂: 可下載動畫 GIF, 可下載 Java 應用程式, 可下載圖像, 可下載鈴聲, 來電彩色影像顯示, 螢幕保護程式, 牆紙
- 語言辨識: 語音記事
- 時鐘 / 版本: 數碼, 國際時鐘
- 方便易用: 專用耳筒插口, 免提模式, 熱鍵, 鍵盤鎖, 螢幕保護程式數碼時鐘, 震動警示
- 輕鬆導覽: 動畫彩色矩陣
- 按鈕與控制器: 4 向導航鍵並輸入, 自訂熱鍵
- 音量控制: 是
- 輕鬆體驗: 示範模式
- 遊戲與應用程式: 日常事項, 鬧鈴, 計算機, 日曆, Java MIDP 2.0
- 內置遊戲: 3

連接

- 耳筒: 2.5 mm
- 序列式連接: USB 插孔連接線
- Modem 能力: GPRS, SMS

配件

- 標準套件內含: 電池, 充電器, 手機, 使用手冊
- 選購配件: 手機套, 高級耳筒, 普通電池組, USB 數據線 + 電腦軟件

功率

- 通話時間: 長達 4 小時
- 待機時間: 長達 300 小時
- 充電時間: 少於 2.5 hr
- 電池容量: 900 mAh
- 電池類型: 鋰離子
- 電子增強配套: 後備電池

產品特點

視訊捕捉

影片錄製功能讓您以每秒 4、6 或 9 格鏡頭捕捉活動中的珍貴時刻。

MMS 錄影

只要加入錄影片段, 就可以 MMS 錄影記錄, 以及與朋友家人分享令人興奮的多媒體訊息。

內置 VGA 數碼相機

解像度達 640x480 像素的內置 VGA 數碼相機, 讓你隨時隨地用手機拍攝高質素照片, 然後以 MMS 或電郵傳送, 或儲存在手機的記憶體內。

40 和弦鈴聲

40 和弦鈴聲能使用 MIDI 格式模擬不同的調子, 製造出更自然和真實的音樂, 聽起來像小型管弦樂團的不同樂器, 帶來出色的音效。

語音鈴聲

語音鈴聲可讓你使用手機置的錄音功能, 以 AMR 格式錄製語音剪輯, 你可以將來自所愛的人或其他來源的語音剪輯作有趣或難忘的鈴聲。

三頻手機 GSM900/1800/1900

GSM 模式包括 900MHz、1800MHz 與 1900MHz, 通行全球。

Java 2.0

Java 2.0 技術讓你提升及個人化手機的功能, 透過下載獲得你喜愛的新遊戲及應用工具。

WAP 2.0

WAP 2.0 優化了封包型連接技術的應用, 提供更高的頻寬並讓你更容易將手機連接到提供 WAP 功能的網站, 隨時滿足你獲得各種資訊的需要。



發行日期 2006-07-18

版本: 3.0

12 NC: 9961 400 03486

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。

www.philips.com