



Philips
Mobilní telefon

760

CT7608

Točte a fot'te, co vás napadne

Telefon s digitálním fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelů

Philips 760 je kamera i telefon. Má dvojitý tvarový faktor a kombinuje v sobě všechny funkce, které byste očekávali od digitálního fotoaparátu. Umožňují vám zachytit ty nejkrásnější okamžiky vašeho života. Vyzkoušejte ho, zcela jistě vám zamotá hlavu.

Zachyťte a sdílejte okamžiky svého života

- Uložte v telefonu až 70 snímků ve vysokém rozlišení
- MMS (Multimedia Messaging Service - Služba pro zasílání multimediálních zpráv)
- Prezentace TV SlideShow

Navrženo pro snímky

- Kloub otočný o 180°
- Jako skutečný digitální fotoaparát
- Super jasný blesk
- Funkce Multi-shot umožňuje souvislé pořizování snímků

Připojte se a užívejte si

- WAP
- Technologie Java 2.0

PHILIPS

Přednosti

Jako skutečný digitální fotoaparát

Provedení jako skutečný digitální fotoaparát znamená, že vnější část telefonu vypadá jako kvalitní digitální fotoaparát, ale pod vnější částí se nachází zcela funkční mobilní telefon s vestavěným megapixelovým fotoaparátem.

Kloub otočný o 180°

Kloub otočný o 180° umožňuje používat displej telefonu jako náhledový displej skutečného digitálního fotoaparátu.

Multi-shot

Díky funkci Multi-shot můžete pořizovat snímky souvisle za sebou jediným stisknutím spouště, což umožňuje souvislé zachycení pohybu. Pro souvislé pořizování snímků stačí jen vybrat čas a interval.

Super jasné světlo

Super jasný blesk je světlo generované diodou LED, aby bylo možné pořizovat snímky

v tmavých podmínkách, například v noci. Super jasný blesk lze aktivovat nebo deaktivovat ručně stisknutím a puštěním postranního tlačítka pro ovládání hlasitosti „+“ nebo „-“ (super jasný blesk se automaticky deaktivuje po pořízení fotografie).

Zprávy MMS

MMS (Multimedia Messaging Service - Služba pro zasílání multimediálních zpráv) umožňuje pomocí mobilního telefonu odesílat a přijímat spolu s textovými zprávami obrázky, videa a zvukové soubory.

Prezentace TV SlideShow

Prezentace TV SlideShow umožňuje zobrazení obrázků z fotoalba telefonu přímo na televizní obrazovce, abyste si je mohli prohlédnout spolu s přáteli a rodinou. Jednoduše připojte mobilní telefon k televizoru pomocí příslušenství TV Link a spusťte automatickou nebo ruční prezentaci.

Až 70 snímků ve vysokém rozlišení

Ve vestavěné paměti telefonu lze uložit až 70 fotografií ve vysokém rozlišení (1280 x 1024 pixelů). Jednoduše pořizujte a ukládejte fotografie, dokud nebude vestavěná 18 MB paměť telefonu plná a potom je stáhněte nebo odstraňte.

WAP

Bezdrátový aplikační protokol (WAP) verze 1.2.1 je standardizovaný způsob, kterým se mobilní telefon může připojit k serveru v mobilní síti. Telefon se může připojit k webovým stránkám kompatibilním s protokolem WAP, na kterých lze získat mnoho informací, kdykoliv je potřebujete.

Podpora technologie Java 2.0

Technologie Java 2.0 umožňuje vylepšit a přizpůsobit telefon jednoduchým stažením nových her a aplikací.



Specifikace

Obraz/displej

- Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixels
- Technologie hlavního displeje: TFT
- Barvy hlavního displeje: 65 536
- Řádky textu: 8

Fotografování

- Fotoaparát: Integrovaný
- Rozlišení: 1,3 megapixelů
- Digitální zoom: x2, x4
- Formát souboru obrázků: JPEG
- Obrazový režim: Normální, Noční režim, Režim samospouště
- Zvláštní efekty u náhledu: Černobílý, Sépie, Hrany, Digitální, Vypouklý, Negativní barvy
- Citlivost: Min. 5 luxů
- Snímková frekvence náhledu: 25 snímků/s
- Typ fotografického čipu: CMOS

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, GIF (87a a 89a), JPEG
- Vylepšení obrazu: Úpravy fotografií (barvy, filtry), Rámečky a ikony, Rotace
- Prezentace

Úložná média

- Kapacita zabudované paměti: 32
- Uživatelská paměť: 18 MB

Možnosti připojení

- Funkce modemu: CSD (hlas, data), GPRS, Zprávy SMS
- Sluchátka: Pomocí spodního konektoru
- Sériové připojení: Kabel spodního konektoru USB
- Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS Outlook
- Bezdrátové připojení: Infračervené

Funkce sítě

- Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2),

třída B

- Zprávy: Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), E-mail, Předdefinované zprávy (SMS, MMS), EMS / verze 4, Rychlé SMS, Zprávy MMS, Zprávy SMS CB (Cell Broadcast), SMS
- Služby: Sada Sim Tool Kit / Release 99, OTA (WAP, MMS), Prohlížeč WAP Teleca2.0, WAP 1.2.1
- Hlasový kodek: FR/EFR/AMR
- Pásmo GSM: 900, 1800 MHz

Spotřeba

- Kapacita baterie: 720 mAh
- Typ baterie: Lithium-iontový
- Doba v pohotovostním režimu: Až 560 hodin
- Doba hovoru: až 4 hodiny a 40 minut
- Doba nabíjení: méně než 2,5 hodiny
- Úpravy elektrického zapojení: Zálohovací baterie

Pohodlí

- Jazyky uživatelského rozhraní: Arabština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, Chorvatština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Hebrejština, Maďarština, Indonéština, Italština, Litevština, Norština, Polština, Portugalsština, Rumunština, Ruština, Slovenština, Španělština, Švédština, Thajština, Turečtina
- Snadné použití: Režim handsfree, Klávesové zkratky, Zámek klávesnice, Spořič obrazovky – digitální hodiny, Vibrace
- Správa hovorů: Cena hovoru, Počítadlo hovorů, Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, Konferenční hovor, Nouzové hovory, Explicitní přepnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté hovory
- Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa, Tlačítko fotoaparátu, Boční tlačítka
- Ovládání hlasitosti

- Hodiny/verze: Analogový, Digitální, Mezinárodní hodiny
- Multimédia: Foto Talk
- Rozpoznávání řeči: Záznam konverzace, Hlasové ovládání, Hlasové vytáčení, Funkce diktafonu, Rozpoznávání hlasu
- Zabudované hry: 4
- Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, Kalendář, Konvertor měny, Infusio - Exen v2, Podpora technologie Java MIDP 2.0
- Snadné použití: Demo režim
- Snadná navigace: Aktivní převrácení, Barevná animace
- Jazyky zadávání textu T9: zjednodušená čínština, tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Hebrejština, Italština, Norština, Polština, Portugalsština, Španělština, Švédština, Turečtina
- Správa osobních informací: Letní čas, Časové pásmo, Inteligentní telefonní seznam, Vizitky Vcard
- Možnost vlastního nastavení: Animované obrázky GIF ke stažení, Aplikace Java s možností stažení, Obrázek ke stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, Volání s fotografií, Tapeta

Zvuk

- Zvonení: Polyfonní (64 tónů)

Záznam zvuku

- Nahrávání hlasu: Ano, AMR

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty audio: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Nahrávání zvuku

- Čas nahrávání: Až 60 sekund

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 91,4 mm x 44 mm x 24,8 mm

Specifikace

- Barva přístroje: Modrá Swing, Šedá Twist
- Tvarový faktor: "Věčko"
- Anténa: Integrovaný
- Hlasitost výrobku: 92 cm³
- Hmotnost výrobku: 104 g kg

Ekologické specifikace

- Chemické složení: Lithium
- Produkt pájený bez olova
- Balicí materiál: Karton, PS
- Typ balení: Dárkové

Příslušenství

- Standardní balení zahrnuje: Baterie, CD ROM (Nástroje pro mobilní telefony), Nabíječka, Přístroj, Mezinárodní záruka, Informační leták SAR, Uživatelský manuál, Datový kabel USB
- Volitelné příslušenství: Přenosné pouzdro, Adaptér do zapalovače cigaret, Sluchátka Deluxe FM, Sluchátko deluxe, Televizní spojka, Univerzální sada do auta, Popruh na krk



Datum vydání 2023-12-26

Verze: 2.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com