



Philips
手提電話

760

CT7608



旋轉並拍照

130 萬像數碼照相手機

是相機也是手機，沒錯，就是飛利浦 760。這款照相手機結合所有真正數碼相機的功能，協助你拍出精彩照片。嘗試一下，你會被深深吸引。

輕鬆搶拍，抓住片刻

- 真正數碼相機的設計
- 180° 摺疊式旋轉
- 多重拍攝可讓您連續拍照
- 特亮閃光燈

捕捉及分享生命每刻

- MMS (多媒體訊息服務)
- TV Slideshow
- 在您的電話儲存多達 70 張高解像度照片

連線即用

- WAP
- Java 2.0 技術

PHILIPS
sense and simplicity

規格

尺寸

- 品重量: 104 克 kg
- 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 91.4x44x24.8 毫米
- 產品容量: 92 cc
- 款式: 摺機
- 天線: 整合式
- 手機色彩: 紳士藍, 講究銀

圖像 / 顯示

- 主螢幕技術: TFT
- 主螢幕色彩: 65536
- 主螢幕解像度: 128x160 像素
- 多行文字: 8

靜態圖像擷取

- 相機: 整合式
- 圖像解像度: 1.3M
- 數碼縮放: x2, x4
- 圖像模式: 普通, 夜間模式, 自動計時模式
- 預覽畫面速率: 25 格 / 秒
- 圖像檔案格式: JPEG
- 影像感應類型: CMOS
- 靈敏度: 最少 5 明亮度
- 特殊效果預覽模式: 灰階, 褐色, 邊沿, 數碼, 壓印, 彩色底片

靜態圖像播放

- 圖像壓縮格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 圖像增功能: 編輯相片 (色彩、濾鏡), 畫框及圖像, 旋轉
- 幻燈片: 是

音效

- 鈴聲: 64 和弦鈴聲

聲音擷取

- 語音錄音: 是, AMR

音樂播放

- 音效支援模式: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

音訊錄音

- 錄音時間: 最多 60 秒

儲存媒體

- 內置記憶體容量: 32
- 使用者記憶體: 18 MB

網絡功能

- 訊息: 長串 SMS (長 SMS), 電子郵件, 事先定義訊息 (SMS, MMS), EMS / release 4, 快速 SMS, MMS (多媒體訊息服務), SMS CB (手機廣播), SMS (短訊服務)
- 服務: SIM 工作套件 / Release 99, OTA 配置 (WAP, MMS), WAP 瀏覽器 Teleca2.0, WAP 1.2.1
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 語音 Codec: FR/EFR/AMR
- GSM 頻: 900, 1800 MHz

便利

- 來電管理: 通話費用, 來電計數器, 來電轉接, 來

- 電插撥, 通話時間, 來電等候, 來電顯示, 會議電話, 緊急呼叫, 指定通話轉接, 咪高風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
- 個人資料管理: 日光節約, 時區, 智慧電話簿, Vcard 交換
- 個人化 / 自訂化: 可下載動畫 GIF, 可下載 Java 應用程式, 可下載圖像, 可下載鈴聲, 來電彩色影像顯示, 牆紙
- 語言辨識: 通話錄音, 語音指令, 語音撥號, 語音記事, 語音辨識
- 時鐘 / 版本: 類比, 數碼, 國際時鐘
- 方便易用: 免提模式, 熱鍵, 鍵盤鎖, 螢幕保護程式數碼時鐘, 震動警示
- 輕鬆導覽: 自動彈蓋, 動畫彩色矩陣
- 按鈕與控制器: 4 向導航鍵並輸入, 自訂熱鍵, 相機鍵, 側邊鍵
- 音量控制: 是
- 輕鬆體驗: 示範模式
- 遊戲與應用程式: 日常事項, 鬧鈴, 計算機, 日曆, 歐元換算器, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- 內置遊戲: 4
- 可用語言: T9 輸入: 簡體中文, 繁體中文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 希伯來文, 意大利文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文
- 可用語言: UI: 阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 克羅地亞文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 希伯來文, 匈牙利文, 印尼文, 意大利文, 立陶宛文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 羅馬尼亞文, 俄文, 斯洛伐克文, 西班牙文, 瑞典文, 泰文, 土耳其文
- 多媒體: Foto Talk

連接

- 耳筒: 透過底座連接器
- 序列式連接: USB- 底座連接器線
- Modem 能力: CSD (語音, 數據), GPRS, SMS
- 同步化 PC 日誌管理: Lotus Notes, MS Outlook
- 無線連接: 紅外線

配件

- 標準套件內含: 電池, 電腦光碟 (手機工具), 充電器, 手機, 全球保修, SAR 資訊手冊, 使用手冊, USB 數據線
- 選購配件: 手機套, 點煙轉接器, 高級 FM 耳筒, 高級耳筒, 電視連線, 萬用汽車套件, 手機頸鍊

功率

- 通話時間: 長達 4 小時 40 分鐘
- 待機時間: 長達 560 小時
- 充電時間: 少於 2.5 小時 hr
- 電池容量: 720 mAh
- 電池類型: 鋰離子
- 電子增強配套: 後備電池

綠色環保規格

- 化學成分: 鋰電池
- 無鉛焊接品: 是
- 包裝材料: 紙箱
- 包裝類型: 禮物盒

產品特點

真正數碼相機的設計

真正數碼相機的設計令手機外型如同高質素數碼相機一樣, 但內裡卻同時包含手機的完整功能及百萬像素的數碼相機。

180° 摺疊式旋轉

180° 摺疊式旋轉讓你的手機螢幕具備真正數碼相機預覽螢幕的功能。

多重拍攝

多重拍攝的連續拍照功能讓您可以藉著一次按鍵, 就拍下一連串照片來捕捉整個動作。選擇連續拍照: 時間和間距。

特亮閃光

特亮閃光燈以 LED 發光, 讓您在燈光不足的情況下拍照, 例如夜間。請按旁邊的「+」或「-」的聲量調節鍵來手動地啟動或關掉特亮閃光燈 (拍照後, 特亮閃光燈會自動關掉)。

MMS 訊息

MMS (多媒體訊息服務) 讓你使用您的無線電話發送和接收文字訊息時, 同時包括相片、影像和聲檔。

TV Slideshow

TV Slideshow 讓你直接在電視螢幕顯示手機相簿的照片, 和親友分享。只要使用 TV Link 配件連接你的手機和電視, 再選擇自動或手動的幻燈片。

高達 70 張高解像度照片

您可以使用電話的內置記憶體, 儲存多達 70 張高解像度照片 (每張 1280 x 1024 像素)。你可以不斷拍攝和儲存相片, 直至相機 18 MB 的內置記憶體已滿, 才下載或刪除相片。

WAP

Wireless Application Protocol (WAP) 1.2.1 版是手提電話網絡裡, 電話和伺服器溝通的標準制式。它把您的電話和 WAP 網頁連結起來, 讓你隨時隨地獲得全面的資訊。

Java 2.0

Java 2.0 技術讓你提升及個人化手機的功能, 透過下載獲得你喜愛的新遊戲及應用工具。



出版日期 2007-08-04

版本: 2.0

12 NC: 9961 400 04499

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com