



Philips  
Мобильный телефон

568

CT5688



## Ваш компактный видео телефон!

Отправьте видеоклипы по MMS

Сделайте кого-нибудь кинозвездой и покажите моменты его жизни друзьям!

Компактная модель Philips 568 с изощренным стильным дизайном. Она необыкновенно легкая и позволяет записывать и показывать видеоклипы примечательных моментов.

### **Запечатлейте моменты жизни и поделитесь ими**

- Функция MMS видео для записи и отправки потрясающих мультимедийных сообщений
- Видеосъемка
- Встроенная цифр. камера стандарта VGA

### **Обогатите ваши ощущения от звучания**

- 40-тональные мощные полифонические мелодии
- Голосовые записи в качестве сигнала вызова

### **Оставайся на связи**

- Трехдиапаз. телефон GSM900/1800/1900
- Технология Java 2.0
- WAP 2.0

# PHILIPS

## Технические характеристики

### Габариты

- Вес трубки: 87 г
- Габариты трубки: 99,5 x 44 x 19,5 мм
- Громкость трубки: 82 см/куб
- Форм-фактор: Леденцовый
- Антенна: Встроенный
- Цвет трубки: Серебрянная стрела, Глубокий черный

### Изображение/дисплей

- Технология основного дисплея: CSTN
- Цвета основного дисплея: 65536
- Разрешение основного дисплея: 128x160 пиксель
- Яркость: 95 кд/м<sup>2</sup>
- Строки текста: 8

### Создание фотоснимков

- Камера: Встроенный
- Разрешение изображения: VGA (640x480)
- Цифровое увеличение: x2, x4
- Режим изображения: Экономичное, Нормальное, Очень хорошее, Ночной режим
- Просмотр частоты кадров: 15 кадров в секунду
- Формат файла с изображениями: Формат JPEG
- Тип сенсора изобр.: CMOS

### Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображения: Формат BMP, Формат GIF, GIF (87а и 89а), Формат JPEG
- Улучшение изображения: Создание альбомов, Поворот
- Показ слайдов: да

### Создание видеозаписи

- Видеоформат: 3GP, H.263
- Видеоразрешение: Sub-QCIF

### Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: H.263, 3GP
- Частота кадров (кадр/с): 10, 8
- Разрешение (пкс): 128x160, 128x96

### Видеозапись

- Форматы сжатия: H.263, 3GP
- соотношение кадра: 9, 4, 6 кадр/с
- Разрешение (пкс.): 128x96

### Звук

- Звонки: Полифония (40 тона)

### Создание аудиозаписи

- Запись голоса: да, Технология AMR

### Воспроизведение аудиозаписей

- Поддерживаемые аудио форматы: Технология AMR, Midi, SP-Midi

### Аудиозапись

- Время записи: до 36 секунд

### Носитель данных

- Емкость встроенной памяти: 8
- Пользовательская память: 3,2 Мб

### Сетевые функции

- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, EMS / 4 редакция, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений)
- Услуги: SIM Toolkit / Release 99, Обеспечение OTA (WAP,MMS), Обозреватель WAP Openwave 6.1
- GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс B
- Голосовой кодек: Технология кодирования речи FR/EFR/HR
- Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

### Удобство

- Распределение вызовов: Стоимость звонка, С четчики вызовов, Переадресация вызова, Удержание вызова, Время разговора, Ожидание звонка, Идентификатор входящего вызова, Циркулярный вызов, Экстренный вызов, Прямая передача вызова, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки
- Управление персональной информацией: Интеллектуальная телефонная книга
- Персонализация: Загружаемые анимир. GIF-изображения, Приложения Java для загрузки, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Функция FOTOSCALL, Экранная заставка, Обои
- Распознавание речи: Голосовая память
- Часы/Версия: Цифровой, Часы с мировым временем
- Удобство использования: Специальный разъем для трубки, Режим Handsfree, «Горячие» клавиши, Блокировка клавиатуры, Заставка экрана - цифровые часы, Виброрежим
- Простота навигации: Анимированная цветная матрица
- Кнопки и органы управления: 4-позиц. клавиша навигации и "Ввод", Программируемая "горячая" клавиша
- Регулировка громкости: да
- Удобен в обращении: Демонстрационный режим
- Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Java MIDP 2.0
- Встроенные игры: 3

### Возможность подсоединения

- Наушники: 2,5 мм
- Последовательные подключения: Кабель с разъемом USB
- Возможности модема: GPRS, SMS

### Принадлежности

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, Зарядное устройство, Телефонная трубка, Руководство пользователя
- Дополнительные принадлежности: Футляр для переноски, Роскошная трубка, Стандартный блок батарей, Кабель данных USB + ПО компьютера

### Питание

- Время разговора: До 4 ч
- Время ожидания: До 300 ч
- Время заряда: менее 2,5 ч
- Емкость батарей: 900 мА/ч
- Тип батареи: Литий-ионная
- Электрические улучшения: Резервная батарея



Дата выпуска 2006-09-18

Версия: 3.0

12 NC: 9961 400 04432

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



## Основных функции продукции

### MMS видео

Функция MMS видео позволяет записывать и рассылать как вложения потрясающие мультимедийные сообщения вашим друзьям и близким.

### Видеосъемка

Функция записи видео позволяет зафиксировать примечательные моменты в движении при 4, 6 или 9 кадрах в секунду.

### Встроенная цифр. камера стандарта VGA

Встроенная цифровая фотокамера с разрешением VGA (640 x 480 пикселей) позволяет всегда и везде делать высококачественные снимки и отправлять их по MMS или электронной почте, а так же сохранять в памяти телефона.

### 40-тональные полифонические мелодии

Наличие 40-тональных полифонических мелодий дает возможность одновременного воспроизведения разных нот в формате MIDI для получения более естественного и реалистичного звука, похожего на звучание небольшого оркестра, что создает исключительный звуковой эффект.

### Голосовые сигналы вызова

Функция записи позволяет записывать голос в формате AMR для создания аудиоклипов голосов ваших близких или других звуков, которые можно использовать в качестве уникального и узнаваемого сигнала вызова.

### Трехдиапаз. телефон GSM900/1800/1900

Стандарт GSM для 900 МГц, 1800 МГц и 1900 МГц обеспечивает связь по всему миру.

### Платформа Java 2.0

Технология Java 2.0 расширит возможности вашего телефона и позволит его индивидуализировать, загрузив новые игры и приложения.

### WAP 2.0

WAP 2.0 оптимизирует применение пакетной коммутации для передачи более быстрого потока цифровых сигналов для простого подключения телефона к веб-сайтам, поддерживающим WAP, что позволяет в любое время получить доступ к подробной информации.